

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

<u>تشريعات السلامة والصحة المهنية</u> <u>OSH ACT</u> OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS

المقدمة:

حتى عام 1970 لم تكن هناك تشريعات منتظة في مجال السلامة والصحة المهنية بالولايات المتحدة الأمريكية وفي سنة 1970 إعتمد الكونجرس الأمريكي تشريعات السلامة والصحة المهنية OSH ACT وفي عام 1971 أنشئت إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA في وزارة العمل الأمريكي يقضون أوقاتهم في العمل من مخاطر العمل المختلفة ومن إصابات وحوادث العمل وتوفير ظروف عمل آمنة لهم.

تعريفات:

الأوشا OSHA :

الحروف الأولى من إدارة السلامة والصحة المهنية & OCCUPATIONAL SAFETY المسئولة المسئولة المسئولة ، وهى الجهة المسئولة HEALTH ADMINISTRATION عن إصدار تشريعات السلامة والصحة المهنية والمواصفات القياسية الخاصة بها ، كذلك متابعة وفرض تتفيذها في مواقع العمل المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية.

: Code of Federal Regulation (CFR) القو انين الفدر الية

القوانين والتشريعات الفدرالية الأمريكية وتنقسم إلى 50 عنوان ، ونقع القوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية (OSHA) تحت عنوان رقم 29.

وينقسم كود القوانين الفدرالية كما ذكر أعلاه إلى 50 عنوان (Titles) وكل عنوان ينقسم بدوره إلى أبواب (Parts) وينقسم كل جزء بدوره إلى أبواب (Parts) وينقسم كل جزء إلى أقسام (Sections) وتقع القوانين الخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) تحت رقم 29.

وتغطى قوانين الأوشا عدة أجزاء من أهمها:

- 1. الجزء رقم 1910 قو انين السلامة الخاصة بالصناعات العامة (General Industry)
 - 2. الجزء رقم 1926 قو انين السلامة الخاصة بالإنشاءات (Construction)

وينقسم كل جزء إلى أقسام تغطى إجراءات السلامة في هذا الجزء

و على سبيل المثال:

Title	Code of Federal Regulation	Part	Section
العنوان	كود القوانين الفدرالية	جزء	قسم
29	CFR	1910	.110



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

وهي تمثل المواصفات الخاصة بتخزين ومناولة الغازات البترولية المسالة في الصناعات

الغرض من الأوشا:

حسب التشريع (OSH ACT) لسنة 1970 فقد تم في سنة 1971 إنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHACT) في وزارة العمل الأمريكية وذلك لما يأتى:

- تشجيع العاملين وأصحاب العمل لتقليل مخاطر العمل وتطبيق برامج للسلامة والصحة المهنية.
 - الإحتفاظ بسجلات دائمة لمتابعة الإصابات والأمراض المهنية الناتجة عن العمل.
 - إعداد برامج تدريب لزيادة الوعى بأمور السلامة والصحة المهنية.
- إعداد تشريعات وبرامج للسلامة والصحة المهنية واجبة التنفيذ في جميع مواقع العمل.
- تحدید مسئولیات وواجبات کل من العاملین وأصحاب العمل فیما یتعلق بالسلامة والصحة المهنبة.

وحسب البند الخامس من تشريعات السلامة والصحة المهنية تم تحديد مسئوليات أصحاب العمل والعاملين على النحو الأتى:

1. أصحاب العمل:

- يجب توفير مكان وبيئة عمل لجميع العاملين تكون خالية من أية مخاطر التي من الممكن أن تسبب أو قد تسبب الوفاة أو الأذى الجسيم.

2. العاملين:

تعليمات وقوانين الأوشا OSHA STANDARDS :

إعتمدت الأوشا على عدة مصادر لإعداد وإصدار تعليمات وقوانين السلامة والصحة المهنية منها:

- 1. تعليمات ومواصفات الجمعيات الوطنية الأمريكية مثل المعهد الأمريكي للمواصفات القياسية (American National Standards Institute ANSI) والجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق (NFPA).
- مواصفات بعض الجمعيات الأهلية وهى مواصفات شاملة ومحددة فى كثير من المجالات تم إعداده بواسطة خبراء فى مجالات مختلفة فى الصناعة مثل المواصفات

OSHA

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

التى أعدها إتحاد الغازات المضغوطة (Compressed Gas Association) والخاصة بتناول وتخزين إسطوانات الغازات المضغوطة.

القوانين الفدر الية السائدة وقت إنشاء الأوشا.

المواصفات الأفقية والمواصفات الرأسية:

يمكن تعريف المواصفات (Standards) بأنها مواصفات أفقية (Horizontal Standards) ومعظم المواصفات تعتبر أو مواصفات رأسية (Vertical Standards) عند تطبيقها ، ومعظم المواصفات تعتبر مواصفات أفقية أي أنها تنطبق على أي صاحب عمل وعلى أي صناعة مثل مواصفات الأوشا للصناعات العامة (OSHA General Industry Standards) ، وهناك بعض المواصفات تعتبر مواصفات رأسية وهي التي تنطبق فقط على صناعات محددة خاصة مثل مواصفات الأوشا الخاصة بالإنشاءات (OSHA Construction Standards) .

فحص مواقع العمل المختلفة:

من صلاحيات الأوشـــا حسب تشريعات السلامة والصحة المهنية (OSH ACT 1970) القيام بإجراء فحص لجميع مواقع العمل بالولايات المتحدة الأمريكية ونلك للتعرف على المخاطر وللتأكد من تنفيذ وتطبيق جميع قوانين وتعليمات السلامة والصحة المهنية. ولمفتشى الأوشـــا الحق في دخول أي موقع بدون إخطار سابق والقيام بإجراء الفحص والتفتيش اللازم بهذا الموقع.

أولويات الفحص:

تكون أولويات فحص المواقع المختلفة بواسطة مفتشى الأوشــــا حسب الترتيب الأتى:

- المواقع التى بها أخطار وشيكة الحدوث ومن الممكن أن تسبب إصابات بليغة أو وفاة للعاملين أو أية أخطار فورية (Imminent Danger) وذلك للعمل على تلافيها.
 - زيارة المواقع التى حدثت بها إصابات بليغة وذلك للتحقيق فى هذه الحوادث.
- في حالة ورود شكاوى من أحد العاملين بأن هناك مخالفات وعدم تطبيق مواصفات وتعليمات السلامة.
 - الفحص المبرمج سلفا لزيارة مواقع العمل الإجراء الفحص الروتيني بها.
 - 5. الفحص لمتابعة تنفيذ ملاحظات سابقة من نواحي السلامة والصحة المهنية.

المخالفات والغرامات:

المخالفات:

بعد إجراء الفحص بواسطة مفتشى الأوشا وفى حالة وجود مخالفات لتعليمات وقوانين السلامة والصحة المهنية يتم إخطار صاحب العمل خطيا بواسطة خطاب يرسل بالبريد المسجل وموضح به المخالفات ويتم منحه مدة لتنفيذ هذه المخالفات ، مع ضرورة قيام صاحب العمل بتثبيت نموذج المخالفات فى لوحة إعلانات بالقرب من المكان الذى حدثت به المخالفات وذلك لمدة ثلاثة أيام.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الغرامات:

1. المخالفات غير الجسيمة Other Than Serious Violations

هى المخالفات التى لها علاقة مباشرة بالسلامة والصحة المهنية ولكن من غير
المحتمل أن تؤدى إلى الوفاة أو إصابات بليغة ، وتكون الغرامة 7000 دو لار
أمريكي عن كل مخالفة ويمكن تخفيض هذا المبلغ ليصل إلى 5% من قيمة
الغرامة ويعتمد ذلك على حسن النية وأن صاحب العمل لديه سجلات خالية
من المخالفات.

2. المخالفات الجسيمة Serious Violations :

 هى المخالفات التى من المتوقع ومن المحتمل حدوث وفاة أو إصابات بليغة للعاملين بسببها مع معرفة صاحب العمل للمخاطر المحتملة ، وتكون الغرامة 7000 دو لار أمريكي لكل مخالفة واجبة التسديد.

3. المخالفات المتعمدة Willful Violations :

- هى المخالفات التى يكون صاحب العمل على دراية بأنها مخالفة للقوانين والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وعدم قيامه بأية إجراءات لتلافى هذه المخالفات ، وتصل الغرامة فى هذه الحالة إلى 70000 دولار أمريكى لكل مخالفة متعمدة ويكون الحد الأدنى بعد تخفيضها 5000 دولار أمريكى لكل مخالفة.
- وفي حالة المخالفات المتعمدة التي تؤدى لحدوث وفاة أحد العاملين يمكن أن تصل الغرامة إلى 250000 دولار أمريكي لكل مخالفة في حالة المنشآت التي يملكها أفراد و500000 دولار أمريكي للمنشآت الكبيرة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر.

4. المخالفات المتكررة Repeated Violations

 مخالفة أى من تعليمات وقوانين السلامة وفي حالة إعادة الفحص يتم إكتشاف تكرار نفس المخالفات وتصل الغرامة في هذه الحالة إلى 70000 دولار أمريكي لكل مخالفة.

5. الفشل في تنفيذ ملاحظات ومخالفات الأوشا في الوقت المناسب Abate Prior Violation

 فى حالة الفشل فى تنفيذ ملاحظات ومخالفات الأوشا بعد إنقضاء المهلة الممنوحة ، تكون الغرامة 7000 دو لار أمريكى عن كل يوم تأخير بعد إنتهاء المدة.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

مخالفات إضافية تؤدى إلى الإدانة والغرامة:

- 10000 أعطاء معلومات كاذبة أو تزييف البيانات المقدة للأوشا ، تكون الغرامة 10000 دو لار أمريكي أو الحبس لمدة ستة أشهر أو كلتا العقوبتين معا.
- عدم تثبیت نموذج المخالفات فی لوحة الإعلانات لمدة ثلاثة أیام ، تكون العقوبة بالغرامة التی قد تصل إلی 7000 دو لار أمریکی.
- 3- منع أو الإعتداء على أى من مفتشى الأوشا أثناء تأدية عملهم تكون العقوبة بالغرامة 5000 دو لار أمريكي والحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات.

مخالفات تؤدى للإدانة الجنائية بالإضافة للغرامات المالية:

- المخالفات المتعمدة التي تؤدى لوفاة أحد العاملين.
- منع أو الإعتداء أو التحرش بمفتش الأوشا أثناء تأدية عمله.
 - تقدیم معلومات مزورة للأوشا.

الخدمات التي تؤديها الأوشسا:

- 1- تقديم خدمات إستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية.
- 2- برنامج الحماية النطوعي في مجال السلامة والصحة المهنية.
- تقديم برامج عديدة للتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

مخاطر الكهرباء

مقدمة:

الكهرباء مصدر أساسي من مصادر الطاقة وعصب الحياة العصرية وهي الطاقة المحركة في الصناعات المختلفة.

إن استخدام الكهرباء لا يخلو من المخاطر علي الإنسان وعلي الممتلكات ، والأخطار الكهربائية أكيدة الوجود في توصيلات وصيانة واستعمال الأجهزة الكهربائية.

والسيطرة على معظم مخاطر الكهرباء ليس صعبا أو باهظ التكاليف ولكن تجاهل وإهمال إجراءات الحماية من الكهرباء يسبب أضرارا كثيرة للأشخاص والممتلكات.

<u>الإجراءات:</u>


أ- تعريفسات:

1- طبيعة الكهرباء Nature of Electricity

- الكهرباء: عبارة عن طاقة في شكل جسيمات صغيرة مشحونة (إلكترونات)
 تسري في موصل (Conductor) مثل سريان الماء في أنبوب.
- التيار الكهربائي: هو كمية الإلكترونات المارة خلال نقطة معينة وفي زمن معين ونقاس بالأمبير (Amperes)
 - القوة الدافعة الكهربائية: تتسبب في سريان التيار وتقاس بالفولت (Volt)
- أثناء سريان التيار يقابل بمقاومة من الموصل تسمي المقاومة الكهربائية (Resistance) وتقاس بالأوم (OHMS)
- قانون أوم (OHMs Law) ينص علي أن:
 كمية التيار المار (بالأمبير) تتناسب طرديا مع القوة الدافعة الكهربائية (بالفولت)
 وعسكيا مع مقاومة الدائرة الكهربائية (أوم).
 - القوة الدافعة الكهربائية (الجهد) بالفولت التيار (بالأمبير) = – – – – – التيار (بالأوم) المقاومة الكهربائية (بالأوم)
- لكى تعمل الكهرباء يجب توفر دائرة كاملة تبدأ من المصدر وتعود إلى المصدر.
 يسرى النيار دائما في دائرة مغلقة.
 - يبحث التيار دائما عن المسار ذو المقاومة الأقل لكي يسرى فيه.
 - تسرى وتتحرك الكهرباء دائما نحو الأرض.
- يمثل أي شخص دائما أقل مقاومة للتيار الكهربائي ، ويمثل دائرة كاملة عندما يكون ملامسا للأرض.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



2- حــوادث الكهرياء:

تتشأ حوادث الكهرباء بسبب:

- حدوث قصر كهربائي Short Circuit
- التوصيل الأرضى المفاجئ Accidental Grounding
- حسب المقاييس العالمية للكهرباء يعتبر الجهد العالي High Voltage هو كل جهد يزيد عن (430) ، الجهد المنخفض Low Voltage هو ذلك الجهد الذي يتراوح بين (24 فولت --- 430 فولت) ، ومن وجهة نظر السلامة يعتبر الجهد (24 فولت) أو أقل هو جهد منخفض ، ليس لأنه يمنع أو يقلل خطر الصدمة الكهربائية ولكن لأنه يقلل من شدة وحدة الإصابة عندما تحدث الصدمة الكهربائية.

مخاطر الكهرباء:

- 1. الصعقة الكهربائية Electrical Shock
 - 2. الحروق Burns
 - Arc Blast عدوث شرز و فرقعة 3.
- 4. الحرائق و الإنفجار ات Fires and Explosions

1- الصدمة الكهربائية:

- مدي تأثير الإصابة بالصدمة الكهربائية على جسم الإنسان يتوقف على:
 - كمية التيار المار خلال الجسم.
 - المسار الذي يسلكه التيار.
 - وقت بقاء التيار وإتصاله بالجسم.
 - الجنس (ذكر أنثي) الحالة الصحية الوزن السن
 - درجة رطوبة الجلد.
 - نوع العضو المعرض من الجسم.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- من النقاط المذكورة أعلاه يتبين أن التيار الكهربائي هو الذي يسبب الإصابة للإنسان وليس الجهد الكهربائي.

فيما يلى جدول يبين التأثيرات المختلفة للتيار على جسم الإنسان:

التأثيرات المختلفة للتيار على جسم الإنسان Effects of Electric Current On Human Body

التأثيرات	النيار المار (بالمللي أمبير)
Effects	Current (Milli Ampere)
لا إحساس (لا تشعر به)	1 أو أقل مللي أمبير (TLV)
شعور بالصدمة ولكنه غير مؤلم - الشخص	1- 8 مللي أمبير
ممكن أن يدع التيار بإرادته حيث أن التحكم	*
العضلى لم يفقد بعد	
صدمة مؤلمة - الشخص ممكن أن يدع التيار	8 – 15 مللي أمبير
بإرادته حيث أن التحكم والسيطرة علي	•
العضلات لم تفقد بعد	
صدمة مؤلمة - فقدان السيطرة العضلية - لا	15 – 20 مللي أمبير
يدعك التيار	_
ألم - تقلصات عضلية شديدة - لا يدعك	20 – 50 مللي أمبير
التيار	- · · ·
تقلصات عضلية شديدة – تدمير الأعصاب	50 – 200 مللي أمبير
حروق شديدة - تقلصات عضلية شديدة -	فوق 200 مللى أمبير
إنقباض عضلة الصدر – توقف القلب	*

تحدث الصدمة الكهربائية عندما يصبح الجسم جزءا من الدائرة الكهربائية ويمكن أن تحدث بثلاث طرق وذلك على النحو التالى:

1- الإتصال بكلتا الوصلتين (الحي والمتعادل) في نفس الوقت ، والجسم في هذه الحالة بشبه فتيلة لمبة أو لفات موتور ويعتبر الجسم في هذه الحالة مقاومة ويمر به التيار الكيربائي.



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الإتصال بالموصل الحامل للنيار (الحي) Hot Wire ويعتبر الجسم في هذه الحالة وصلة أرضية.



3- القصر الكهربي عندما تلامس الوصلة الحية (Hot Wire) الأجزاء المعدنية (ماسك - إطار - يد أو غلاف الآلة أو المعدة الكهربائية) وتصبح محملة بالطاقة الكهربائية وبمجرد لمسها تحدث الصدمة الكهربائية.




ملحـه ظـة:


- أغلب الصدمات الكهربائية التي تحدث مميتة النها تمر خلال عضلة القلب أو بالقرب منها. فمثلا تيار كهربائي شدته 100 مثلي أمبير يمر خلال القلب في ثلث الثانية ويسبب إنقباضات ورفرفة عنيفة للقلب يعقبها توقف.
- التأثيرات غير المميتة للتيار المار بالجسم تتفاوت بين الإحساس بوخز خفيف إلي
 الألم الشديد والتقلصات العضلية العنيفة.
- الإنفعالات العضلية تصبح خطرة عندما يتجمد الإنسان (Freezing) في مكانه ويفقد قدرته على الحركة.
- كذلك يمكن أن تؤدي الصدمة الكهربائية إلى إمكانية حدوث تأثيرات أخري كالحروق والنزيف الداخلي.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- إذا كان وقت التلامس قصير وحدث توقف للقلب وأجري تنفس صناعي للمصاب
 خلال 3 4 دقائق من الصدمة يمكن إعادة نبض القلب.
- لا تحاول لمس الشخص المصاب بالصدمة الكهربائية إذا كان لا يزال ممسكا
 للتيار الكهربائي وإذا لم تتمكن من فصل التيار الكهربائي فاسحب أو ادفع
 المصاب بعيدا عن التيار بواسطة قطعة من الخشب حبل جاف قطعة قماش
 أو أي مادة غير موصلة للتيار الكهربائي Non-conducting material





- تتوقف شدة الصدمة الكهربائية على حالة الجلد ، فالجلد الجاف له مقاومة كهربائية كبيرة ، فالصدمة الكهربائية من مصدر قوته (120 فولت) قد تكون أقل من (1 مللي أمبير)
- العرق البسيط أو رطوبة الجلد تنقص من مقاومته الكهربائية بدرجة كبيرة وتصل بالجسم إلى الحد المميت.
- يذا كنت تقف في الماء أو تستند علي سطح مبثل فإن تيارات الصدمة الكهربائية قد تصل إلي (800 مللي أمبير) وهي بالتالي فوق الحد المميت.

وفيما يلى أمثلة لمقاومة الصدمة الكهربائية:

أ- بع<u>ض</u> ال<u>م</u>واد:

خشب جاف: من 200000000 – 200000 أوم/بوصة

خشب رطب: من 2000 – 100000 أوم / بوصة

سلك نحاس: 1 أوم / 1000 قدم



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

من 100000 - 500000 أوم

أقل من 1000 أوم

أقل من 0 15 أوم

جد بيات . - جلد مبلل بالعرق - في الماء - أجزاء داخلية من اليد إلي القدم 400 – 600 أوم - خلال الرأس من الأذن إلي الأذن 100 أوم تقريبا

أمثلة لتوضيح مقاومة جسم الإنسان للصدمة الكهربائية

مللي أمبير = 1/ 1000 أمبير
 التيار = الجهد (الفولت)
 المقاومة (أوم)

التيار المار	المقاومة	الجهد
حوالي 0.5 مللي أمبير	240000 أوم	120 فولت
حوالي 0.92 مللي أمبير	240000 أوم	220 فولت

- جلد رطب: (مبلل بالعرق)

التيار المار	المقاومة	الجهد
120 مللي أمبير	1000 أوم	120 فولت
220 مللي أمبير	1000 أوم	220 فولت

- جلد مبلل بالماء:

التيار المار	المقاومة	الجهد
800 مللي أمبير	150 أوم	120 فولت
1467 مللي أمبير (حد مميت)	150 أوم	220 فولت



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا


: Electrical Burns الحروق −2





3− الشرز والفرقعة: Arc – Blast:

- يحدث الشرز والفرقعة في حالة ما يقفز تيار عالى من موصل الآخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة الكهربائية.
 - يحدث كذلك الشرز والفرقعة عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة.



 للوقاية من مخاطر الشرز والفرقعة يوصى بتشغيل أو إيقاف الدوائر الكهربائية بواسطة اليد اليسرى وليست اليمنى حتى يتم إبعاد الوجه عن الشرز والفرقعة فى حالة حده ثها.



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

4- الحرائق والإنفجارات:

- فى حالة التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية ترتفع درجة حرارة الأسلاك الكهربائية وقد يتسبب ذلك فى تسييح المادة العازلة وإحتراقها وبالتالى إحتراق الأجزاء البلاستيكية المحيطة بالأسلاك والمعدات الكهربائية الأمر الذى يؤدى لحدوث حريق.
- فى حالة حدوث الشرز والفرقعة وإذا كانت بالمكان مواد سريعة الإشتعال سوف تشتعل ويمكن أن يحدث إنفجارات.



ب-الوقاية من حوادث الكهرباء Electrical Accidents Prevention يتم إتباع الإجراءات الأتية للوقاية من حوادث الكهرباء:


يجُب فصل النيار الكهربائي عن أية معدة أو جهاز كهربائي قبل إجراء أية عمليات صيانة عليه مع وضع لافتة (TAG) عند مكان فصل النيار الكهربائي تفيد ذلك حتى لا يتم إعادة النيار الكهربائي بواسطة أي شخص أخر.

- 1- لا تلبس الخواتم والساعات والمجو هرات عند العمل قرب الدوائر الكهربائية.
- 2- لا تستعمل السلالم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل في الأجهزة الكم بائدة.
- Explosion Proof Lamps يتم استخدام وسائل الإضاءة المؤمنة ضد الإنفجار والتي يمكنها إحتواء أية إنفجارات داخلها ولا تسمح بخروجها إلي الجو المحيط والتسبب في حدوث حريق به وذلك في الأماكن المصنفة خطرة (Hazardous كأماكن تجمع الغازات والأبحرة القابلة للإشتعال.
- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية الثابتة والمتحركة موصولة بالأرض بواسطة سلك وهذا السلك لا يحمل تيارا كهربائيا ولكن عند حدوث قصر كهربائي في الدائرة ومرور تيار خاطئ من السلك الحي (Hot Wire) الحامل للتيار إلي إطار أو غلاف المعدة أو الألة فإذا كان هذا التيار كبيرا يدفع القاطع الكهربائي (Circuit Breaker) على فصل الدائرة الكهربائية أو يحمل السلك الأرضي التيار الكهربائي إلي الأرض ويمنع مروره الخاطئ خلال جسم الإنسان. لذا يجب التأكد باستمرار من سلامة الوصلة الأرضية للمعدة.
- 5- تقوم الفيوزات (Fuses) وقواطع النيار (Circuit Breaker) لفصل الدائرة الكهربائية ، لا تحاول إرجاع النيار قبل البحث عن سبب العطل وإصلاحه ومن

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- مص يتم تبديل الفيوز بآخر من نفس النوع والحجم أو إرجاع قاطع التيار لوضعه الأول.
 - 6- لا تحمل مصدر التيار بأكثر من طاقته حيث يؤدى ذلك لحدوث حريق.
- 7- لا تمرر الأسلاك الكهربائية من خلال الأبواب أو النوافذ وإبعدها عن المصادر الحرارية كالدفايات ولا تعلقها على المسامير.
- 8- لا تتغاضي عن الأجزاء المتأكلة في الأسلاك الكهربائية وقم بتبديلها فورا أو تغطيتها بشريط عازل بصفة مؤقتة لحين تبديلها.
- 9- يجب أن يتدرب العاملون في مجال الكهرباء على استخدام طفايات الحريق المناسبة للإستعمال في حرائق الكهرباء ، وهي طفايات البودرة وطفايات ثاني أكسيد الكربون وطفايات الهالون ، مع الأخذ في الاعتبار عدم استخدام الماء أو الطفايات التي تحتوي علي الماء علي الإطلاق في إطفاء الحرائق التي تحدث في المعدات والتوصيلات الكهربائية وذلك لأن الماء موصل جيد للكهرباء فيتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفاية.
- 10- في حالة إصابة أي شخص بصدمة كهربائية يجب عدم ملامسته علي الإطلاق والقيام أو لا بفصل التيار الكهربائي وإبعاد الشخص عن مصدر التيار الكهربائي بواسطة لوح أو قطعة من الخشب أو أية مادة عازلة أخري ، وبعد ذلك يمكن إجراء الإسعافات الأولية (إذا كان الشخص مدربا علي ذلك) وتشمل التنفس الصناعي للشخص المصاب ، ويتم استدعاء الطبيب علي الفور أو نقل المصاب إلي أقرب مستشفى.
- 11 عند شحن البطاريات لا تحاول لمس سوائل البطارية بيديك واستخدم معدات الوقاية المناسبة عند القيام بذلك (واقي الوجه قفازات مرايل بالاستيك) وعند تعبئة البطارية بالحمض يجب إضافة الحمض إلى الماء (وليس العكس).
 - 12- عند الإصابة بحروق حمض البطاريات بجب رش مكان الإصابة بالماء فورا.





إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا


برنامج الأوشا للصناعات العامة OSHA General Industry Standards

مخاطر الكهرباء

1- متطلبات عامة:

- جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية يجب أن تكون مطابقة لموصفات الأوشا الخاصة بالكهرباء ، كذلك يجب أن تكون جميع المعدات والأجهزة الكهربائية معتمدة من قبل جهة معتمدة مثل (U.L)
- يجب تركيب المعدات والأجهزة الكهربائية بحيث تكون العلامات المثبتة عليها واضحة وسهلة القراءة بواسطة أي تفتيش بدون الحاجة إلى فك المعدة (Nameplates Marking)
- يجب ترقيم جميع الفيوزات (Fuses) ، والقواطع الكهربائية (Circuit Breakers) في لوحة الكهرباء وذلك حسب الأجهزة الموصلة بها بحيث يسهل التعرف علي كل فيوز أو قاطع خاص بكل معدة.

وهذا الطلب الزامي بواسطة الأوشا حتى يتم استخدام الفيوز أو القاطع الكهربائي الصحيح في حالات الطوارئ لفصل وعزل الكهرباء عن المعدة.



الجهد 600 فولت وأقل:


 يجب ترك مسافة كافية (Space Work) أمام وخلف جميع المعدات الكهربائية للسماح بالدخول الأمن لإجراء أعمال الصيانة اللازمــة لهذه المعدات الكهربائية ، بحيث لا يقل عرض هذه المساحة عـن

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

30 بوصة (75سم) أمام الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد من صفر حتى 600 فولت.

لا يتم ترك هذه المسافة خلف المعدات الكهربائية إذا لم تكن هناك أية أجزاء يمكن فكها.



 يجب ترك مسافة لا تقل عن 36 بوصة (90سم) أمام المعدات الكهربائية والحائط (في حالة ما يكون الحائط من المواد غير الموصلة للكهرباء).




• في حالة ما يكون الحائط أمام المعدات موصل للكهرباء مثل الحوائط المصنوعة من الخرسانة أو الحجارة أو البلاط (تعتبر هذه الحوائط حوائط موصلة لأتها في حالة لمسها يمكنها توصيل الجسم بالأرض) تكون المسافة 36 بوصة (90 سم) في حالة المعدات التي يبلغ جهدها الكهربائي من صفر – 150 فولت ، وتكون هذه المسافة




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

42 بوصة (110سم) في حالة المعدات التي يبلغ جهدها الكهربائي من 151 - 600 فولت.



في حالة وجود معدات كهربائية مواجهة لبعضها تكون المسافة 36 بوصية (90 سم) في المعدات ذات الجهد من صفر – 150 فولت وتكون المسافة 48 بوصة (120سم) في حالة المعدات التي يبلغ جهدها الكهربائي من 151-600 فولت.




• يجب إعطاء اهتمام أكبر للمعدات الكهربائية التي يبلغ عرضها أكثر من 6 قدم (مترين) وذات القوة 1200 أمبير أو أكثر ، بحيث يجب توفير مخرجين للغرفة الموجود بها هذه المعدات لا يقل ارتفاع كل منها عن




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا


مترين وعرضه عن 60سم وذلك لخروج العاملين بأمان في حالة حدوث أية حالات طارئة.



يجب تزويد إضاءة مناسبة في الغرف الموجود بها المعدات الكهربائية (لوحات الكهرباء – لوحات المفاتيح) وذلك لتوفير السلامة والأمان للذين يقومون بالصيانة ويمكن أن تكون هذه الإضاءة من كشافات النيون بحيث لا يقل ارتفاعها عن مترين من الأرض.

كما يجب ألا تقل المسافة من المعدات الكهربائية وكشافات الإضاءة عن 36 بوصة.





OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

 تستخدم الألوان الأتية للتمييز بين الأسلاك المختلفة في التوصيلات الكهر بائية

اللون الأسود /أو الأزرق السلك الحي السلك المتعادل اللون الأبيض /أو الرمادي السلك المتعادل الأرض الأخضر مع الأصفر الأرض

- كل المخارج الكهربائية (Outlets) 120 فولت 15 20 أمبير التي يتم استخدامها في مواقع الإنشاءات يجب أن تكون مزودة بــ Ground Fault Circuit Interrupter وذلك لحماية العاملين من خطر الصعقة الكهربائية.
- البطاريات التي تستخدم (UPS) في إمداد التيار الكهربائي في حالة إنقطاع التيار الرئيسي يجب توفير التهوية المناسبة في المكان الموجودة فيه بحيث يتم تغيير هواء الغرفة ما بين أربعة إلي ستة مرات بالساعة.

معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل بالكهرباء:

- 1. استعمال واقي الرأس Head Protection الدي لا يوصل التيار الكهربائي ويمنع استخدام الخوذات المصنوعة من الألومنيوم عند العمل بالقرب من الكهرباء.
- 2. استخدام و اقيات العين و الوجه عند العمل بالكهرباء وتكون هناك مخاطر من تطاير شرر.
- استخدام الأحذية ذات الرقبة الطويلة وتكون من مادة عازلة للكهرباء.
- جميع المعدات اليدوية التي يتم استخدامها أثناء العمل بالأجهزة الكهربائية يجب أن تكون معزولة. كذلك المعدات اليدوية التي تدار بالكهرباء يجب أن تكون موصلة بالأرض أو تكون من النوع ذو العزل المزدوج Double Insulated Equipment.

تتطلب مواصفات الأوشا أن يتم توفير الحماية اللازمة من خطر ملامسة التوصيلات الكهربائية الحية التي يبلغ جهدها الكهربائي من 50 فولت وأكثر وذلك بأحدى الطرق الأتية:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- وضع جميع التوصيلات الحية داخل غرفة معزولة ويمنع دخولها لغير المختصين.
- عزل الأجزاء الحية بواسطة حاجز دائم بحيث لا يستطيع أى شخص الدخول والوصول إليها إلا الأشخاص المختصين.
- 3. تركيب الأجزاء الكهربائية الحية على إرتفاع لا يقل عن 8 قدم (5و 2 مترا) عن الأرض حتى لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

سلة رفع الأفراد بواسطة الأوناش Crane Suspended Personnel Platforms



لمقدمة:

توضح هذه المواصفات متطلبات الأوشا الواجب على أصحاب العمل القيام بها في حالة ضرورة إستخدام سلة رفع الأفراد بواسطة الأوناش وإجراءات السلامة الواجب إتباعها بواسطة العاملين المستخدمين لهذه السلة.

المتطلبات العامة:

- تشدد مواصفات الأوشا على عدم اللجوء لإستخدام السلة التى يرفعها الونش لحمل ورفع الأفراد إلا فى حالة عدم توفر أية طريقة أخرى آمنة (سقالة سلم) للقيام بالعمل.
- نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على إستخدام السلة لرفع العاملين بواسطة الأوناش
 تنص مواصفات الأوشا على ضرورة توفر الشروط الأتية في الأوناش
 - 1. أِن يكون الونش واقفا على أرضية صلبة ومتماسكة.
 - 2. ألا تزيد نسبة ميلان الونش عن الوضع الأفقى عن 1%.
- 3. أن يكون معامل الأمان في ويرات الونش لا يقل عن 7 إلى 1 في حالة إستخدام وايرات لا تقاوم الإلتفاف ويكون معامل الأمان لا يقل عن 10 إلى 1 في حالة إستخدام وايرات تقاوم الإلتفاف.
- 4. أن يتم تحريك السلة الموجود بها العاملين ببطء وبحذر شديد مع تحاشى الإيقاف المفاجىء للونش.
- بعد رفع السلة وبها العاملين لبدء العمل المطلوب منهم القيام به ، يتم إستخدام فرامل الونش وجميع أجهزة الأمان به حتى لا يتحرك الونش.
- 6. ألا يزيد وزن السلة ومحتوياتها عن 50 % من حمولة الونش (حسب زاوية وإرتفاع البوم وحسب جدول الأحمال الخاص بالونش)
- 7. ضرورة أن يتواجد مشغل الونش داخل غرفة التحكم (الكابينة) الخاصة بالونش وذلك طوال فترة عمل الونش وطوال الفترة التي تكون السلة مرفوعة وبها العاملين.

المعدات المطلوب توافرها بالونش:

1. ضرورة وجود جهاز يبين زاوية ميلان البوم (Boom Angle Indicator) ويكون هذا الجهاز في مكان واضح لمشغل الونش



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- 2. ضرورة توفر جهاز يبين طول إمتداد البوم والمسافة بينها وبين منتصف المسافة بين عجلات الونش (Load Radius).
- 3. ضرورة توفر مفتاح إيقاف لعملية الرفع (Anti-Two Limit Switch) الذي يقوم بإيقاف عملية الرفع ويمنع إصطدام البكرة بحافة البوم.

مواصفات سلة رفع الأفراد:

- ضرورة أن يقوم مهندس معتمد ومؤهل بتصميم السلة المزمع إستخدامها لرفع الأفراد ،
 مع الأخذ بالإعتبار ما يأتي:
- 1. يمكنها تحمل وزنها بالإضافة لخمس أضعاف الحمولة المراد رفعها (الأفراد + المعدات)
- 2. ضرورة توفر در ابزين مكون من جزء علوى وجزء أوسط وجزء لحماية القدم مع ضرورة تثبيت شبكة تبدأ من واقى القدم حتى الجزء الأوسط بحيث لا يزيد قطر فتحاتها عن نصف $\frac{1}{2}$ بوصة وذلك لمنع سقوط العدد والمواد من السلة
- 3. ضرورة وجود ماسورة داخلية بجوار الجزء العلوى للدر ابزين حتى يتم الإمساك
 بها بواسطة العاملين أثناء صعود ونزول السلة.
 - 4. وجود لوحة تثبت على السلة تبين وزن السلة وحمولتها القصوى.
- 5. توفر باب للسلة بحيث يكون مؤمنا ولا يفتح للخارج في حالة رفع الأفراد ويكون مزودا بجهاز لإحكام إغلاقه ويمنع فتح الباب أثاء إرتفاع السلة.
- ضرورة توفر جزء علوى للسلة (سقف) لحماية العاملين من مخاطر المواد المتساقطة، مع ضرورة أن يكون إرتفاع هذا السقف مناسبا لطول الأفراد.
 - 7. ضرورة أن يقوم العاملين الموجودين بالسلة بإستخدام واقى الرأس.
- 8. ضرورة التأكد من عدم وجود أية أجزاء مدببة أو حادة في مواد تصنيع السلة حتى لا تتسبب في إصابة العاملين.
 - 9. ضرورة أن تكون جميع أعمال اللحام بالسلة قد قام بها فني لحام معتمد.
 - 10. ضرورة عدم تحميل السلة بحمولة تزيد عن حمولتها المقررة.

<u>فحص وإختبار السلة:</u>

ضرورة فحص سلة رفع الأفراد قبل صعود الأفراد إليها وذلك على النحو الأتى:


- 1. تحميل السلة بحمولة تقارب حمولتها الفعلية خلال عملية التجربة
- البدء بالرفع من مستوى الأرض أو في نفس المستوى الذى سوف يدخل منه العاملين إلى السلة والوصول لجميع المواقع التي من المتوقع وصول السلة لها.
 - 3. فحص جميع أجهزة التشغيل والأمان بالونش والسلة للتأكد من صلاحيتها.
- 4. التأكد من أن الحمولة في وضع البوم المزمع إستخدامها به (زاوية وإرتفاع البوم) لا يزيد عن 50 % من حمولة الونش في هذا الوضع.
- 5. التأكد من صلاحية وايرات الرفع وخلوها من أية عيوب أو تلفيات وأنها تلف في مكانها السليم في الدرام Drum.
- 6. فحص ظاهرى (خارجى) للونش والسلة بواسطة شخص معتمد وذو خبرة . Competent Person .

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- 7. ضرورة أن يتأكد صاحب العمل من فحص السلة ووسائل الرفع بنسبة 125 % من الحمولة المقررة وذلك في الحالات الأتية:
 - عند إستخدام السلة للمرة الأولى.
 - بعد إجراء أية إصلاحات أو تعديلات عليها.
 - قبل إستخدامها لرفع الأفراد.

وتتم عملية الفحص بتحميل السلة بحمولة تبلغ 125 % من حمولتها ورفعها وتركها مرفوعة لمدة 5 دقائق.



و كذلك من الضرورى أن يقوم صاحب العمل بعقد إجتماعات مع الأفراد الذين سوف يستخدمون السلة ، مشغل الونش والشخص المسئول عن إعطاء الإشارات لمشغل الونش وذلك لمراجعة كافة تعليمات السلامة ومتطلبات الأوشا بهذا الخصوص وذلك قبل إستخدام السلة بواسطة الأفراد.


تعليمات السلامة المطلوب:

- 1. يتم إستخدام حبل خاص (Tag Line) لتحريك السلة أثناء رفعها.
- 2. التأكد من الحفاظ على جميع أجزاء الجسم داخل السلو خلال عمليات رفع السلة وإنزالها.
 - 3. التأكد من أن السلة قد تم تثبيتها قبل النزول أو الصعود منها وإليها.
- 4. يتم إيقاف عمليات التحميل فورا في حالة وجود أية علامات خطر بما فيها العوامل الجوية (الرياح التي تزيد سرعتها عن 25 ميل بالساعة).
- 5. عدم قيام مشغل الونش بترك الونش بأى حال من الأحوال طوال فترة رفع وإنزال السلة وطوال فترة العمل.
- 6. ضرورة أن يكون الأفراد الذين يستخدمون السلة في وضع ظاهر لمشغل الونش
 أو للشخص المسئول عن إعطاء الإشارات.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

7. ضرورة أن يستخدم الأفراد المستخدمين للسلة وسائل الحماية من خطر السقوط (حبل + براشوت) مع ضرورة ربط الحبل بالكرة الخاصة بالونش.



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

<u>وسائل الرفع Sling Safety</u> <u>OSHA 29 CFR 1910.184</u>

لمقدمة

تعتمد الأوناش في عمليات الرفع المختلفة على إستخدام وسائل مختلفة للرفع منها السلاسل المعدنية والوايرات الصلب وكذلك وسائل الرفع المصنعة من القماش والكتان. وتنص تعليمات الأوشا على ضرورة أن يقوم أصحاب العمل بإتباع تعليمات السلامة الخاصة بوسائل الرفع المذكورة في مواصفات الأوشا رقم OSHA 29 CFR 1910.184.









إرشادات عامة:

- o وسائل الرفع التالفة لا يتم إستخدامها على الإطلاق.
- غير مسموح بتقليل طول وسائل الرفع وذلك بعمل عقد أو خلافه بها.
- عير مسموح بتعريض وسائل الرفع (Slings) للإلتواء Kinking.
- غير مسموح على الإطلاق إستعمال وسائل الرفع (Slings) لرفع حمولة أكثر من حمولتها المحددة.
- في حالة إستخدام وسائل الرفع (Slings) في الرفع وهي على وضع السلة (Basket)
 بجب توازن الحمل المراد رفعه.
- في حالة إستخدام وسائل الرفع لرفع حمو لات بها أطراف وحواف مدببة ، فيجب وضع الحشو المناسب أسفل وسائل الرفع لحمايتها من التلف.



- عدم السماح لأى من العاملين بالوقوف أسفل الحمل المراد رفعة.
- عدم السماح بوضع الأيدى أو الأصابع بين وسائل الرفع والحمل المراد رفعة لتحاشى
 وقوع حوادث وإصابات للعاملين.

الفحص:


OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

يتم فحص وسائل الرفع في بداية كل وردية عمل أو عندما تستدعي ظروف العمل الشاقة ذلك ، مع ضرورة إبعاد أية من وسائل الرفع التالفة.


السلاسل المعدنية:

- تتوافق مع شكل الحمولة المراد رفعها
- تتعرض للكسر في حالة الحركة المفاجئة أو تعرضها لعملية شد مفاجئة.
 - من أفضل وسائل الرفع التي تستخدم لرفع حمولة أو مواد ساخنة.
- في حالة تلف أي جزء منها تتعرض جميع السلسلة للتلف والكسر ويسقط الحمل المرفوع.
 - من الضرورى أن يتم تثبيت لوحة صغيرة بكل سلسلة تبين حمولتها.



فحص السلاسل المعدنية:

- فحص ظاهری و خارجی
- ⊙ قياس طول السلسلة قبل إستعمالها للمرة الأولى وتسجيل هذا القياس في السجل الخاص بوسائل الرفع.
 - ملاحظة أية بوادر إستطالة في السلسلة حيث تكون مؤشر لبدء تلفها.



15




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

 قياس قطر السلسلة في المكان الذي تظهر به أكثر علامات التلف ومقارنة ذلك مع الجدول الأتي ، وإبعاد أية سلسلة يبلغ قطرها أقل من المذكور بالجدول.

Chain Size (inches)	Minimum Allowable Chain Size (Inches)	Chain Size (inches)	Minimum Allowable Chain Size (Inches)
3/4	15/64	1	13/16
3/8	19/64	1 1/8	29/32
1/2	25/64	1 1/4	1
5/8	31/64	1 3/8	1 3/32
3/4	19/32	1 ½	1 3/16
7/8	45/64	1 3/4	1 13/32

ويرات الرفع:

تتكون وايرات الرفع من مجموعة من الأسلاك الملفوفة حول بعضها مكونة مجموعة من الجدلات (Strands) ، ومن ثم يتم التفاف الجدلات حول بعضها لتكوين مجموعة من اللفات (Lays) التي تلف حول قلب السلك الذي من الممكن أن يكون من الصلب أو الكتان مكونة واير الصلب.



- معامل الأمان في وايرات الصلب حسب مواصفات الأوشا يبلغ 1 إلى 5 (أي أن واير الصلب الذي تبلغ قوته 10000 رطل ، يكون مصمما لرفع حمل مقداره 2000 رطل)
- ضرورة الإهتمام بتزييت وايرات الرفع الصلب بصفة دورية لحمايتها من الصدأ وإطالة عمرها الإفتراضي.
 - o يتم تخزين وايرات الرفع الصلب في مكان جيد التهوية ، جاف ومظلل.
- ضرورة فحص وايرات الصلب يوميا ويتم إستبعاد الويرات التالفة على النحو الأتى:



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

1. في حالة وجود عدد 3 اسلاك مقطوعة في كل جدلة (Strand) أو وجود عدد 6 أسلاك مقطوعة في كل لفة (Lay).



2. في حالة تعرض واير الصلب للإلتواءات (Kinking)



3. في حالة تكون شكل مثل عش العصفور بالسلك (Bird Caging)



4. في حالة وجود نقص في قطر الواير بسبب الضغط عليه (Crushing) ويتم قياس القطر وفي حالة نقص القطر بمقدار يزيد عن ثلث (3/1) القطر الأصلى يتم إستبعاد الواير عن الخدمة.



وسائل الرفع المصنوعة من القماش والنايلون: Synthetic Rope and Web

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



- تستخدم في رفع الحمولات الغالية الثمن ، والحمولات القابلة للكسرويمكنها رفع حمولات يصل وزنها 300000 رطل.
 - يمكنها التكيف مع جميع أشكال الحمو لات.
 - لا تتأثر بالحرارة حتى درجة 180 درجة فهرنهايت (82 درجة سنتجريد)
 - تتعرض للتلف في حال تعرضها للأحماض أو القلويات.
- عند فحص هذا النوع من وسائل الرفع يتم فحص سطحها الخارجي ، وملاحظة أية أجزاء مقطوعة ، أجزاء سوداء اللون ، كذلك يمكن حك سطحها بواسطة الظفر وفي حالة تقشر الجزء الخارجي بسهولة مما يدل على تعرضهل للمواد الكيميائية وفي هذه الحالة من الضروري التخلص منها.
 - يتم إستبعادها من الخدمة في هذه الحالات:
 - 1. تعرضها للأحماض والقلويات
 - 2. إسوداد أو تفحم أى جزء من السطح الخارجي
 - 3. وجود أي تآكل أو قطع بها
 - 4. وجود أى قطع فى غرز ربطها بالمرابط الخاصة بها
 - 5. تلف في المر أبط الخاصة بها.

رفع الأحمال بطريقة آمنة Safe Lifting Practices

بعد إختيار النوع المناسب من وسائل الرفع (حسب خصائص الحمل المراد رفعه والظروف الجوية والبيئية المحيطة بموقع العمل) وبعد إجراء الفحص اللازم على وسائل الرفع يتم الأخذ بالإعتبار العوامل الأربعة الأتية لتأمين عملية الرفع:

- 1. حجم ووزن ومركز ثقل الحمل المراد رفعه
- 2. عدد الأذرع ونوع الزاوية التي تصنعها هذه الأذرع مع الوضع الأفقى للحمل.
 - 3. الحمولة المقررة والمحددة لوسائل الرفع
 - 4. البيانات الخاصة بالفحص والصيانة لوسائل الرفع


1- حجم ووزن ومركز ثقل الحمل المراد رفعه: ضرورة مراعاة مركز ثقل الحمل المراد رفعه (النقطة التي يتركز فيها وزن الحمل) ، كذلك مراعاة أن تكون البكرة الخاصة بالونش أعلى مركز ثقل الحمل مباشرة. (توازن كامل)

2- عدد الأذرع والزاوية مع الأفقى:

• كلماً قلت الزاوية التي تصنعها أزرع وسائل الرفع مع الوضع الأفقى للحمل كلما نقص وقل الحمل الذي يمكن لوسيلة الرفع حمله

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- كلما قلت الزاوية كلما إزداد الشد والإجهاد في أزرع وسيلة الرفع وبالتالي يقل وزن الحمل الذي يمكنها رفعه
- أفضل زاوية مع الأفقى هي الزاوية 90 درجة ، يليها الزاوية 60 درجة ، ثم الزاوية 45 درجة ، أسوأ أنواع الزوايا هي الزاوية 30 درجة



3- الحمولة المقررة لوسائل الرفع:

- تختلف الحمولة المقررة لوسائل الرفع حسي النوع المستعمل ، حجم وقطر النوع المستخدم ، كذلك طريقة الرفع.
- يجب الرجوع للجداول المخصصة لكل نوع من أنواع وسائل الرفع ومعرفة حمولتها المقررة حسب عدد الأذرع وحسب الزاوية الّتي تصنعها هذه الأزرع مع الوضع الأفقى.
- المعلومات المتوفرة بالجداول الخاصة بوسائل الرفع هي لوسائل الرفع الجديدة ويجب الأخذ يالإعتبار وسائل الرفع المستعملة لمدد طويلةً.
 - غير مسموح على الإطلاق تجاوز قيمة الحمولة المقررة لكل وسيلة رفع.

 4- دفتر الأحوال الخاص بفحص وصيانة وسائل الرفع:
 • يجب الرجوع لدفتر الأحوال الذي يذكر به الفحص الذي تم لكل وسائل الرفع ونتائج هذا الفحص ، أعمال الصيانة التي تم إجر اؤ ها.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الصحة المهنية والتحكم البيئي

<u>Subpart D – Occupational Health and Environmental Controls</u>

29 CFR 1926.50 - 1926.57

<u>1926.50</u>

:Medical Services & First Aid الخدمات الطبية والإسعافات الأولية

- على صاحب العمل التأكد من توفر أفراد خدمات طبية بالموقع لتوفير الإرشادات والنصائح فى مجال الصحة المهنية.
- فى حالة عدم توفر عيادة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاج اللازم بموقع العمل يتم توفير
 مسعف للإسعافات الأولية ويكون لديه التدريب اللازم وشهادة تثبت تلقيه التدريب اللازم فى هذا التدريب.
 - يجب توفير صناديق إسعافات أولية مزودة بالأدوية والمواد اللازمة ، مع ضرورة حماية هذه
 الصناديق من العوامل الجوية مع ضرورة فحص هذه الصناديق بصفة أسبوعية.
 - يجب توفير وسائل نقل مناسبة (سيارات إسعاف) لنقل المصابين لتلقى الإسعافات اللازمة.
 - يتم تثبيت ملصق على جميع أجهزة التليفون يبين أرقام هواتف الجهات المسئولة للإتصال بها في حالات الطوارىء (إسعاف، مطافى،)
- فى المواقع التى من الممكن أن يتعرض العاملين بها لمخاطر الإصابة بالعين بواسطة مواد أكلة أو خلافه ، يتم توفير وسائل غسيل للعين والجسم ويكون الوصول إليها سهلا وبدون وجود عوانة .

1926.51

Sanitation النواحي الصحية

أ:Potable Waterمياه الشرب

- يجب توفير مياه صالحة للشرب في جميع الأماكن بموقع المشروع أو الإنشاءات.
 - يمنع منعا باتا إستخدام كوب واحد للشرب.

ب:Nonpotable Waterالمياه غير الصالحة للشرب

- يجب تثبيت علامات تحذيرية مناسبة تبين أن هذا الماء ليس للشرب.
- يجب عدم وجود أية توصيلات بين المياه الصالحة للشرب والمياه غير الصالحة للشرب.

ج:Toilets at Construction Jobsitesدورات المياه بمواقع الإنشاءات

يتم توفير دورات مياه للعاملين بمواقع الإنشاءات حسب الجدول الآتى:

	. 33 3. 3 7 .
عدد دورات المياه والمباول	عدد العاملين
1	20 أو أقل
1 تواليت و مبولة لكل 40 عامل	20 أو أكثر
1 توالیت و مبولة لکل 50 عامل	200 أو أكثر

- فى حالة المواقع غير المزودة بنظام صرف صحى سوف يتم تزويدها بواحدة من دورات المياه المذكورة أدناه ما لم تكن غير مسموح بها من قبل السلطات المحلية:
 - 1. مرحاض
 - 2. دورات میاه کیمیائیة

د:Food Handlingالغذاء

- يجب أن تكون جميع خدمات تقديم الطعام بالموقع متوافقة مع متطلبات السلطات المحلية في هذا الخصوص.
- يجب الإلتزام بتطبيق جميع قواعد الصحة المهنية والنظافة في خدمات تقديم الطعام للعاملين بالموقع

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

يجب حفظ الأطعمة بطريقة صحية تمنعها من التلوث.

: هـ-Temproray Sleeping Quarters مواقع الإقامة المؤقتة

فى حالة وجود مواقع مؤقّتة بالموقّع لإقامة العاملين ، يجب توفر التدفئة والتبريد والتهوية والاضاءة المناسبة لها.

و:-Washing Facilitiesوسائل الغسيل

- يجب توفير وسائل غسيل مناسبة للعاملين اللذين يقومون بأعمال الدهان ورش المبيدات أو أية أعمال أخرى قد تؤدى لحدوث تلوث ضار بالعاملين. هذه الوسائل يجب أن تكون قريبة من مواقع العمل.
 - يجب الحفاظ على وسائل الغسيل بطريقة صحية
 - يجب توفير حمامات في جميع مواقع العمل وتكون مزودة بالمياه الباردة والساخنة.
 - بجب توفير وسائل الغسيل المناسبة مثل الصابون في هذه الحمامات
 - يجب توفير فوط ، بحيث يكون لكل عامل الفوطة الخاصة به.
- يجب توفير أدشاش بهذه الحمامات بحيث يتم توفير دش واحد لكل 10 عاملين من كل جنس ، مع توفير وسائل التنظيف المناسبة من صابون وخلافه ، كذلك تكون هذه الأدشاش مزودة بالمياه الباردة والساخنة.

<u>1926.52</u>

Occupational Noise Exposure

- يجب توفير واقيات السمع للعاملين في حالة زيادة معدلات الضوضاء في مواقع العمل عمل هو مذكور بالجدول أدناه.
- فى حالة تجاوز معدلات الضوضاء المعدلات المذكورة بالجدول أدناه يتم اتخاذ وسائل تحكم هندسى وتحكم إدارى وفى حالة فشل هذه الوسائل فى تخفيض معدلات الضوضاء للمعدلات المذكورة بالجدول سوف يتم استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لتقليل معدلات الضوضاء التى يتعرض لها العاملين إلى المعدلات المذكورة بالجدول.
- فى حالة تجاوز معدلات الضوضاء لما هو مذكور بالجدول أدناه ، يجب تطبيق برنامج للحفاظ على القوى السمعية Hearing Conservation Program .

مدة التعرض اليومي بالساعات	شدة الضوضاء dBA
8 ساعات	90
4 ساعات	95
ساعتان	100
ساعة واحدة	105
1/2 ساعة	110
شاعة 1⁄4	115

- فى حالة ما يكون التعرض اليومى للضوضاء يتكون من فترتان أو أكثر من التعرض لمستويات مختلفة للضوضاء ، فيتم حساب تأثيرهم المشترك بدلا من كل منها على حدة ويتم حساب ذلك بإستخدام المعادة الآتية

 $F_e = (T_1 \text{ divided by } L_1) + (T_2 \text{ divided by } L_2) + \dots + (T_n \text{ divided by } L_n)$ Where:

 F_e = The equivalent noise exposure factor

T = The period of noise exposure at any essentially constant level



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

L = The duration of the permissible noise exposure at the constant level (from the table)

If the value of exceeds unity (1) the exposure exceeds permissible levels.

مثال:

تعرض أحد العاملين للمستويات المذكورة أدناه من الضوضاء خلال المدد:

110 ديسيبل خلال 11⁄4 ساعة

100 ديسيبل خلال 1/2 ساعة

90 ديسيبل خلال 11⁄2 ساعة

 $F_e = (\frac{1}{4} \text{ divided by } \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} \text{ divided by 2}) + (\frac{1}{2} \text{ divided by 8})$

 $F_e = (0.5 + 0.25 + 0.188 = 0.938$ which is less than 1, the exposure is Within permissible limits.

1926.56 Illumination الإضاءة

جميع المواقع في موقع الإنشاءات يجب إضاءتها بمستويات إضاءة لا تقل عما هو مذكور بالحده ل أدناه·

المنطقة	شدة الإضاءة
	بالقدم — شعة
الإضاءة العامة في مواقع الإنشاءات	5
مناطق الحفريات ، مناطق المخلفات ، مناطق التحميل ،	3
الأماكن الداخلية ، المخازن ، الممرات ، المخارج	5
الأنفاق ، مناطق العمل تحت الأرض ،	5
الورش ، ورش النجارة ، مناطق السكن ، مناطق وغرف تبديل الملابس ، الحمامات الداخلية	10
محطات الإسعافات الأولية ، المكاتب	30



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

اختبار وتصنيف وتوزيع طفايات الحريق <u>FIRE EXTINGUISHERS</u> RATINGS AND DISTRIBUTION

المقدمة

-1

تعتبر طفايات الحريق من الأجهزة المهمة والحيوية في جميع مواقع العمل والمنازل والسيارات وخلافه ، ونظرا لأهميتها فمن الضروري قبل توزيعها في هذه الأماكن إجراء تقييم شامل لمعرفة نوع طفايات الحريق المناسبة كذلك العدد المطلوب لحماية المكان في حالة حدوث حريق. يوجد نظامان أساسيان في العالم لاختبار وتصنيف طفايات الحريق هي النظام يوجد نظامان أساسيان في دل قدرتها U.L) والنظام الأمريكي (CEN)الأوروبي (ويتم إعطاء كل طفاية رقم يدل قدرتها U.L) والنظام الأمريكي الطفاية مثال: 3 كالحلي الإطفاء ويكتب هذا الرقم بجوار نوع الحريق الذي تصلح له الطفاية مثال: ...

النظام الأوروبي (CEN)

يستخدم هذا النظام لاختبار الطفايات وتصنيفها وهو واسع الانتشار في الدول) Aالأوروبية ، وينقسم هذا النظام إلي جزأين ، أحدهما يختص بنوع الحرائق (). هوالآخر بنوع الحرائق (

)...) (الأخشاب ، الأوراق ، القماش Aنوع الحرائق (

ح طريقة الاختبار


يتكون الاختبار من مجموعة من العصي الخشبية مثبتة في إطار معدني بحيث يكون ارتفاع هذه العصي 0.56 مترا (0.56 سم) وعرضها 0.50 مترا (0.56 سم) ويختلف) يكون A وطول العصي حسب حجم كل طفاية يراد فحصها ، علي سبيل المثال (0.30 مترا (0.30 مترا (0.30 مترا (0.30 سم) ،



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

طول العصي الخشبية بالمتر	الدرجة
0.3	<u>3 A</u>
0.5	<u>5 A</u>
0.8	<u>8 A</u>
1.33	<u>13 A</u>
1و 2	<u>21 A</u>
7و 2	<u>27 A</u>
3-94	<u>34 A</u>
493	<u>43 A</u>
5.95	<u>55 A</u>

- يتم وضع حوض من المعدن يحتوي علي مادة سريعة الاشتعال (الهبتان) وذلك لبداية الاشتعال.
- بعد اشتعال النار في الحوض بدقيقتين يتم سحب الحوض ويتم السماح للحريق بالاستمرار في العصي الخشبية لمدة 6 دقائق أخرى قبل البدء بإطفاء الحريق بواسطة الطفاية لاختبارها.
- يعتبر الاختبار ناجح إذا تم إخماد جميع النيران المشتعلة وأن لا تعود النيران للاشتعال بعد ثلاثة دقائق من تفريغ الطفاية بالكامل.
- ح تعتبر الطفاية قد اجتازت الاختبار إذا نجحت في اختبارين من أصل ثلاثة




Front view identical for all test fires.

Dimensions are in millimetres.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



) (المواد الملتهبة) Bنوع الحرائق () ويتم استخدام أحواض معدنية Bيتم إجراء اختبار الطفايات لإطفاء حرائق النوع (دائرية (أسطوانية) مختلفة الأحجام.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



وكل حوض يتم إعطائه رقم يمثل كمية الوقود (باللتر) المطلوبة لإجراء الفحص حسب الجدول الآتي:

حجم الوقود باللتر	المساحة السطحية	قطر الحوض	درجة الاختبار
	بالمتر بالمربع	بالمتر	
8	0.25	0.56	<u>8 B</u>
13	0.41	0.72	<u>13 B</u>
21	0.66	0.91	<u>21 B</u>
34	1.07	1.20	<u>34 B</u>
55	1.73	1.50	<u>55 B</u>
70	2.20	1.70	<u>70 B</u>
89	2.79	1.90	<u>89 B</u>
113	3.55	2.12	<u>113 B</u>
144	4.52	2.40	<u>144 B</u>
183	5.75	2.71	<u>183 B</u>
233	7.32	3.00	<u>233 B</u>

يتم استخدام نوع الوقود الهبتان ويتم السماح للنيران بالاشتعال لمدة دقيقة مع ضرورة ألا تزيد سرعة الرياح عن 30 متر / ثانية والحرارة عن 30 مئوية.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

تعتبر الطفاية قد اجتازت الاختبار في حالة نجاحها في اجتياز اختبارات.

النظام الأمريكي لاختبار الطفايات (U.L) أ- اختبارات طفايات الحريق المجموعة (A):

-2

بالنسبة لطفايات الحريق ذات السعة من 9 لتر إلي 11.5 لتر تعتبر 2 وأما بالنسبة لطفايات الحريق Aالطفاية ذات معدل حريق يساوي) فتجتاز اختبار الأداء كل حسب سعته المعينة Aالأخرى للمجموعة (وفقا للجدول الآتي:

سعة الطفاية باللتر	سعة الطفاية بالجالون	التصنيف ومعدل الحريق
4.73	1.25	<u>1 A</u>
9.5	2.5	<u>2 A</u>
15.14	4.0	3 A
18.93	5.0	4 A
37.86	10.0	<u>6 A</u>
64.36	17.0	<u>10 A</u>
124.93	33.0	<u>20 A</u>



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

77E	77E	قياسات مقطع وطول	عدد العصىي	تصنيف
العصىي في	الطبقات	العصى الخشبية (ملم)	الخشبية	ومعدل
كل طبقة				الحريق
5	10	$500 \times 45 \times 45$	50	<u>1 A</u>
6	13	$600 \times 45 \times 45$	78	<u>2 A</u>
7	14	$750 \times 45 \times 45$	98	<u>3 A</u>
8	15	$850 \times 45 \times 45$	120	<u>4 A</u>
9	17	$1000 \times 45 \times 45$	153	<u>6 A</u>
11	19	$1220\times45\times45$	209	<u>10 A</u>
15	10	$1500\times60\times45$	160	<u>20 A</u>

ويوضح الجدول أدناه كمية الوقود المستخدمة لإحراق خشب الإختبار وأبعاد وعاء الصب المستعمل أسفل كومة الخشب

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\$ '
البعد الاسمي	الوقود (لتر)	أبعاد وعاء الصب (ملم)	تصنيف
البعد الاسمي لدعائم الكومة عن			ومعدل
الأرض (ملم)			الحريق
400	1	$100 \times 525 \times 525$	<u>1 A</u>
400	2	$100 \times 525 \times 525$	<u>2 A</u>
400	3	$100 \times 680 \times 680$	<u>3 A</u>
400	4.5	$100 \times 680 \times 680$	<u>4 A</u>
400	7	100 × 810 × 810	<u>6 A</u>
800	10	300 × 960 × 960	<u>10 A</u>
800	20	300 ×1360 × 1360	<u>20 A</u>


طريقة الاختبار:

• تصف العصي الخشبية كما هو موضح في الشكل على دعامتين أبعاد ذراعي مقطعهما 65 ملم × 40 ملم حيث تكون الذراع ذات 65 ملم أعلى الزاوية القائمة وتكون هاتين الدعامتين من فولاذ كربوني وتوضعان على دعائم أخري لتبعدها عن الأرض.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- يمكن أن تثبت الأخشاب بواسطة المسامير لتجنب القوة الناتجة عن اندفاع مادة الاطفاء.
- تصب المادة المستعملة للاشتعال في الوعاء الموضوع بشكل متماثل تحت الكومة. بعد مدة 10 دقائق من اشتعال كومة الخشب يبدأ بمحاولة إخماد النيران بواسطة الطفاية التي تكون في موضع يبعد حوالي مترين من الحريق ويمكن لمستخدم الطفاية الذي يقوم بالاختبار من تقريب المسافة ومكافحة الأوجه الستة للكومة ويمكن التوقف أثناء الإطفاء أو عدم التوقف.





إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

اختبارات طفايات الحريق المجموعة (B):

الوقود	أبعاد زوايا التقوية	سمك	أبعاد قاعدة الوعاء	الحد الأدنى	التصنيف
المستعمل	(ملم)	جدار	(ملم)	زمن	ومعدل
(لتر)		الوعاء		التفريغ	الحريق
		(ملم)		(بالثواني)	
12	$5 \times 38 \times 38$	6	475 × 475	8	<u>1 B</u>
25	$5 \times 38 \times 38$	6	675 × 675	8	<u>2 B</u>
60	$5 \times 38 \times 38$	6	1075 × 1075	8	<u>5 B</u>
120	$5 \times 38 \times 38$	6	1525 × 1525	8	<u>10 B</u>
250	$5 \times 38 \times 38$	6	2150 × 2150	8	<u>20 B</u>
350	$6,5\times38\times38$	12	2650×2650	11	<u>30 B</u>
475	$6,5\times38\times38$	12	3050 × 3050	13	<u>40 B</u>
720	$6,5\times38\times38$	12	3725 × 3725	17	<u>60 B</u>
950	$6,5\times38\times38$	12	4300 × 4300	20	<u>80 B</u>

طريقة الاختبار:


قبل البدء في اختبار الإطفاء يتم تحديد زمن الطفاية في درجة حرارة 21 مئوية وهي في وضعها الرأسي وذلك لتحديد معدل الحريق التابعة له حتى يتسني اختيار كمية المواد المستعملة في التجربة. يسمح للسائل بالاشتعال لمدة 30 ثانية قبل مكافحته بواسطة الطفاية بحيث يكون الإطفاء من جهة واحدة من الحريق ويجب ألا يتعدى الإطفاء حدود وعاء الحريق.

النتيجة:

يعتبر الاختبار ناجح إذا تم إخماد كل النيران المشتعلة وألا تعود النيران للظهور بعد ثلاثة دقائق من تفريغ الطفاية. يجب أن تجتاز الطفاية اختبارين للحرائق من أصل ثلاثة اختبارات. وإن اجتازت أول اختبارين فلا داعي للاختبار الثالث. لكل اختبار ثلاثة اختبارات مملؤة كلية.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



FIRE SAFETYالحرائق وطفايات الحريق

المقدمة:

تشرح هذه المحاضرة بإختصار ما هي الحرائق وما هي أسبابها ، كذلك أنواع الحرائق المختلفة. كما تتحدث عن طفايات الحريق المختلفة وطرق إستعمالها.

ما هو الحريق؟

ببساطة شديدة الحريق هو عبارة عن تفاعل كيميائى يشمل الأكسدة السريعة للمواد القابلة للإشتعال. في الماضى كنا نعرف ما يسمى بمثلث الإشتعال الذى يتكون من: المادة ، الأوكسيجين ، مصدر الإشتعال ، ولكن حديثا تغير هذا المفهوم لتصبح عناصر الإشتعال أربعة عناصر بدلا من ثلاثة ، وتم إضافة العنصر الرابع: الأمر الذى أدى لتكوين هرم (Chemical Chain Reaction)التفاعل الكيميائى المتسلسل للحريق بدلا من مثلث الإشتعال كما هو موضح بالشكل رقم (Fire Tetrahedron)الإشتعال





إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

شكل رقم 1 - هرم الإشتعال

لذلك فإن عناصر الإشتعال الأربعة هي:

المادة القابلة للاشتعال **Fuel (Combustible Substances)** -1

-2 الهواء (الأوكسيجين) Air (Oxygen)

- Heat (Sources of Ignition) الحرارة (مصادر الإشتعال) -3
- Chain Chemical Reaction التفاعل الكيميائي المتسلسل

وسوف نتحدث فيما يلى عن كل عنصر من هذه العناصر بشيء من التفصيل:

الوقود (المادة القابلة للإشتعال): 1-

المواد القابلة للإشتعال تكون على هيئة : مواد صلبة ، مواد سائلة ، مواد غازية.

- المواد الصلبة: مثل الأخشاب، القماش، الأوراق، الكرتون
- المواد السائلة: مثل بنزين السيارات ، المذيبات ، الكحولات
 - المواد الغازية: البوتاجاز، الأسيتيلين، الهيدروجين

الشيء الذي يحترق من الوقود هو الأبخرة التي ينتجها ، وهذه الأبخرة إذا إتحدت مع الهواء بالنسب الصحيحة لكل مادة ووجدت مصدر للإشتعال لإشتعلت.

الهواء (الأوكسيجين): 2-

جميع المواد تحتاج للأوكسيجين لكي تشتعل ، وتبلغ نسبة الأوكسيجين في الجو حوالي 21 % ، ويجب ألا تقل نسبة الأوكسيجين عن 16 % حتى يستمر الحريق.

Flammability)ويجب أن تتحد كل مادة مع الأوكسيجين بنسب معينة خاصة بها بما يسمى حدود الإشتعال وعلى سبيل (UEL) وأعلى مدى للإشتعال (LEL), ولكل مادة ما يسمى بأدنى مدى للإشتعال (Limits المثال فإن أدنى مدى للإشتعال لبنزين السيارات هو 1.6 % وأعلى مدى له 7 % ، لذلك إذا إتحد 1.6 % من أبخرة البنزين مع 98.4 % من الهواء لتكون خليط قابل للإشتعال إذا وجد مصدر للإشتعال لإشتعل. وإذا إتحد 7 % من أبخرة البنزين مع 93 % من الهواء لتكون أيضا خليط قابل للإشتعال إذا وجد مصدر للإشتعال لإشتعل. وأى نسبة خلط بين أبخرة بنزين السيارات وبين الهواء تقع بين هذين الرقمين (1.6 % ، 7 %) سوف يتكون خليط قابل للإشتعال إذا وجد مصدر للإشتعال للإشتعل.

الحرارة هي الطاقة المطلوبة لزيادة درجة حرارة المادة القابلة للإشتعال لدرجة أن تتولد منها كمية كافية من الأبخرة لحدوث الاشتعال ، ومصادر الاشتعال كثيرة ومتعددة منها:

الكهرباء:

من أكثر مصادر الإشتعال تسببا لحدوث الحرائق هي الكهرباء ، وذلك عن طريق:

- التحميل الزائد
- عدم توصيل الأسلاك بطريقة سليمة
- تلف الأسلاك الكهربائية أو تلف العازل الخاص بها
 - تلف المعدات والأجهزة الكهربائية

يأتى التدخين في المركز الثاني بعد الكهرباء تسببا في الحرائق. وتحدث معظم هذه الحرائق بسبب سقوط السجائر أو بقايا السجاير المشتعلة على الأثاث أو عند التخين أثناء النوم.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الأعمال الساخنة (أعمال القطع واللحام):

تحدث الحرائق بسبب أعمال اللحام والقطع في أماكن تحتوى على مواد قابلة للإشتعال بسبب الشرر المتطاير ، أو بسبب المعدن المنصهر وذلك في حالة إجراء عمليات اللحام والقطع بدون إتخاذ المتطاير ، أو بسبب المعدن المنصهر وذلك في حالة إجراء عمليات اللحامة اللازمة.

اللهب المباشر:

تشمل السجائر ، الولاعات ، الكبريت ، السخانات والدفايات التي قد تسبب في إشعال المواد القابلة للإشتعال المجاورة.

الأسطح الساخنة:

مثل الأفران والغلايات والأسطح الساخنة حيث تنتقل الحرارة منها إلى المواد القريبة أو الملاصقة لها عن طريق التوصيل الحرارى وتتسبب في إشتعال هذه المواد.

الإشتعال الذات<u>ى:</u>

بعض المواد يحدث بها تفاعل كيميائى (أكسدة) يسبب إرتفاع درجة الحرارة وهذه المواد تحتفظ بدرجات الحرارة ولا تسمح بتسربها للجو المحيط وهذه المواد هى : الزيوت النباتية والحيوانية وبقايا الدهان ، وعندما يتم إستخدام قطع من القماش فى تنظيف هذه المواد وترك قطع القماش لمدد طويلة ، وبسبب الأكسدة وإرتفاع درجة الحرارة والإستمرار فى إرتفاع درجة الحرارة وعدم تسربها للجو إلى أن تصل إلى درجة إشتعال قطع القماش وبالتالى تشتعل هذه القطع مسببة حدوث حريق.

الكهرباء الإستاتيكية:

تنتج الكهرباء الإستاتيكية نتيجة لإحتكاك بين شيئين (مثل سريان المواد البترولية في أنابيب البترول) وتتراكم هذه الشحنات إلى أن تصل إلى حد تخرج فيه على هيئة شرر حيث من الممكن أن يسبب عذا الشرر في حدوث حريق في أية مواد ملتهبة مجاورة.

ا الإحتكاك:

فى حالة حدوث إحتكاك بين أجزاء الماكينات ببعضها قد يحدث إرتفاع فى درجات الحرارة من الممكن أن يسبب إشتعال المواد القابلة للإشتعال القريبة من هذه المعدات والماكينات.

التفاعل الكيميائي المتسلسل: 4-

يستمر الحريق فى الإشتعال طالما العناصر الثلاثة (المادة ، الحرارة ، والأوكسيجين) موجودة بالنسب ، والحريق Free Radicals الصحيحة ، وينتج من هذه العناصر مواد كيميائية فعالة تعرف بالشقوق الطليقة يستمر ويعرف بالتفاعل الكيميائي المتسلسل.



Fire Classes:أنواع الحرائق


يتم تقسيم الحرائق إلى أنواع حسب نوع الوقود المشتعل ، وتوجد خمسة أنواع للحرائق حسب النظام الأمريكي هي:

(A)حرائق النوع: 1-




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

هى الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء ، كذلك بعض طفايات البودرة (ABC) الجافة نوع




:(B)حرائق النوع 2-

هي الحرائق التي تحدث في المواد السائلة والغازية الملتهبة مثل بنزين السيارات ، الكيروسين ، المذيبات ، الكُولات. ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى ، ثاني أوكسيد الكربون ، الهالون ، البودرة . ولا يفضل إستخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق حيث يتسبب في زيادة إنتشار الحريق.




 $\frac{3}{(C)}$ النوع $\frac{3}{(C)}$ النوع النوع النجهزة والتجهيزات الكهربائية ، ويستخدم ثانى أوكسيد الكربون هي الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية ، لإطفاء هذه الحرائق.(ABC)والهالون والبودرة نوع

ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق ، حيث أن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفاية




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

:(D)حرائق النوع 4-هي الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم. ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.



(K)حرائق النوع

حرائق النوع 5_ (K) من الحرائق تم إضافته حديثا لأنواع الحرائق ويختص بالحرائق التي تحدث بالزيوت النباتية بالمطابخ.



بعد التعرف على أنواع الحرائق المختلفة ، سوف نتعرف على أنواع طفايات الحريق المختلفة.

أنواع طفايات الحريق: يوجد ستة أنواع لطفايات الحريق هي:

- طفایات الماء
- طفایات الرغاوی
- طفایات البودرة الجافة
- طفایات ثانی أو کسید الکربون
 - طفایات الهالون
- طفایات البودرة السائلة (للمطابخ)

ونظرا لعدم إنتشار النوعين الأولين (الماء والرغاوي) سوف نقوم بإلقاء الضوء على الأنواع الأخرى (البودرة ، ثانى أوكسيد الكربون ، الهالون)

طفايات البودرة: 1-

• تستعمل طفايات البودرة وحسب نوع البودرة داخلها في إطفاء الحرائق التي تنشأ في المواد الصلبة (A) ، والسوائل والغازات (B) كذلك في إطفاء الحرائق التي تنشأ في




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- الأجهزة والمعدات الكهربانية (C)وعادة ما يكون موضحا على الطفاية أنواع الحرائق التي تصلح لإطفائها
- لا يفضل إستخدام طفايات البودرة في إطفاء الحرائق التي تنشأ في الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل أجهزة الكومبيوترحيث أن جزيئات البودرة قد تتسبب في تلف هذه الأجهزة.
- تطفىء طفايات البودرة الحرائق بأن تقوم بإحاطة الوقود المشتعل بطبقة من البودرة تفصل الوقود عن الأوكسيجين في الهواء ، كذلك تتداخل مع التفاعل الكيميائي المتسلسل وتقوم بإمتصاص الشقوق الطليقة Free Radicals على السطح وبالتالي توقف هذا التفاعل المتسلسل وتطفىء الحريق. لذلك تعتبر مادة البودرة من أسرع مواد الاطفاء.

يوجد نوعان من طفايات البودرة ، هما طفايات البودرة المضغوطة بواسطة الهواء وطفايات البودرة المضغوطة بواسطة إسطوانة لغاز ثانى أكسيد الكربون ، وسوف نتطرق في هذه المحاضرة للنوع المضغوط المضغوطة بواسطة الهواء حيث إنه الأكثر إنتشارا.

طفايات البودرة المضغوطة بالهواء:

- تملأ الطفاية بمادة البودرة (عادة ما تكون: بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات البوتاسيوم أو النوع ABC أو بودرة المونيكس) وذلك حسب سعة الطفاية ثم بعد ذلك يتم ضغط الطفاية بواسطة الهواء المضغوط حتى يشير المؤشر في ساعة الضغط الموجودة عليها إلى اللون الأخضر.
- عند إستخدام الطفاية ، يتم نزع مسمار الأمان والضغط على يد التشغيل التى بدورها تسمح للهواء المضغوط داخل الطفاية بالخروج بقوة دافعا مادة البودرة إلى خارج الطفاية إلى مسافة قد تصل إلى ستة (6) أمتار أو أكثر.




طفايات غاز ثاني أوكسيد الكربون: 2-

يتم تعبنة الطفاية بواسطة غاز ثانى أوكسيد الكربون تحت ضغط قد يصل إلى 800 رطل على البوصة المربعة ، وعند الإستعمال يتم سحب مسمار الأمان والضغط على يد التشغيل (أو فتح المحبس للنوع المزود بمحبس علوى) فيخرج الغاز مضغوطا إلى خارج الطفاية.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



طفايات الهالون: 3-

وهى مادة متبخرة لها قدرة كبيرة على إطفاء الحرائق ويتم ضغطها (BCF)تملأ الطفاية بمادة الهالون بواسطة مادة النيتروجين حتى يشير المؤشر في ساعة الضغط المثبتة على الطفاية إلى اللون الأخضر ، وعند الإستعمال يتم سحب مسمار الأمان والضغط على يد التشغيل فيقوم غاز النيتروجين بدفع مادة الهالون إلى خارج الطفاية إلى مسافة قد تصل إلى 6 أمتار أو أكثر ، ويقوم الهالون بالتفاعل مع الشقوق الطليقة المكونة للتفاعل الكيميائي المتسلسل للحريق ويطفئه في الحال.


نظرا لأن مادة الهالون من المواد التي لها تأثير ضار على طبقة الأوزون التي تحمينا من خطر الأشعة فوق البنفسجية من الشمس لذلك تم إيقاف إستخدامه وحاليا يتم إستخدام مواد بديلة غير ضارة بالأوزون.

إطفاء الحرائق:

لإطفاء أى نوع من أنواع الحرائق يجب إزالة عامل من العوامل الأربعة التى تسبب الحريق وهى: الوقود ، الأوكسيجين ، الحرارة ، التفاعل الكيميائي المتسلسل والتي تكون الهرم الرباعي للحريق ويتم ذلك بإتباع إحدى الأوكسيجين ، الحرارة ، التفاعل الكيميائي المتسلسل والتي تكون الهرم الرباعي الحريق الأربعة الأتية:

تجويع الحريق: 1-

تجويع الحريق بحرمانه من المواد القابلة للإشتعال التى تعتبر وقودا مغنيا للحريق وذلك بنقل البضائع والمواد المتوفرة بمكان الحريق بعيدا عن تأثير الحرارة واللهب. كما يمكن سحب السوائل القابلة للإشتعال من المتوفرة بمكان الحريق بعيدا عن تأثير الحرارة واللهب.




خنق الحريق: 2-




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا


خنق الحريق لكتم النيران ومنع وصول الأوكسيجين لها ، ويتم ذلك إما بتغطية الحريق بالرغاوى أو إستعمال غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يحل محل الأوكسيجين كذلك باستخدام الهالون أو البودرة.



تبريد الحريق: 3_ تبريد الحريق تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعا في إطفاء الحرائق وذلك بإستخدام المريق لتخفيض درجة الحرارة وتعتبر هذه الطريقة أساسا على قدرة إمتصاص الماء لحرارة المواد المشتعلة



ايقاف التفاعل المتسلسل للحريق: 4- البعض مواد الإطفاء المقدرة على إيقاف التفاعل المتسلسل للحريق ، وهذه المواد هي البودرة والهالون.





إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

قواعد عامة لإطفاء الحرائق:

عكسها.	لريح وليس	الحريق مع إتجاه ا	، أن تكافح ا	يجب	.1
	4				

.2 إبعد عن الحريق بحوالي 3 - 5 مترا وإبدأ بالمكافحة

لا تكافح الحريق من منتصفه بل من الأمام للخلف. .3

حرك الطفاية لليمين واليسار أثناء المكافحة. .4

.5

كافح الحريق دائما من أسفل إلى أعلى. لا تترك مكان الحريق قبل التأكد من إطفاؤه تماما.

طريقة إستعمال طفايات الحريق



PASSيتم إستخدام الأحرف الأولى من الكلمة الإنجليزية

P	PULL the pin, this unlocks the lever and allows you to discharge the extinguisher	Pull the pin
A	AIM low: point the extinguisher nozzle (or hose) at the base of the fire وجة الخرطوم إلى قاعدة الحريق	
S	SQUEEZE the lever above the handle: this discharges the extinguishing agent إضغط على المفتاح	Squeeze ↓ the handle
S	SWEEP from side to side moving carefully toward the fire حرك الطفاية من جانب لآخر	Sweep side to side

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الصحة المهنية Industrial Hygiene

مقدمة: الصحة المهنية هي العلم الذي يتعلق بالتعرف – التقييم والسيطرة على ظروف العمل المختلفة التي قد تؤدي إلى إصابة العاملين وتعرض صحتهم للخطر.

ويستخدم أخصائي الصحة المهنية القياسات البيئية والطرق التحليلية لتحديد لأي مدى يتعرض العاملون لمخاطر العمل ومن ثم يقوموا بإستخدام طرق السيطرة المختلفة للسيطرة على هذه المخاطر ومنع تعرض العاملين لمخاطرها.

1- التعرف Recognition

- معرفة وفهم أنواع المخاطر المختلفة في بيئة العمل وتأثير هذه المخاطر على صحة العاملين.
 - ويتم تقسيم مخاطر العمل إلى أربعة مجموعات هي:
 - المخاطر الكيميائية
 - المخاطر الطبيعية
 - المخاطر البيولوجية
 - المخاطر الهندسية

1. المخاطر الكيميائية:

- معظم المخاطر الصحية تنتج من إستنشاق مواد كيميائية على شكل أبخرة ، غازات ، أتربة ، أدخنة ، رزاز ، أو من ملامسة الجلد لهذه المواد.
- تعتمد درجة الخطورة للتعرض للمواد الكيميائية على درجة تركيز المادة ، ومدة التعرض لها.
 - وتدخل المواد الكيميائية لجسم الإنسان عن طريق أربعة طرق هي:
 - الإستنشاق Inhalation
 - Absorption الإمتصاص خلال الجلد والعينين
 - البلع Ingestion _*
 - الحقن الخاطي Accidental Injection



ويعتبر الإستنشاق Inhalation هو أسرع طريق لدخول المواد الكيميائية الضارة إلى جسم الإنسان.




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

أنواع الملوثات الكيميائية بالهواء:

- 1. مواد صلبة Particulate Matters 2. غازات وأبخرة Gases and Vapors
 - أـ المواد الصلبة: أتربة Dusts

 - أدخنة Fumes
 - ا دزاز Mists
 - ألياف Fibers



الأتربة:

- مواد صلبة تنتج من عمليات تفتيت وطحن المواد العضوية وغير العضوية.
 - يتراوح حجم الأتربة من 0.1 ميكرون حتى 25 ميكرون.
- الأتربة التي يبلغ قطرها 10 ميكرون أو أكثر تسمى الأتربة غير المستنشقة Non - Respirable
- الأتربة التي يبلغ قطرها أقل من 10 ميكرون تسمى الأتربة المستنشقة Respirable وهي ضارة جدا بالصحة حيث من الممكن أن تترسب في الحويصلات الهوائية داخل الرئتين وتسبب السيليكوزيس.



الأدخنة

- تتكون نتيجة تعرض المواد الناتجة من تبخر المواد الصلبة للتكثيف.
 - دقيقة جدا ويبلغ قطرها أقل من 1 ميكرون.
 - لا تعتبر الأبخرة والغازات من هذا النوع من الأدخنة

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

تنتج من عمليات اللحام نتيجة لإنصهار المعادن



الرزاز:

- هى عبارة عن قطرات من السوائل العالقة بالجو وتنتج من تكثيف الأبخرة الناتجة من السوائل ومن أمثلتها رزاز الأحماض في عمليات الطلاء الكهربائي وعمليات رش الدهان.




الألباف.

• مواد صلبة طولها يبلغ عدة مرات أكثر من قطرها ومن أمثلتها ألياف الأسبستوس والفايبر جلاس.

ب- الغازات والأبخرة

Gas vs. Vapor



وحدات قياس تركيز المواد الكيميائية:

<u> </u>	<u> </u>
جزء بالمليون وتستخدم لقياس تركيز المواد الغازية والأبخرة	PPM
ميلي جرام من المادة في كل متر مكعب من الهواء وتستخدم لقياس تركيز الأتربة والأدخنة	Mg/M³
عدد الألياف في كل سنتيمتر مكعب من الهواء وتستخدم لقياس الألياف مثل الأسبستوس	F/cc




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الجرعات المقررة (حسب نظام المؤتمر الحكومي الأمريكي لأخصائي الصحة المهنية):

متوسط تركيز المواد الكيميائية المسموح التعرض له خلال 8 ساعات باليوم لمدة	TLV-TWA
40 ساعة بالأسبوع	
التركيز المسموح التعرض له خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة باليوم – 4	TLV-STEL
مرات باليوم وتتخلل كل فترة ساعة راحة.	
التركيز الذي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.	TLV-C

الجر عات المقررة حسب مواصفات الأوشان

<u>. J-</u>	
متوسط التركيز المسموح التعرض له خلال 8 ساعات باليوم لمدة 40 ساعة	PEL - TWA
بالأسبوع.	
التركيز المسموح التعرض له خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة باليوم – 4	PEL – STEL
مرات باليوم وتتخلل كل فترة ساعة راحة.	
التركيز الذي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.	PEL - C



THREE TYPES OF EXPOSURE LIMIT

طريقة حساب متوسط التركيز خلال 8 ساعات:

- يتم قياس التركيز خلال فترات زمنية لا تتجاوز 8 ساعات ويتم ضرب قيمة التركيز في كلُ فترة X قيمة الفترة الزمنية وهكذا ، وبعد ذلك يتم قسمة الناتج على 8 للحصول على متوسط تركيز المادة الكيميائية خلال مدة الثمان ساعات.

مادة يبلغ التركيز المسموح لها خلال 8 ساعات 100 ppm تم قياس التركيز لهذخ المادة خلال مدة الثمان ساعات وكان كالتالي:

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأو شا

 خلال ساعتین 150 ppm خلال ساعتین تالیتین **75 ppm** خلال 4 ساعات التالية **50** ppm

ولحساب متوسط التركيز لهذه المادة خلال الثمان ساعات:

$$PEL - TWA = \frac{150 \times 2 + 75 \times 2 + 50 \times 4}{8} = 81.25$$

وبمقارنة هذا التركيز مع التركيز المسموح التعرض له خلال الثمان ساعات نجده أقل منه (100 PPM) على الرغم من أن التركيز كان PPM 150 خلال مدة 4 ساعات.

Physical Hazards

<u>ب- المخاطر الطبيعية:</u> وهي بدورها تنقسم إلى الأضرار الناتجة من التعرض إلى:

1- الحرارة وارتباطها بالرطوبة وسرعة الهواء. Heat

2- الضوع Light 3- الضوضاء Noise

Radiation 4_ الإشعاع

5 - الضغط الجوي **Atmospheric Pressure**

6- الاهتزازات Vibration

- المخاطر البيولوجية: تنشأ من البكتريا والفيروسات ودخولها إلى الجسم ، وفي حالة وجود جروح بالجسم يساعد على دخولها.
 - من أكثر العاملين تعرضا للمخاطر البيولوجية ، العاملين بالمعامل ، التغذية ، المزارع

Engineering Hazards:

ج- المخاطر الهندسية: وهي بدورها تنقسم إلي:

- المخاطر الميكانيكية: Mechanical Hazards الناتجة من تشغيل العدد والآلات والماكينات.
- المخاطر الكهربية: Electrical Hazards الناتجة من التوصيلات الكهربية وخلافه. -2
- الإيرجنومكس: Ergonomics Hazards وتنشأ من عدم ملائمة ظروف العمل -3

التقييم Evaluation -2

- بعد التعرف على المخاطر الموجودة في بيئة العمل يتم تقييم هذه المخاطر وتحديد مدى درجة خطورتها على صحة العاملين نتيجة التعرض لها.
 - يتم كذلك تقييم وسائل التحكم الموجودة فعليا وهل هي كافية أم لا.
 - يتم أخذ العينات وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

2- السيطرة Control

يتم إتباع نظام هرم السيطرة بالترتيب التنازلي وذلك للتحكم والسيطرة على هذه المخاطر وذلك بالترتيب الأتي:

Elimination	الإزالة	-1
Substitution	التعويض	-2


Isolation العزل 3

Engineering Control -4

Administration Control -5

6- إستخدام مهمات الوقاية الشخصية Use PPE

GENERALIZED DIAGRAM OF METHODS OF CONTROL






إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

Figure 21.

Wherever possible, hazardous substances should be replaced by less hazardous ones. For example, an organic solvent-based give should be replaced by a water-based one





إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION U.S. DEPARTMENT OF LABOR

تحليل مخاطر الوظائف JOB HAZARD ANALYSIS (JHA)

المقدمة.

تقع الحوادث والإصابات التي لها علاقة بالوظائف في كل يوم في مواقع العمل وغالبا ما تحدث هذه الإصابات لأن العاملين ليس لديهم التدريب اللازم لتأدية العمل بالطرق المأمونة. وإحدى الطرق لمنع إصابات العمل المأمونة وتدريب العاملين عليها. والوصول إلى طرق عمل مأمونة هو أحد الفوائد من تطبيق نظام تحليل مخاطر الوظائف.

<u>ما هو نظام تحليل مخاطر الوظائف ؟</u>

نظام تحليل مخاطر الوظائف هو نظام يساعد علي إدخال مبادئ تطبيقات السلامة والصحة في العمليات. وفي نظام تحليل مخاطر الوظائف يتم فحص كل خطوة من خطوات إنجاز أي عمل أو وظيفة للتعرف علي المخاطر المصاحبة لكل خطوة كذلك لتحديد أفضل السبل للسيطرة علي هذه المخاطر ومنعها. بصفة أخري فإن نظام تحليل مخاطر الوظائف هو دراسة متأنية وتسجيل لكل خطوة من خطوات الوظيفة أو العمل والتعرف علي المخاطر المصاحبة (من نواحي السلامة والصحة المهنية) وتحديد أفضل السبل للقيام بهذه الوظيفة بعد تقليل أو إزالة هذه المخاطر.

ما هي فوائد تطبيق نظام تحليل مخاطر الوظائف؟

من أهم فوائد تطبيق نظام تحليل مخاطر الوظائف هو معرفة المخاطر غير المعروفة للقيام بكل وظيفة وعمل. كذلك رفع مستوي الوعي بالسلامة والصحة المهنية لدي العاملين، كما يزيد مستوي الاتصال بين العاملين والمشرفين.

كذلك يمكن بعد الانتهاء من تطبيق هذا النظام وإعداد طرق مكتوبة لأداء العمل والوظيفة أن يكون ذلك بمثابة تدريب للعاملين.

كذلك تطبيق النظام سوف يؤدي إلى تقليل الحوادث وبالتالى تقليل التكلفة الناتجة عن هذه الحوادث.

ما هي العناصر الأربعة لتطبيق نظام تحليل مخاطر الوظائف؟

- 1- تحديد الوظيفة المراد تحليل مخاطرها.
 - 2- تقسيم الوظيفة إلى خطوات متتابعة.
- 3- التعرف على مخاطر كل خطوة من هذه الخطوات.
- 4- تحليل وتقييم هذه المخاطر وتحديد افضل السبل لمنع هذه المخاطر

1- تحديد الوظيفة المراد تحليل مخاطرها:

يمكن إجراء نظام تحليل مخاطر الوظائف لجميع الوظائف بدون فرز ولكن لتحديد الوظائف التي يجب تحليل مخاطرها أولا أي إعطائها الأولوية يجب أخذ العوامل الآتية في الاعتبار:

- مراجعة سجلات الإصابات واختيار الوظائف التي تكون فيها نسبة الإصابات عالية.
 - اختيار الوظائف الجديدة أو الوظائف التي يطرأ عليها تعديلات.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

اختيار الوظائف التي يتم القيام بها على فترات طويلة.

تقسيم الوظيفة إلى خطوات متتابعة:

-2

بعد اختيار الوظيفة التي سوف يتم تحليل مخاطرها يتم تقسيم هذه الوظيفة إلى خطوات متتابعة مع الأخذ بالاعتبار عدم إطالة هذا التقسيم (لا تزيد عن عشرة خطوات). وكمثال لتقسيم الوظيفة سوف نختار وظيفة جلخ قطع من الحديد بواسطة أحد العمال باستعمال ماكينة الجلخ) ، ويتم تقسيم الوظيفة إلى أربع خطوات كالآتى:Grinding Machine)

- الوصول إلى الصندوق الموجود في الجهة اليمني من ماكينة الجلخ واختيار أحد قطع الحديد.
 - الإمساك بقطعة الحديد ورفعها وتوجيهها إلى ماكينة الجلخ.
 - دفع قطعة الحديد إلى عجلة ماكينة الجلخ لجلخها.
- بعد الانتهاء من عملية الجلخ يتم وضع قطعة الحديد في الصندوق الموجود على يسار ماكينة الجلخ.



شكل رقم (1) تقسيم الوظيفة إلى خطوات

التعرف على مخاطر كل خطوة من هذه الخطوات:

-3

يتم بعد ذلك تحديد المُخاطر من نواحي السلامة والصحة المهنية لكل خطوة من الخطوات أعلاه (حسب الرسم رقم (2) وحسب المثال السابق:

> • عند تناول قطعة الحديد من الصندوق الموجود على يمين ماكينة الجلخ يمكن أن يخبط العامل يده في حافة الصندوق أو في قطع الحديد ، كذلك يمكن أن يتعرض إلى جرح يده أو سقوط قطعة الحديد من يده على أصابع قدميه.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- عند دفع قطعة الحديد إلى عجلة ماكينة الجلخ يمكن خبط اليد مع هذه العجلة ، كذلك يمكن تطاير شظايا وشرز من عملية الجلخ قد يصيب عينيه كذلك لا يوجد نظام لشفط الأتربة الناتجة، أيضا من الممكن أن تتعرض عجلة ماكينة الجلخ للكسر وإصابة العامل. أيضا يمكن انحشار أكمام قميص العامل في العجلة.
- عند وضع قطعة الحديد في الصندوق على يسار ماكينة الجلخ يمكن خبط يديه في
 حافة الصندوق أو قطع الحديد داخله.



شكل رقم (2) المخاطر المصاحبة لكل خطوة

تحليل وتقييم هذه المخاطر وتحديد افضل السبل لمنع هذه المخاطر: 4- الخطوة الأخيرة في نظام تحليل مخاطر الوظائف هو تحليل المخاطر وتحديد أفضل السبل لمنعها والتغلب عليها الخطوة الأخيرة في نظام تحليل مخاطر الوظائف هو تحليل المخاطر وتحديد أفضل السبل لمنعها والتغلب عليها :

• إبعاد المخاطر Elimination of the Hazard

• التعويض Substitution

• العزل

• التحكم الهندسي Engineering Control

• التحكم الإداري Administration Control

• استعمال مهمات الوقاية الشخصية PPE

وحسب المثال السابق:

يتم تزويد العامل بقفازات وأحذية سلامة.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- تركيب حاجز حماية كبير على عجلة ماكينة الجلخ.
- كذلك تركيب نظام شفط الأتربة وتزويد العامل بنظارة

سلامة والتنبيه عليه بارتداء قميص ذو أكمام قصيرة أو غير فضفاضة. الترتيب لأن يتم سحب قطع الحديد التي يتم جلخها



وبعد الانتهاء من إجراء نظام تحليل مخاطر الوظيفة وحسب هذا المثال ، يجب إعلام العاملين بالنتائج والتوصيات وتدريبهم عليها.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION U.S. DEPARTMENT OF LABOR

توزيع أجهزة الإطفاء

مقدمة:

تتحقق الفائدة من أجهزة الإطفاء اليدوية إذا وجدت بعدد كاف وبقدرات إطفائية مناسبة للموقع ، كذلك بوجود أفراد مدربين على إستخدامها.

فى حوادث الحريق يتعين على شخص ما أن يقطع مسافة من مكان الحريق إلى حيث يوجد جهاز الإطفاء ، وعليه أيضا أن يقطع نفس المسافة مرة أخرى قبل تشغيل الجهاز لإطفاء الحريق ، والوقت الذى تستغرقه تلك العملية نطلق عليه المسافة المقطوعة Travel Distance .

وليست المسافة المقطوعة مجرد نصف قطر دائرة ترسم حول موقع جهاز الإطفاء ، وإنما هي المسافة الفعلية التي يتعين على الشخص أن يقطعها ، متضمنة طول الطرقات مرورا بالدوران حول الأثاث والماكينات والإلتفاف حول العوائق والمعترضات الثابتة الموجودة بالمكان لحين الوصول إلى جهاز الإطفاء. وحسب متطلبات الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق فإن المسافة المقطوعة لحرائق النوع أ A يجب ألا تزيد عن 75 قدما ، وعن 50 قدما بالنسبة لحرائق النوع ب B .

تنظيم وضع أجهزة الإطفاء:

يتحقق أفضل توزيع لأجهزة الإطفاء في أي مبنى بمعاينته على الطبيعة ، ومع ذلك فهناك مبادىء عامة يجب مراعاتها في إختيار أماكن وضع الأجهزة اليدوية وهي:

- 1- سهولة تناول الجهاز (على إرتفاع مناسب).
- 2- خلو الطريق إلى موقع الجهاز من العوائق.
- 3- وضع الأجهزة قريبا من الممرات العادية بالمبنى.
- 4- وضع الأجهزة بالقرب من مداخل ومخارج المبنى.
 - 5- عدم تعريض الأجهزة للتأثر بالعوامل الجوية.
 - 6- أن تكون الأجهزة مرئية بوضوح.

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

تعليق الأجهزة:

تركب أجهزة الإطفاء على الجدران أو الأعمدة بواسطة حمالات يتناسب كل منها ووزن الجهاز المركب عليها ، ولقد وضعت الجمعية الأمريكية لمكافحة الحرائق NFPA مستويات نموذجية لإرتفاعات الأجهزة عن الأرضيات وذلك على النحو الآتى:

- 1- الأجهزة التي لايزيد وزنها عن 40 رطلا تركب بحيث لاتزيد المسافة بين قمة الجهاز والأرضية عن خمسة (5) أقدام (150 سم تقريبا).
- 2- الأجهزة التي يزيد وزنها عن 40 رطلا (بخلاف الأجهزة المركبة على عجلات) تعلق بحيث لا تزيد المسافة بين الأرضية وقمة الجهاز عن ثلاثة ونصف (5و 3) قدم (105 سم تقريبا).
- 3- يجب ألا يقل المسافة بين قاعدة الجهاز والأرضية عن 4 بوصات (10 سم).

إختيار وتوزيع أجهزة الإطفاء:

قبل إختيار طفايات الحريق المناسبة وأعدادها اللازمة لموقع ما ، يجب أن نتعرف على درجات المخاطر المختلفة ، وقد وضعت الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق (NFPA) مستويات ثلاثة لمخاطر الحريق ، وعلى ضوء تلك المستويات يتحدد حجم ونوع جهاز الإطفاء وذلك على النحو الآتى:

1- المخاطر الخفيفة Light (Low) Hazard -1

هى الأماكن التى يكون مجموع كميات المواد الصلبة القابلة للإشتعال بها بما فيها الأثاث ومواد الديكور قليل جدا وعلى سبيل المثال تشمل هذه الأماكن: المكاتب والفصول الدراسية ودور العبادة إلخ..... ، كذلك يفترض وجود كميات قليلة من المواد الملتهبة مثل أحبار ماكينات التصوير أو المواد المستخدمة في أقسام الرسم والفنون شريطة أن تكون مخزنة جيدا وفي حاوياتها.

2- المخاطر المتوسطة (العادية) Ordinary (Moderate) Hazard:
هي الأماكن التي يكون بها مجموع كميات المواد الصلبة القابلة للإشتعال كميات المواد الملتهبة أكبر من الكميات المتوقع وجودها في الأماكن ذات المخاطر الخفيفة وعلى سبيل المثال: السوبرماركت ، صالات الطعام ، معارض السيارات ، الجراجات ، مناطق الصناعات الصغيرة إلخ

Extra (High) Hazard المخاطر الجسيمة

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

هى الأماكن التى يكون بها مجموع كميات المواد الصلبة القابلة للإشتعال وكميات المواد الملتهبة ، موجودة بكميات تخزينية ، حيث يتوقع مع هذا الحجم أن تنتشر النيران بسرعة فى حالة حدوث حريق ومثال ذلك: ورش النجارة ، ورش إصلاح السيارات ، أماكن إصلاح الطائرات والسفن ، أماكن الطبخ ، أماكن الدهان والصباغة والمخازن التابعة لها.

أ- توزيع طفايات الحريق لنوع الحرائق (A):

عند إختيار طفايات الحريق لأى مكان ، يتم أولا تحديد نوع المخاطر الموجودة بهذا المكان (هل هي: خفيفة أو عادية أو جسيمة) ثم بعد ذلك يتم حساب المساحة المراد حمايتها ويتم الإسترشاد بالجدول رقم (1) أدناه وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد المسافة المقطوعة للوصول لجهاز الإطفاء عن 75 قدم. مع الأخذ بالإعتبار إختيار جهاز الإطفاء الذي يلبي كلا من الشرطين (المساحة والمسافة المقطوعة).

جدول رقم (1) دليل توزيع أجهزة الإطفاء للنوع A

حمايتها (قدم)	خصص الجهاز ل	المساحة التي ي	أقصىي مسافة	قدرة جهاز
مخاطر جسيمة	مخاطر عادية	مخاطر خفيفة	مقطوعة	الإطفاء
			75 قدم	1A
	3000	6000	75 قدم	2 A
	4500	9000	75 قدم	3 A
4000	6000	11250	75 قدم	4 A
6000	9000	11250	75 قدم	6 A
10000	11250	11250	75 قدم	10 A
11250	11250	11250	75 قدم	20 A
11250	11250	11250	75 قدم	30 A
11250	11250	11250	75 قدم	40 A

- 1- فى حالة ما كانت مساحة الأرضية للمكان المراد حمايته أقل من 3000 قدم مربع (279 مترا مربعا) ، فيزود الموقع بجهاز إطفاء واحد من أصغر حجم (2A) .
- 2- في حالة ما تكون مساحة الأرضية لمبنى ما ، لا توجد بها عوائق ودائرية الشكل بنصف قطر يبلغ 75 قدم ، فإنه من الممكن وضع طفاية حريق واحدة في المنتصف بدون تجاوز شرط المسافة المقطوعة (75 قدم) . وفي هذه

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الحالة فإن مساحة قدرها 17700 قدما مربعا يمكن حمايتها بواسطة طفاية حريق و احدة ذات كفاءة مناسبة

ولكن لأن معظم المبانى تكون مستطيلة الشكل ، لذلك فإن أكبر مساحة لمربع يمكن رسمها بحيث لا تبعد أية نقطة به عن 75 قدما من المنتصف هي 11250 قدما مربعا (1045 مترا مربعا) وطول ضلع هذا المربع 106 قدما تقريبا ويكون مرسوما داخل الدائرة التي يبلغ نصف قطرها 75 قدما (7و 22 م) ، لذلك من الرسم أدناه يتبن أن أقصى مساحة يمكن لأى جهاز إطفاء أن يغطيها بدون الإخلال بشرط المسافة المقطوعة 75 قدما) هي 11250 قدما




Figure E-3-3 The Dotted Squares Show the Maximum Area (11,250, sq ft) (1,045 m²) that an Extinguisher Can Protect within the Limits of the 75-ft (22.7 m) Radius.

مثال توضيحى: مثال مثال الشكل أبعاده 450 قدم \times 150 قدم (مساحته 67500 قدما مربعا) . كم يبلغ عدد أجهزة الإطفاء المطلوبة لحمايته من حرائق النوع الأول (Class A fires) في حالة المخاطر الخفيفة والعادية والجسيمة؟ مع بيان معدلات أداء الأجهز أقي

في حالة إعتبار أكبر مساحة يمكن لجهاز إطفاء واحد تغطيتها وهي 11250 قدما مربعا (1045 مترا مربعا) وبقسمة مساحة المبنى على هذه المساحة:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

طفایات $6 \sim 11250 \div 67500$


ومن الجدول رقم (1):

6 طفايات (A A) في حالة المخاطر الخفيفة

6 طفايات (A) في حالة المخاطر العادية

6 طفايات (20 A) في حالة المخاطر الجسيمة

وفى حالة تثبيت طفايات الحريق أعلاه على الحوائط الخارجية للمبنى ، لن يكون ذلك مقبولا وذلك للإخلال بشرط المسافة المقطوعة ، حيث أن المناطق المظللة بالشكل أدناه تعتبر مناطق عارية.



لذلك لحل المشكلة أعلاه يمكن أن تقسم مساحة الموقع إلى مساحات متساوية مع عدم الإخلال بقاعدة المسافة المقطوعة ويمكن الأخذ بالمساحة الأقل وهي 6000 قدما مربعا:

طفاء $\sim 6000 \div 67500$ جهاز إطفاء

ومن الجدول رقم (1):

12 طفاية (A) للمخاطر الخفيفة


12 طفاية (A A) للمخاطر العادية

12 طفاية (A) للمخاطر الجسيمة

ويمكن تعليق هذه الطفايات على الأعمدة والحوائط التى تتخلل المبنى ويؤدى ذلك إلى الوفاء بقاعدة المسافة المقطوعة (حسب الشكل أدناه)

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



ب- توزيع طفايات الحريق لنوع الحرائق B: تقع حرائق النوع (B) في أحدى مجموعتين هما:

- 1- حرائق السوائل القابلة للشتعال والتي يقل عمق السائل فيها عن $\frac{1}{4}$ بوصة ، ومن أمثلتها السوائل المنسكبة على الأرضيات ، الحرائق الناتجة عن تسرب الأبخرة من الحاويات أو من الأنابيب ، أو الحرائق المتحركة Running Fire from Broken Container . ويتم تحديد طفايات الحريق المطلوبة لهذا النوع من الجدول رقم 2 بحيث لا يتم تجاوز المسافة المقطوعة.
- 2- حرائق السوائل الملتهبة العميقة (أكثر من $\frac{1}{4}$ بوصة) مثل الحرائق التى تنشأ فى خزانات المواد الملتهبة فى الصناعات البترولية والمنشآت الصناعية.

جدول رقم (2) معدلات أجهزة الإطفاء اليدوية لحرائق النوع (B)

أقصىي مسافة بين موقع	الحد الأدنى لمعدل أداء	نوع المخاطر
الخطر وموقع الجهاز	الجهاز	
30 قدم	5 B	مخاطر خفيفة
50 قدم	10 B	
30 قدم	10 B	مخاطر عادية
50 قدم	20 B	
30 قدم	20 B	مخاطر جسيمة
50 قدم	40 B	

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

يلاحظ من الجدول أعلاه أن المسافة المقطوعة للوصول لأجهزة إطفاء النوع (B) لا تزيد عن 50 قدم ، والسبب وراء قصر المسافة هو أن هذا النوع من الحرائق سريع الإشتعال ولا يتدرج في الوصول إلى الإشتعال كما هو الحال في حرائق النوع (A).

والقاعدة العامة في توزيع أجهزة إطفاء النوع (B) من الحرائق ، أن الأجهزة كلما كانت أقرب من مكان الخطر كلما كان ذلك أفضل.

يراعى أن توجد مسافات متساوية بين طفايات الحريق بحيث لا تزيد المسافة بين أية نقطة في الموقع وأقرب جهاز إطفاء عن المسافة المقطوعة حسب الجدول رقم (2).

في حالة الحر التي تنشأ في المواد الملتهبة والتي تكون ذات عمق أكثر من 1/4 بوصة ، يتم تزويد المكان بطفايات من النوع B بحيث تكون ذات معدل أداء يبلغ 1/4 لكل قدم مربع من مساحة سطح السائل المشتعل لأكبر خزان بالمنطقة مع عدم الإخلال بقاعدة المسافة المقطوعة حسب الجدول رقم (2)

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

مهمات السلامة للوقاية الشخصية PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

الغرض:

تقديم وصف كامل لمعدات الوقاية الشخصية ومدي أهميتها في المحافظة علي سلامة العاملين والطريقة الصحيحة لاستعمالها والمحافظة عليها وكيفية اختيار الجهاز أو المعدة المناسبة لتناسب نوع المخاطر التي يتعرض لها الشخص.

ارشادات عامة:

- -1 يجب تحديد نوع المخاطر في أماكن العمل أو لا ثم يتم بعد ذلك تحديد معدات الوقاية المطلوب استعمالها. ويتم توفير هذه المعدات بدون تحميل أية تكلفة مادية للعاملين.
- 2- يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المعتمدة من السلطات المحلية وتكون متوافقة مع (American National Safety Institute (ANSI)
- 3- يجب ارتداء معدات السلامة للوقاية الشخصية بطريقة تلائم الشخص المستعمل لها .Properly Fitting
- 4- يجب اجراء فحص طبي للعاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم استخدام أجهزة النتفس، ويتم تكرار هذا الفحص سنويا.
- 5- يجب تدريب جميع العاملين الذين يطلب منهم استعمال معدات الوقاية الشخصية علي الطريقة الصحيحة لإستعمال هذه المعدات وذلك بواسطة المسئولين المباشرين لهم.
- 6- في حالة عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية يتم وضعها في أكياس من البلاستيك وحفظها في حالة نظيفة.


معدات الوقاية الشخصية: Personal Protective Equipment (PPE) معدات الوقاية الشخصية: Head Protection

تستخدم الخوذة الصلبة المعالجة بالبلاستيك لحماية الرأس ومقاومة الصدمات الثقيلة دون أن تنكسر كذلك تقاوم الإختراق بواسطة الأجسام الساقطة.

الخوذة مزودة من الداخل برباط وبطانة بلاستيكية يتم ضبطها لتناسب حجم الرأس وفائدة هذه البطانة أنها تمتص صدمة الأجسام الساقطة علي الخوذة من الخارج حيث توجد مسافة أمان بين هذه البطانة وجسم الخوذة.








قبل استخدام الخوذة يجب التأكد من سلامتها وعدم وجود تشققات أو صدمات بها وأن الأربطة والبطانة غير ممزقة.




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

المخاطر على الرأس:



أنواع الخوذات:

يوجد نوعان للخوذات النوع 1 (Type 1) والنوع 2 (Type 2)



كل نوع من النوعان أعلاه ينقسم إلى ثلاثة درجات Classes

: Class A (or G) – الدرجة أ

هذا النوع مصمم للأعمال الخفيفة ويوفر حماية محدودة ضد مخاطر الصدمات وحماية محدودة للتيار الكهربائي (2200 فولت لمدة دقيقة واحدة فقط)

: Class B (or E) – الدرجة ب

هذا النوع مصمم للأعمال الشاقة ويوفر حماية كبيرة ضد مخاطر الصدمات ، كذلك حماية كبيرة للتيار الكهربائي (20000 فولت لمدة 3 دقائق).

: Class C – الدرجة

هذا النوع يصنع من الألمونيوم ويوفر حماية جيدة ضد الصدمات ولكن لا يوفر أية حماية ضد التيار الكهربائي.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

وقاية العين والوجه: Face & Eye Protection

لوقاية العين والوجه من المخاطر الكيميائية والميكانيكية يجب ارتداء النظارات الواقية Safety Glasses أو حامي الرجاجية الواقية Safety Glasses أو حامي الوجه الوجه الوجه النظارات النظارات الزجاجية الواقية الوجه العربية الوجه العربية الوجه العربية المناسبة العربية الع







ومن أمثلة الأعمال التي تتطلب استخدام أجهزة وقاية العين والوجه:

Chipping / Grinding

1- أعمال الجلّخ / التقطيع -2 تداول المواد الكيميائية

Chemicals Handling

3- عمليات الأفران

Furnaces Operations
Dust Generation

4- الأعمال التي ينشأ عنها غبار

Welding Operations

5- أعمال اللحام


إختيار وسيلة حماية العين المناسبة:

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, _ , , , ,
الوسيلة المقترحة للحماية	المخاطر	الأعمال
حسب جدول رقم 1		
رقم 7 ، 8 ، 9		أعمال القطع واللحام بالأسيتيلين
	صلبة متطايرة ، معدن منصهر	
رقم 2 ، 10 (ويمكن إستعمال 10	تطاير مواد كيميائية ، أبخرة	مناولة المواد الكيميائية
مع 2 في حالات التعرض	ضارة ، مواد حارقة	
الخطرة)		
11 , 9	شرز ، أشعة شديدة الخطورة ،	أعمال اللحام الكهربائي
	معدن منصهر	
7،8،9 ويمكن إضافة 10 في	ضوء مبهر ، حرارة عالية ،	أعمال الأفران
حالات التعرض شديدة الخطورة	معدن منصبهر	
10 A8 A7 6 5 4 3 1	مواد صلبة متطايرة	أعمال الخلخ
2 (10 مع 4، 5، 6،)		أعمال المعامل
	زجاج مكسور	



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

Figure 1. Recommended Eye and Face Protectors



Source: 29 CFR 1926.102 (a)(5) Table E-1.
*These are also available without side shields for limited use requiring only frontal protection.
** See Table 2, Filter Lenses for Protection Against Radiant Energy.

واقى الأذن: Ear Protection

يجب على جميع العاملين الذين يعملون في أماكن عالية الضوضاء وتزيد شدتها عن 85 ديسيبل ارتداء معدات وقاية الأذن حتى لا يتعرضوا لفقد حساسية السمع لديهم تدريجيا مع طول فترة التعرض لهذه الضوضاء حتى يمكن أن يصلوا إلي درجة ً يفقدوا فيها سمعهم نهائيا.

يقوم مسئول قسم السلامة والصحة المهنية بقياس درجة الضوضاء في مكان العمل وعلى ضوء نتائج القياس يتم اختيار المعدة المناسبة لوقاية الأذن.

معدات وقابة الأذن:

مهمات الوقاية الخاصة بالأذن تقوم بتخفيض درجة الضوضاء في مكان العمل إلى حد اقل من الحد المسموح التعرض له ، ويكتب على كل معدة منها قيمة التخفيض في شدة الضوضاء التي بمكنها أن تخفضها.

1- أغطية الأذن: Ear Muffs

تغطى الأذن الخارجية وتكون حاجزا للصوت وهي توفر حماية للأذن من خطر التعرض للضوضاء العالية حيث تقوم بتقليل شدة الضوضاء في حدود 15 – 35 ديسيبل ، وتستعمل عندما تكون شدة الضوضاء في مكان العمل من 90 إلى 120

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

2- سدادات الأذن: Ear Plugs

توضع داخل قناة الأذن وتصنع من البلاستيك أو المطاط ويمكنها تقليل الضوضاء التي تصل إلي الأذن في حدود 20-30 ديسيبل وتستعمل في الأماكن التي تبلغ فيها شدة الضوضاء من 85-11 ديسيبل.


في بعض الأماكن التي تكون فيها شدة الضوضاء عالية جدا قد تصل إلى 130 ديسيبل يتم ارتداء سدادات الأذن مع أغطية الأذن حيث يتم تقليل الضوضاء في هذه الحالة بحدود 50 ديسيبل.

تتطلب مواصفات الأوشا أن يتم طرح الرقم 7 من معامل تقليل الضوضاء لكل معدة وذلك لمزيد من الأمان.



وقاية القدم: Foot Protection

من أكثر الإصابات التي يتعرض لها العاملون في الأماكن الصناعية هي إصابات القدم، لذلك يجب استمرار ارتداء أحذية السلامة لحماية القدم.



أنواع أحذية السلامة:

أحذية سلامة جلدية تكون مقدمتها مغطاة بالصلب لحماية الأصابع من خطر الأشياء الساقطة كذلك توجد قطعة من الفولاذ بين النعل للحماية من مخاطر

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الإختراق بواسطة المواد الحادة مثل المسامير وهذه الأنواع أيضا تمنع الإنزلاق في أماكن العمل.

أحذية سلامة مطاطية طويلة للعمل بالأماكن المبتلة بالمياه دائما ويستعملها كذلك رجال الإطفاء.

أحذية سلامة مطاطية مخصصة للعاملين في مجال الكهرباء حيث توفر لهم حماية كبيرة ضد الصعق بالتيار الكهربائي.

أحذية سلامة مطاطية لا تتسبب في حدوث الكهربائية الساكنة Antistatic وتستعمل في الأماكن الموجود بها مواد قابلة للإشتعال حتى لا تتسبب شحنات الكهربية الساكنة في حدوث حريق في هذه المواد.

وقاية الجهاز التنفسي: Respiratory Protection

تستعمل أجهزة التنفس المختلفة لتمكين الشخص الذي يرتديها من العمل في أماكن تكون نسبة الأوكسجين فيها غير كافية لعملية التنفس وتسبب خطر علي الحياة ، أو أماكن بها غازات سامة أو أتربة تضر بالصحة ، ويتم اختيار أجهزة التنفس المناسبة للعمل بعد التعرف علي طبيعة المواد التي يتعرض لها العاملون ودرجة خطورتها وبعد إجراء القياسات اللازمة لنسبة الأوكسجين.

أنواع أجهزة التنفس:

تنقسم أجهزة التنفس إلى قسمين:

1- أجهزة النتفس المزودة للهواء Air-Supplying Respirators

2- أجهزة التنفس المنقية للهواء Air-Purifying Respirators

أجهزة التنفس المزودة للهواء:


من أمثلتها أجهزة التنفس الذاتية Self Contained Breathing Apparatus من أمثلتها أجهزة التنفس الذاتية (SCBA) ، ويتكون الجهاز من اسطوانة بها كمية من الهواء المضغوط تكفي لمدة ساعة أو نصف ساعة (حسب حجم الاسطوانة) ويركب عليها منظم للضغط يخرج منه الهواء خلال خرطوم متصل بالقناع الواقي ويتم حمل الاسطوانة علي الظهر والتنقل بها من مكان إلي مكان ويركب علي الاسطوانة جهاز يطلق صفيرا ينبه مستعملها قبل انتهاء كمية الهواء بها بخمس دقائق.


توفر هذه الأنواع من أجهزة التنفس حماية كاملة لمرتديها ضد الغازات السامة والخطرة وفي الأماكن التي تقل بها نسبة الأوكسجين اللازم لعملية التنفس. وهذا النوع من أجهزة التنفس يوفر حماية لمدة محدودة لا تزيد عن ساعة واحدة ، وفي حالة ما يتطلب العمل التواجد لمدد طويلة في مكان العمل يتم إستخدام ضاغطة هواء توصل بفلاتر ومنظمات للضغط ومن ثم خراطيم طويلة تصل إلى قناع التنفس وبالتالي يستطيع الشخص العمل لمدد طويلة.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا







أجهزة التنفس المنقية للهواء:

توجد خمسة (5) أنواع من هذه الأجهزة:

- 1- أجهزة التنفس الخاصة بالأبخرة والغازات.
 - 2- أجهزة التنفس لاصطياد الأتربة.
- 3- أجهزة التنفس الخاصة بالأبخرة والغازات واصطياد الأتربة.
 - 4- أجهزة التنفس الخاصة بالغازات السامة
 - 5- أجهزة التنفس المنقية للهواء بواسطة مروحة (شفاط).







- هذه الأنواع من أجهزة التنفس يمكنها تنقية الهواء الذي يتنفسه الإنسان من المواد الخطرة ولكنها لا تستطيع امداده بالهواء اللازم لعملية النتفس.

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- لا تستعمل هذه الأجهزة على الإطلاق في الأماكن التي تقل بها نسبة الأوكسجين عن 19.5%.
- لا تستعمل هذه الأجهزة في الأماكن غير المعروف تركيز المواد السامة بها أو حينما تكون تركيزات هذه المواد عالية بحيث تصل إلى الحد الوشيك الخطر على الحياة أو الصحة (IDLH).
- يجب التأكد من نوع الفلتر المستخدم مع هذه الأجهزة وأنه يناسب الخطر الموجود بالمكان بحيث لا يتم استخدام الفلاتر الخاصة بالأتربة في الأماكن الموجود بها غازات وأبخرة سامة والعكس صحيح.
- يتم التخلص من الفلاتر في حالة انتهاء تاريخ الصلاحية الخاص بها وفي حالة فتح الفلتر واستعماله يتم تسجيل تاريخ الاستعمال عليه ويتم التخلص منه بعد ستة
- في حالة استخدام أجهزة التنفس المنقية للهواء ينصح بترك المكان فورا في الحالات التالية:

الشعور بصعوبة التنفس.

في حالة شم رائحة أو طعم المواد الموجودة بالمكان.

في حالة الشعور بالدوار.

في حالة حدوث تلف بالجهاز.

طريقة اختيار جهاز التنفس المناسب: Respirator Selection

- -1 يتم أو لا قياس نسبة الأوكسجين في المكان المراد العمل به ، فإذا كانت هذه النسبة أقل -1من 19.5 % يجب في هذه الحالة استخدام جهاز تنفس مزود للهواء (SCBA).
- 2- إذا كانت نسبة الأوكسجين في المكان أكثر من 19.5% ، يتم تحديد نوع المواد السامة والخطرة بالموقع وهل هي غازات وأبخرة أم أتربة سامة.
- 3- يتم قياس درجة تركيز هذه المواد فإذا كانت أقل من النسب المسموح بالتعرض لها (TLV) يمكن السماح بالعمل في هذه الأماكن بدون استخدام أجهزة التنفس.
- 4- إذا كانت درجة تركيز هذه المواد السامة في المكان المراد العمل به أكثر من الحد المسموح به (TLV) وأقل من الجرعة وشيكة الخطر على الحياة أو الصحة (IDLH) ، يتم اختيار جهاز التنفس المناسب والمنقى للأبخرة والغازات السامة أو الأتربة من جدول أنواع أجهزة التتفس كذلك نوع الفلتر المناسب حسب نوع المادة السامة وذلك بالرجوع إلى جدول أنواع الفلاتر.
- 5- في حالة ما كانت المادة السامة المراد الحماية منها لا تسبب أي حساسية للعين يمكن استخدام أجهزة التنفس النصفية Half Mask أما إذا كانت المادة تسبب حساسية للعين فيجب في هذه الحالة استخدام جهاز تنفس يغطى الوجة بالكامل Full Face-Piece .Mask

اختبار ملائمة جهاز التنفس للشخص: Fit Testing

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

بعد أن يتم اختبار جهاز التنفس المناسب لنوع الخطر في مكان العمل ، يجب اجراء اختبار للتأكد من ملائمة هذا الجهاز للشخص الذي سوف يستعمله والتأكد من عدم دخول المواد السامة من خلال أربطة القناع (Seals) وهذه الفحوصات تكون علي الوجه التالي: (هذه الفحوصات يتم أجراؤها قبل الدخول لمكان العمل مباشرة)

فحص الضغط السالب Negative Pressure Testing

يتم إجراء هذا الفحص قبل الدخول لمكان العمل الملوث بالمواد السامة والخطرة ويتم ذلك بإغلاق فتحتي دخول الهواء في الفلتر براحتي اليد (كما هو موضح) ويتم Collapsed بالشكل) ويبدأ في التنفس حتي يبدأ القتاع في الانبعاج (إيقاف التنفس لمدة 10 ثواني.

إذا بقي الجهاز علي نفس حالة الانبعاج (Collapsed) ، يؤكد ذلك أن الجهاز مربوط جيدا (Sealed).



فحص الضغط الموجب Positive Pressure Testing

يتم إغلاق فتحة خروج الهواء.

يتم الزفير بهدوء لتوليد كمية قليلة من الضغط الموجب داخل القناع. يعتبر القناع مربوط جيدا إذا لم يحدث تسرب للهواء من بين الوجه والقناع.

في حالة حدوث أي تسرب للهواء يتم تغيير وضع القناع على الوجه وربطه جيدا وإجراء الفحص مرة أخري (كما هو موضح بالشكل)



Medical Consideration الفحص الطبي

يجب إجراء فحص طبي علي جميع العاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم استخدام أجهزة التنفس ويتم استبعاد الأشخاص الذين

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

يشتكون من (أمراض الصدر المزمنة – أمراض القلب – أمراض ضيق التنفس – ضعف السمع).

يقوم الطبيب وحسب نتيجة الفحص الطبي بتحديد الأشخاص الذين يصلحون لاستعمال أجهزة التنفس والأشخاص الذين لا يصلحون لذلك.

تنظيف وتخزين أجهزة التنفس:

يتم فك أجزاء أجهزة التنفس وتنظيفها بالمنظفات مع استعمال الماء الدافئ وفرشة للتنظيف وبعد ذلك يتم وضع الجهاز في ماء بارد وشطفه ثم يتم تركه ليجف في مكان جاف نظيف.

يجب عدم استخدام المذيبات العضوية Organic Solvents في عملية التنظيف حتى لا تؤثر على الأجزاء البلاستيكية من الجهاز.

يجب التأكد من شطف الأجهزة جيدا بالماء لإزالة أية آثار للصابون حتي لا يسبب ذلك في حساسية لمستعمل الجهاز.

يجب تخزين أجهزّة التنفس في مكان نظيف لحمايتها من الإتساخ بالأترية.

يجب وضع أجهزة التنفس بعد تنظيفها في أكياس بلاستيك وإغلاقها جيدا Sealable Plastic Bags


الحزام الواقى وحبل الإنقاذ: Safety Belts and Life Line

تستخدم أحزمة السلامة وحبل الإنقاذ عند العمل في أماكن مرتفعة وذلك لتأمين العامل من خطر السقوط، ويتم حاليا إستخدام حزام الباراشوت بدلا من إستخدام الحزام العادى.

في حالة العمل داخل الأماكن المعلقة أو الخزانات يتم استخدام حزام سلامة خاص Safety Harness وحبل إنقاذ وذلك حتى يمكن إخراج العامل في وضع مستقيم لا يعرضه للإصابة عند إخراجه في حالات الطوارئ.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



وقاية اليد: Hand Protection

يستخدم لحماية الأيدي القفازات الواقية Safety Gloves وهناك عدة أنواع منها علي النحو التالي:

القفار الواقية المصنوعة من القماش والجلد المدبوغ وتستخدم لحماية الأيدي من الشظايا والأجسام الحادة عند مناولة المواد التي بها أطراف حادة.



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

القفازات الواقية المصنوعة من المطاط أو البلاستيك PVC OR LATEX القفازات المصنوعة من المطاط أو البلاستيك Gloves والقلويات كذلك قفازات NEOPRENE.



تستخدم القفازات المقاومة للحرارة Heat Resistance Gloves عند العمل علي المعدات الساخنة مثل أنابيب البخار أو لإمساك الأواني الزجاجية الساخنة بالمعامل وأثناء عمليات اللحام.



حماية الجسم: Body Protection

تستخدم الأوفرهولات والمرايل الواقية عند العمل بالقرب من الماكينات وفي الورش.

تستخدم المعاطف والبدل الواقية المصنوعة من البلاستيك للحماية من مخاطر المواد الكيميائية مثل الأحماض والقلويات

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة Chemical Hazard Communication 29 CFR 1910.1200

<u>المقدمة: 1</u>

تشير الإحصائيات بوجود حوالى 650000 مادة كيميائية مختلفة تم إكتشافها حتى الأن ، ويتم إضافة المئات كل سنة الأمر الذي يعرض حياة وصحة العاملين للخطر في حالة عدم إتخاذ إضافة المئات كل سنة الأمر الذي يعرض حياة وصحة العاملين المخالفة المناسية.

التعرض للمواد الكيميائية المختلفة من الممكن أن يتسبب في حدوث مخاطر صحية كبيرة تصيب أعضاء الجسم المختلفة مثل الجهاز التنفسي والقلب والكبد والكليتين.

لكل المخاطر أعلاه ولتفادى وقوع إصابات وأمراض بسبب التعرض للمواد الكيميائية الخطرة والخاصة بتوصيل المعلومات عن 29 CFR 1910.1200 أصدرت الأوشا المواصفات رقم مخاطر المواد الكيميائية الخطرة التى يتم إنتاجها وتداولها إلى أصحاب العمل والعاملين للتأكد من معرفتهم بهذه المخاطر ومعرفتهم كيفية حماية أنفسهم منها.

الغرض: 2-

الغرض الأساسى من هذه المواصفات هو تحديد مخاطر جميع المواد الكيميائية التى يتم إستخدامها بمواقع العمل المختلفة وتوصيل هذه المعلومات إلى أصحاب العمل والعاملين الذين وطرق مناولتها والتعامل معها بطريقة (Right to Know)يتعاملون بهذه المواد بمخاطرها مأمونة وكيفية حماية أنفسهم من مخاطرها.

العناصر الأساسية للبرنامج: 3-

- -1 . كشف يحتوى على جميع المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة بموقع العمل
- -2 توفير النشرات الخاصة بتعليمات وإرشادات السلامة لهذه المواد Material Safety Data Sheets (MSDS).
- -3 تثبت على حاويات المواد الكيميائية الخطرة .(Labels) ملصقات تحذير
- تدريب جميع العاملين. 4-
- إعلام الموظفين والمقاولين بالمخاطر المصاحبة لهذه المواد .

<u>تحديد المخاطر الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة: ا</u>

يجب أو لا أن يتم تحديد جميع المواد الكيميائية الخطرة التي يتم إستعمالها في جميع مواقع العمل المختلفة (المعامل - الورش - الانتاج- أقسام النظافة -) وإعداد كشف بها وتصنف أي مادة بأنها مادة خطرة إذا كانت:

1. لها مخاطر فيزيائية (مواد قابلة للإشتعال – مواد ملتهبة – مواد متفجرة – غازات مضغوطة)

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- 2. لها مخاطر صحية (مواد سامة مواد مهيجة مواد حارقة مواد مسببة للسرطان)
- 3. مدرجة ضمن كشوف المواد المصنفة خطرة حسب تشريعات الأوشا والمذكورة بالجزء Z أو أن يكون لها جرعة مقررة حسب مواصفات المعهد الأمريكي الحكومي لأخصائي الصحة المهنية (AGCIH).

النشرات الخاصة بتعليمات وإرشادات السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة بـــ بـــ Material Safety Data Sheets (MSDS):

تعتبر نشرات السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة هي أساس برنامج توصيل المعلومات عن هذه المواد ، حيث يمكن أن تجد بها جميع المعلومات الهامة الخاصة بالمادة. ويجب أن يتعاون قسم السلامة والصحة المهنية وقسم المشتريات مع الأقسام المعنية التي تطلب شراء المواد الكيميائية وذلك لتوفير هذه النشرات لجميع المواد المستعملة بهذه الأقسام عن طريق الشركات الموردة لها أو عن طريق شبكات الإنترنت ، كما يجب أن تكون نشرات السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة متاحة لأي شخص يعمل بالأقسام المختلفة والتي تستخدم هذه المواد وذلك لتمكينه من معرفة أية معلومات يريد معرفتها عن أية مادة يستعملها. نموذج جديد لنشرات السلامة ANSI وقد أعد المعهد الأمريكي الوطني للمواصفات القياسية الخاصة بالمواد الكيميائية يتكون من ستة عشر جزءا (النموذج القديم يتكون من تسعة أجزاء) ، وفيما يلي وصف موجز للمعلومات المذكورة في كل جزء منها:

1- الجزء الأول Section One:

يشمل هذه الجزء اسم المادة واسم وعنوان ورقم تليفون الشركة المصنعة والموزعة لهذه المادة ، وأسماء الأشخاص المعنيين بهذه الشركة والذين يتم الإتصال بهم في حالات الطوارئ.

2- الجزء الثاني Section Two:

يتضمن هذا الجزء أية مكونات خطرة تحتويها المادة الكيميائية ، كذلك التركيز الأمن Safe لهذه المادة والذي يمكن التعرض له لمدة 8 ساعات باليوم بدون حدوث ضرر Exposure Limits.

3- الجزء الثالث Section Three:

يتضمن هذا الجزء المخاطر الصحية المحتملة من جراء التعرض لتركيز أعلي من التركيز الآمن لهذه المادة ، كذلك الطريقة التي تؤثر بها المادة علي الإنسان سواء عن طريق الجلد ، ، كذلك الأعضاء البشرية المستهدفة بواسطة هذه المادة

-4 الجزء الرابع Section Four:

يحتوي هذا الجزء علي إجراءات الإسعافات الأولية الواجب اتباعها في حالة التعرض للإصابة من جراء هذه المادة.

5- الجزء الخامس Section Five:

يتضمن هذا الجزء من النشرة علي الكيفية التي يمكن أن تشتعل بها هذه المادة ، كذلك مواد الإطفاء الواجب استعمالها لإطفاء هذه الحرائق.

6- الجزء السادس Section Six:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

يتضمن هذا الجزء طريقة منع الحوادث والإصابات المتوقع حدوثها في حالة حدوث تسرب أو إنسكاب لهذه المادة على الأرض أو انبعاث كميات كبيرة من أبخرتها إلى جو العمل ، كذلك كيفية احتواء هذا التسرب والطرق الصحية لتنظيف مكان العمل مع اتباع جميع احتياطات السلامة.

7- الجزء السابع Section Seven:

يشمل هذا الجزء علي معلومات عن كيفية التعامل مع المادة وكيفية تخزينها التخزين الصحيح.

8- الجزء الثامن Section Eight:

يوضح هذا الجزء أنواع مهمات السلامة للوقاية الشخصية الواجب استخدامها عند التعامل مع المادة لمنع التعرض للإصابة.

9- الجزء التاسع Section Nine:

يتضمن هذا الجزء من النشرة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة مثل: اللون – الحالة – الرائحة – قابلية الذوبان في الماء – الضغط البخاري – درجة الغليان – درجة التجمد – الكثافة

10- الجزء العاشر Section Ten:

يحتوي هذا الجزء علي معلومات عن الكيفية التي تصبح فيه المادة خطرة نتيجة تفاعلها مع كذلك المواد غير المتوافقة معها والمطلوب Stabilityمواد أخري ، ومدي ثبات المادة ايعادها عنها.

11- الجزء الحادي عشر Section Eleven:

يحتوي هذا الجزء علي معلومات عن درجة سمومية المادة ونتائج الفحوصات التي أجريت لتحديد ذلك.

12- الجزء الثاني عشر Section Twelve

يشمل هذا الجزء علي معلومات عن تأثير المادة علي البيئة والحياة البيئية حولها مثل الحياة السمكية ، النباتات ، الحيوانات والطيور ، كذلك مدة بقاء المادة محتفظة بدرجة خطورتها. ~ 13

يشمل هذا الجزء على المعلومات الخاصة بالطرق الأمنة والصحيحة للتخلص من المادة.

14- الجزء الرابع عشر Section Fourteen:

يحتوي هذا الجزء علي المعلومات الخاصة بالإحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل هذه المادة بوسائل النقل المختلفة.

:Section Fifteen عشر الجزء الخامس عشر

يشمل هذا الجزء من النشرة علي معلومات عن تصنيف درجة خطورة المادة حسب مواصفات ومتطلبات المنظمات العالمية مثل إدارة حماية البيئة الأمريكية.

16- الجزء السادس عشر Section Sixteen:

يحتوي هذا الجزء على أية معلومات أخري عن المادة.

ج- ملصقات التحذير على الحاويات Warning Labels:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

يستخدم هذا البرنامج الملصقات التحذيرية الدولية التي يتم تثبيتها على حاويات المواد الكيميائية الخطرة لتوضح بعض المخاطر الأساسية للمادة ، وتعتبر الملصقات الخطوة الأولي في التعرف على مخاطر المادة داخل الحاوية.

وملصقات التحذير الدولية تتقسم إلى ثلاثة أنواع:

- 1- ملصقات الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق NFPA
 - HMIS ملصقات -2
 - 3- ملصقات **RTK**

1 Protection Association الخاصة بالجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق Protection Association كذلك ملصقات HMIS والتي تقسم المخاطر إلي أربعة أنواع HMIS كذلك ملصقات الخطورة لكل نوع وذلك يتم توضيحها علي الملصق بواسطة ألوان مع توضيح درجة الخطورة لكل نوع وذلك بإستخدام نظام الأرقام من 0 حتى 4 ، كذلك يوضح الملصق نوع مهمات السلامة للوقاية تكون AFP الشخصية الواجب استخدامها عند التعامل مع المادة (ملصقات التحذير في نظام تكون على شكل مستطيل HMIS شكل معين بينما ملصقات التحذير الخاصة بنظام وذلك على النحو التالي:



واللون المميز للمخاطر الصحية هو اللون الأزرق ، واللون المميز لمخاطر الاشتعال هو اللون الأحمر ، واللون المميز لمخاطر التفاعل هو اللون الأصفر ، بينما اللون المميز لمخاطر الخاصة هو اللون الأبيض.

ويتم استخدام نظام الترقيم للتعريف بمدي تأثير كل من هذه المخاطر بحيث تم تقسيم شدة درجات التأثير إلي خمس درجات علي النحو التالي:

لا توجد خطورة	الدرجة (0)
خطورة بسيطة جدا	الدرجة (1)
خطورة متوسطة	الدرجة (2)
خطورة عالية	الدرجة (3)
خطورة عالية جدا	الدرجة (4)




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الخاصة المخاطر Special Hazard الخاصة المخاطر في بقية المخاطر في بقية المخاطر في بقية المخاطر الحالة يتم استخدام رموز خاصة بدلا من استخدام الأرقام كما هو الحال في بقية المخاطر وهذه الرموز تدل على المخاطر الخاصة للمادة وهي على النحو التالي

**	
	مادة تتفاعل مع الماء
<u>OX</u>	مادة مؤكسدة
ACID	مادة حمضية
ALK	مادة قلوية
COR	مادة حارقة آكلة
RAD	مادة مشعة

هي ملصقات من النوع الشامل حيث تحتوى على نوع المخاطر ومهمات الوقاية الشخصية المطلوب إستعمالها ، كذلك الأعضاء البشرية في جسم الإنسان التي تؤثر فيها المادة الكيميائية ، كما توضح طرق مكافحة الحرائق التي تنشأ في هذه المادة والإسعافات الأولية اللازمة وأيضا طرق معالجة أي تسرب






إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

:PPEمهمات السلامة للوقاية الشخصية

فيما يلى جدول يوضح معدات الوقاية الشخصية الواجب إستخدامها للحماية من مخاطر المواد الكيميائية وهي مدرجة على شكل حروف اللغة الإنجليزية بحيث يشمل كل حرف مجموعة من مهمات الوقاية المطلوب إستعمالها ويذكر على ملصق التحذير لكل مادة في الخانة المخصصة لمهمات الوقاية الشخصية الحرف المناسب لنوع الخطر وبالرجوع لهذا الجدول يتم تحديد المهمات المناسبة المطلوب استخدامها:



Gloves

Face Shield



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا







Gloves








Glasses




مریلة بلاستیك Apron



كمامة أتربة Dust Mask









قفاز ات Gloves



Vapor Resp.





Safety Goggle



قفاز ات **Gloves**




مريلة بلاستيك Apron



كمامة ضد الأبخرة Vapor Resp.

I









إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

Safety Glass	es قفاز ات	كمامة ضد الأبخرة
	Gloves	والأتربة
		Dust & Vapor Resp.








الإستفسار من المشرف عن نوع مهمات الوقية الشخصية المطلوبة للحماية من مخاطر هذه المادة Ask Your Supervisor For Special Handling Instructions

بعض لافتات التحذير:



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

CORROSIVE	مادة حارقة CORROSIVE
EXPLOSIVE	مادة متفجرة EXPLOSIVE



<u>- Training: تدریب جمیع العاملین</u>

من أهم عناصر برنامج توصيل المعلومات عن المواد الخطرة هو تدريب جميع العاملين في الأقسام التي تتعامل مع هذه المواد ، وبعد إعداد كشوف المواد الخطرة في كل قسم وتوفير



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

نشرات السلامة الخاصة بكل مادة وجعلها في متناول الجميع ، كذلك بعد التأكد من تثبيت اللافتات التحذيرية على حاويات هذه المواد يبدأ التدريب والذي يشمل ما يلي :

- التعريف بالمواد الخطرة وأنواعها المختلفة.
- شرح جميع مخاطر هذه المواد . *
- التدريب على كيفية قراءة وإستخراج المعلومات المطلوبة من
 - نشرات السلامة الخاصة بكل مادة .
- التدريب على فهم المعلومات المبينة في اللافتات التحذيرية التي * يتم تثبيتها على حاويات هذه المواد .
- التعريف بمعدات الوقاية الشخصية المطلوب استخدامها عند * التعامل مع هذه المواد وكيفية معرفة ذلك بمجرد النظر في اللافتات التحذيرية .
- عرض أفلام وتثبيت لافتات إرشادية بخصوص برنامج توصيل * المعلومات عن المواد الخطرة .
- فى حالة وجود أعمال يقوم بها مقاولين ، يتم إعلامهم بهذا * البرنامج .

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

حواجز الحماية بالمعدات Machine Safeguards


لمقدمة:

توجد طرق عديدة لتوفير وسائل الوقاية من المخاطر المحتملة من المعدات ، حيث تحدد عوامل كثيرة أنسب أنواع الحماية اللازمة ومن هذه العوامل: نوع العمليات ، حجم وشكل الشغلة ، طريق التعامل والمناولة ، موقع المعدة ، نوع المواد المستخدمة.

. Machine Layout موقع المعدة

الطريقة التي يتم وضع المعدة بها في الموقع يقلل إلى حد كبير من الحوادث ، حيث الموقع الآمن سوف يأخذ في الإعتبار ما يأتي:

- 1. ترك مسافات آمنة بين المعدات المختلفة وأمام وخلف المعدة نفسها لتسهيل طرق التشغيل ، الإشراف ، الصيانة والتنظيف.
- 2. الإضاءة الجيدة بالموقع ، كذلك الإضاءة الموضعية بالمعدة نفسها تساعد كثيرا في تقليل الحوادث.
 - 3. الدخول الآمن لإجراء أعمال الصيانة.



وسائل الحماية للمعدات والألات:

- 1. الحواجز Guards
- 2. الأجهزة Devices
- 3. الحماية بالموقع والمسافة Location/Distance
- 4. تزويد المعدة بالمواد الخام بطريقة أوتوماتيكية Potential Feeding and Ejection Methods
 - 5. طرق الحماية المختلفة والمتعددة Miscellaneous

1. الحواجز Guards : الحواجز الثابتة:



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- جزء ثابت يتم تثبيته فوق الأجزاء الدوارة والخطرة بالمعدة وعادة ما يكون به فتحات منتظمة للتهوية ولكن مساحة هذه الفتحات لا تسمح بوصول أى جزء من أجزاء الجسم للأجزاء الدوارة بالمعدة.
- يتم تثبيت هذا الحاجز بواسطة معدات يدوية خاصة بحيث لا يستيح أى شخص فكه إلا بواسطة نفس المعدة.
 - يكون مزود بطريقة تسمح بتزييت المعدة بدون إزالة الحاجز.



الحاجز المزود بمفتاح فصل Interlock :

• في حالة فتح باب المعدة أو رفع الحاجز يقوم المفتاح بإيقاف المعدة على الفور ولا تعمل مرة أخرى إلا بإعادة الحاجز لوضعه الأصلي.




الحاجز القابل للتعديل Adjustable Guard




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

يمكن للعامل القيام بتعديل وضع الحاجز بحيث يغطى منطقة الخطر ، مثال على ذلك المنشار الرأسى Band Saw .



Source: Concepts and Techniques of Machine Safeguarding, OSHA

الحاجز ذاتى التعديل self-Adjusting guard : هذا النوع من الحواجز يعدل نفسه بنفسه حسب حجم الشغلة بحيث يغطى منطقة الخطر على الدوام.






إدارة السلامة والصحة المهنية — الأوشا

2. <u>الأجهزة</u> Devices

الخلية الكهروضوئية Photoelectric Cell

وجود شعاع ضوئى بالقرب من منطقة الخطر وفى حالة قطع هذا الشعاع بواسطة أى جزء من أجزاء الجسم تتوقف المعدة على الفور (المقص الكهربائي للورق).



: Pullback System نظام السحب للخلف

يتم ربط أيدى العامل بواسطة واير ويكون الواير مربوط بنظام تشغيل المعدة بحيث عندما يكون الجزء المسبب للخطر في الوضع العلوى يمكن للعامل إدخال يديه وإجراء التعديل المطلوب، وعند بدء نزول الجزء المسبب للخطر يتم سحب أيدى العامل للخلف لإبعادها من مركز الخطر.







إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا


نظام الإيقاف المحدد Restraint System : في هذا النوع من أنواع الحماية يتم ربط أيدى العامل بواسطة واير بحيث يكون طول الواير لا يسمح بأى حال من الأحوال بوصول أيدى العامل لنقطة الخطر ، ويتم إستخدام معدات مساعدة لوضع الشغلة في مكان التشغيل.



نظام التحكم بواسطة اليدين الإثنين Two Hand Control : لا يتم تشغيل المعدة إلا بواسطة الضغط على مفتاحين إثنين لضمان عدم إخال العامل ليديه في منطقة الخطر




: Safeguarding by Location/Distance الحماية بالموقع والمسافة يتم إحاطة المعدة بواسطة حاجز يبعد العامل عنها ، كذلك تكون لوحة التشغيل بعيدة عنها خارج الحاجن






إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

4- التزويد الأوتوماتيكي Automatic Feeding : تزويد المعدة بالمواد الخام بطريقة أوتوماتيكية يقلل من تعرض العامل للمخاطر.



5- الوسائل المختلفة الأخرى Miscellaneous Methods : يتم إستخدام حواجز متحركة شفافة أو معدات مساعدة لمنع التعرض للمواقع الخطرة بالمعدة.







إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

برنامج الأوشا للصناعات العامة

OSHA GENERAL INDUSTRY STANDARDS

Flammable and Combustible Liquids 29 CFR 1910 –106

السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال

: المقدمة

تعتمد مواصفات الأوشا الخاصة بالسوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال بوجه أساسي علي مواصفات الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق (NFPA) الخاصة بالسوائل الملتهبة والقابلة للاشتعال. (NFPA 30)

وتشمل المواصفات القياسية للأوشا التعامل والاستعمال والتخزين للسوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال والتي ينتج عنها نوعان من المخاطر هما: خطر الحريق وخطر الانفجار.

<u> عريفات:</u>

* نقطة الغليان: Boiling Point

درجة غليان السائل عند ضغط 14.7 رطل علي البوصة المربعة مطلق psia والذي يعادل 760 مم زئبق. في درجات الحرارة أعلي من درجة الغليان لا يستطيع الضغط الجوي الاحتفاظ بالمادة في الحالة السائلة وتبدأ المادة في التحول للحالة البخارية وكلما قلت درجة الغليان للمادة كلما زادت خطورة الحريق لها.


* نقطة الوميض: Flash Point

هي أقل درجة حرارة تبدأ عندها المادة في إنتاج أبخرة ، لو اتحدت هذه الأبخرة مع الهواء بالنسب المطلوبة للاشتعال ووجد مصدر اشتعال لاشتعلت المادة (وتعتبر درجة الوميض من العوامل المهمة لتحديد مدي خطورة المادة حيث هي مقياس لخطورة المادة علي إنتاج الأبخرة ومن المعروف أن الأبخرة هي التي تشتعل من المادة وليس السوائل. وكلما قلت درجة الوميض زادت خطورة المادة.

* مدى الاشتعالية: Flammability Limits

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



يوجد لكل مادة ما يسمي بأدني مدي للاشتعال UFL) Upper Flammability Levels وأعلى مدي للاشتعال البنزين (UFL) Upper Flammability Levels وأعلى مدي للاشتعال الله هو 1.6 % , وأعلى مدى للإشتعال له 7% ، وذلك (Gasoline) فإن أدني مدي للاشتعال له هو 1.6 % من الهواء ووجود مصدر للاشتعال فإن البنزين يشتعل ، كذلك إذا اتحد 7% من البنزين مع 93% من الهواء ووجد مصدر اشتعال فإن البنزين يشتعل ، كذلك إذا اتحد 7% من البنزين مع 93% من الهواء ووجد مصدر اشتعال فإن

وأية نسبة خلط بين أبخرة البنزين والهواء تقع بين هذين الرقمين (مدي الاشتعالية Flammability Range) يكون الخليط في هذه الحالة قابل للاشتعال وإذا وجد مصدر للاشتعال لإشتعال.

وكلما كان الفرق بين أدني مدي للاشتعال وأعلي مدي للاشتعال كبيرا كلما زادت خطورة المادة. وعلي سبيل المثال فإن أدني مدي للإشتعال لغاز الاستيلين هو 1.5 % وأعلي مدي للاشتعال له 82 % لذلك ونسبة بهذا الفرن الكبير بين الرقمين يعتبر غاز الاستيلين خطر جدا وأخطر كثيرا من البنزين (Gasoline) الذي ينحصر مدي الاشتعالية له بين 1.6%، 7%.

وفيما يلي بعض الأمثلة لأدني مدي للاشتعال وأعلى مدي للاشتعال لبعض المواد:

	7 9 7	
أعلي مدي للاشتعال %	أدني مدي للاشتعال %	المادة
7	1.6	البنزين (Gasoline)
7.5	0.7	الكيروسين (Kerosene)
9.5	2,2	غاز البرويان
8.5	1.9	غاز البيوتان
75	4	غاز الهيدروجين
82	1.5	غاز الاستيلين
28	15	غاز الامونيا
45.5	4.3	غاز كبرتيد الهيدروجين
		(H2S)
74	12.5	أول أكسيد الكربون

الضغط البخاري: Vapor Pressure

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

عندما يتم تسخين سائل حتى الغليان فإنه يبدأ في التبخر وتبدأ الجزيئات في ترك سطح السائل إلى الفراغ الموجود فوقه.

وفي حالة ما تتم عملية التبخير هذه في إناء مغلق فإن عدد الجزيئات في الفراغ فوق سطح السائل سوف تصل إلى أقصي حد لها عند درجة حرارة معينة ويكون الضغط علي جدران الإناء هو مجموع الضغط الجوي + الضغط الحادث بواسطة جزيئات البخار.

ويسمي الضغط الحادث بواسطة البخار بالضغط البخاري للسائل عند درجة الحرارة المعينة. كلما زاد الضغط البخارى للمادة كلما زادت خطورتها من نواحي الحريق والانفجارات.

تقسيم السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال:

علي حسب النظام الأمريكي (NFPA 30) فقد تم تقسيم السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للشتعال إلى ما يأتى:

السوائل الملتهبة (Flammable Liquids) درجة أولى

هي السوائل التي تكون درجة الوميض الخاصة بها (Flash Point) أقل من 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) والضغط البخارى لها لا يتعدي 40 رطل علي البوصة المربعة مطلق وتتم إعطائها الدرجة الأولى Class I التي بدورها تنقسم لما يلي:

درجة أولى (أ) Class I A

هي السوائل التي تبلغ نقطة وميضها أقل من 73 درجة فهرنهايت (22,8 درجة منوية) ودرجة غليانها (Boiling Point) أقل من 100 درجة فهرنهايت (37,8 درجة منوية)

درجة أولى (ب) Class I (B)

هي السوائل التي تبلغ درجة وميضها أقل من 73 فهرنهايت (22,8 درجة مئوية) ودرجة غليانها تساوي أو أعلي من 100 فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) ومثال لهذه المواد هو بنزين السيارات Gasoline

درجة أولى (ج) Class I (C)

هي السوائل التي درجة وميضها تساوي أو أعلي من 73 فهرنهايت (22,8 درجة مئوية) ولكن أقل من 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية)

السوائل القابلة للاشتعال Combustible Liquids

وهي السوائل التي درجة وميضها 100 درجة فهرنهايت (22.8 درجة مئوية) أو أكثر ويتم تقسيمها لما يلي:

الدرجة الثانية Class II

هي السوائل التي تكون درجة وميضها تساوي أو أكثر من 100 فهرنهايت (22,8 درجة مئوية) ولكن أقل من 140 فهرنهايت (60 درجة مئوية)

الدرجة الثالثة Class III


OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

تشمل هذه الدرجة من التقسيم السوائل التي تبلغ درجة وميضها أكثر من 140 فهرنهايت (60 درجة مئوية) والتي بدورها يتم تقسيمها إلى:

الدرجة الثالثة (أ) Class III (A) الدرجة الثالثة (أ) و الدرجة الثالثة (أ) الدرجة منوية (60 درجة منوية) السوائل التي يكون درجة وميضها تساوي أو أكثر من 140 فهرنهايت (93,3 درجة منوية) ولكن أقل من 200 فهرنهايت (93,3 درجة منوية)

الدرجة الثالثة (ب) Class III (B) (الدرجة الثالثة (ب) هي السوائل التي تكون درجة وميضها تساوي أو أكثر من 200 فهرنهايت (93,3 درجة منوية)



الحاويات والخزانات المتنقلة للسوائل:


- يتم استخدام الحاويات والخزانات المتنقلة المعتمدة فقط من الجهات المعنية (DOT) ، (NFPA) سواء كانت من المعدن أو البلاستيك
- ضرورة أن تكون هذه الحاويات أو الخزانات المتنقلة مزودة بوسائل تهوية في حالات الطوارئ بحيث تستطيع وسائل التهوية تقليل الضغط داخل الحاوية إلى 10 رطل/ بوصة 2 مطلق أو 30% من الضغط المطلوب لانفجار الحاوية
- كذلك ضرورة توفير وسيلة تهوية في الخزانات المتنقلة تستطيع تنفيس ما لا يقل عن 6000 قدم مكعب من الهواء عند ضغط 14.7 رطل / بوصة 2 مطلق درجة حرارة 60 فهرنهايت.
 - وتكون مصممة بحيث تبدأ في العمل عند ضغط لا يقل عن 5 رطل / بوصة 2 مطلق.

safety Cabinet الملتهبة كالمواد الملتهبة

• غير مسموح بتخزين أكثر من 60 جالونا من المواد المصنفة Class I أو Class I و 120 جالون من المواد المصنفة Class III في كل حاوية.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



يجب تثبيت لافتات تحذيرية مناسبة على حاويات المواد الكيميائية الملتهبة.

• جميع دواليب تخزين المواد الملتهبة (Safety Cabinets) سوف تكون من الحوائط المزدوجة ومنها فراغ 1,5 بوصة ويغلق الباب الخاص بها أوتوماتيكيا في حالات الحريق Self-Closing Fire Doors.

الحاويات المأمونةSafety Cans

السعة القصوى لها هى 5 جالون أمريكى وهى مزودة بنظام إغلاق بواسطة زنبرك بحيث يغلق فتحتها فى حالة سقوطها ، كذلك مزودة من الداخل بنظام مانع لإنتشار اللهب.



التخزين داخل غرف:

بالنسبة للكميات المسموح بتخزينها في داخل الغرف تكون كالأتي:



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



■ يجب أن تكون الغرفة محكمة وتكون بها حواف لا تقل عن 10سم لمنع تسرب السائل منها في حالة حدوث إنسكاب.



- تكون جميع التوصيلات الكهربائية داخل هذه الغرفة من النوع الذي يناسب المناطق المصنفة Class I Division 2.
 - يجب تهوية الغرفة بمعدل لا يقل عن تغيير جميع هواء الغرفة 6 مرات بالساعة.
 - يجب الإحتفاظ بممرات لا يقل عرضها عن 3 قدم.
 - العبوات التي تبلغ 30 جالون أو أكثر غير مسموح برصها فوق بعضها.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا



تعبئة وتفريغ المواد القابلة للإشتعال والمواد الملتهبة:
- ضرورة توصيل الحاويات بالأرض قبل إجراء أية عمليات تفريغ أو تعبئة لهذه







إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

Safety Signs & Signals

العلامات الإرشادية والتحذيرية OSHA 29 CFR 1910.144 – 1910.

المقدمة ٠

المخاطر في مكان العمل تحتاج الي تعريفها وتوضيحها لتنبيه العاملين للخطر الناتج عنها ويتم ذلك بواسطة المخاطر في مكان العمل تحتاج الي تعريفها وتوضيحها لتنبيه الألوان المميزة والعلامات الإرشادية المميزة.

) OSHAوهناك تشريعات عديدة في هذا الشأن منها تشريعات إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (كذلك المعهد الأمريكي الوطني للمواصفات القياسية

The American National Standards Institute (ANSI)

والألوان المميزة توضح وتعرف نوع الخطر وبالتالي تساعد العامل علي التعرف علي درجة الخطورة ويقود ذلك الى تقليل إحتمالات الإصابة.

ANSI, OSHAوالجدول التالى يوضح رمز الألوان الإرشادية لكلا من

3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		AA.
التطبيق	المعني	اللون
اللافتات الإرشادية ، الحاويات		RED الأحمر
المأمونة	DANGERخطر	,
أزرار الإيقاف في حالات الطوارئ	STOPقف	RED الأحمر
والتعرف علي معدات الحريق		•
اللافتات الخاصة بمخلفات المواد	المخاطر البيولوجية	Fluorescentالبرتقالي الفلورسنت
المعدنية	BIOSAFETY	Orange
		Orange - Redالبرتقالي و الأحمر
للتخذير من مخاطر القفز والسقوط	CAUTIONالتحذير	Yellowالأصفر
الحاويات المأمونة للمواد المتفجرة		
والمواد الآكلة		
المعدات اجزاء من المعدات	التحذير	Orangeالبرتقالى
الدوارة التي قد تسبب الجروح	WARNING	
والسحق		
أماكن معدات الاسعافات الأولية	SAFETYالأمان	Greenالأخضر
أماكن معدات السلامة: أدشاش		• 5 5 5
أجهزة التنفس—السلامة		
لوح الإعلانات اللافتات	معلومات	Blueالأزرق
	Information	_
علامات المرور ، السلالم ،	Boundariesالحدود	الأسود ، الأبيض / الأصفر أو خليط من
الإتجاهات		الأسود مع الأبيض أو الأصفر
الأشعة السينية ، ألفا ، بيتا ، جاما	التحذير من الإشعاع	Magentaاللون البنفسجي
المواد المشعة	Radiation	-
	Caution	

<u>تقسيم الأوشا للعلامات التحذيرية:</u>

يتم تقسيم العلامات التحذيرية والإرشادية في مواصفات الأوشا إلى ثلاثة أنواع:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

Danger Signs الخطر 1.

2. علامات التحذير

3. علامات الإرشادات Safety Instruction Signs

علامات الخطر Danger Signs علامات

٥ توضح وجود خطر وشيك وضرورة إتخاذ إجراءات إحترازية

 تتص مواصفات الأوشا على إستخدام اللون الأحمر ، اللون الأسود ، اللون الأبيض في هذه اللوحات حسب الشكل أدناه:



علامات التحذير Caution Signs علامات

- o تحذر من مخاطر كامنة Potential Hazards أو من تصرفات غير آمنة.
- اللون الأساسى لهذه العلامات هو اللون الأصفر (خلفية اللوحة) واللون الأسود (النافذة) واللون الأصفر لكتابة الحروف فى حالة الكتابة داخل النافذة ذات اللون الأسود ، ويتم كتابة الحروف باللون الأسود فى الخلفية الصفراء ، وحسب الشكل الأتى:



<u>علامات الإرشادات:</u>

- يتم إستخدامها عندما تكون هناك حاجة للإرشادات العامة والإقتراحات الخاصة بأمور السلامة.
- تحدد الأوشا بأن تكون الخلفية باللون الأبيض ، نافذة باللون الأخضر والحروف باللون
 الأبيض. حسب الشكل أدناه.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

SAFETY FIRST

Climb ladders slowly and use both hands

:ANSIالعلامات التحذيرية الخاصة ب

1. علامات الخطر 2. علامات الخطر 2. علامات التنبيه 2. علامات التحذير 3. علامات التحذير 3. علامات الملاحظات 4. علامات الملاحظات 4. علامات الإرشادات العامة 4. علامات الإرشادات العامة 5. علامات الإطفاء 6. علامات الإطفاء 6.













NOTICE

REMOVE GLOVES
BEFORE
EXITING
LABORATORY

التعرف على الأنابيب

يتم تقسيم المواد داخل خطوط الأنابيب الى ثلاثة أقسام حسب درجة خطورتها: ANSI حسب تشريعات

1- <u>المواد العالية الخطورة High Hazard Materials:</u> مثل المواد الآكلة والمواد السامة ، المواد الملتهبة والمتغيرة والمواد المشعة كذلك المواد التي لو تسربت من الأنابيب تتسبب في خطورة كبيرة لإرتفاع درجة حرارتها وضغطها.

2- المواد منخفضة الخطورة Low Hazard Materials:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

المواد غير الخطرة ودرجة خطورتها قليلة جدا.

3- المواد المستخدمة في إطفاء الحرائق Fire Suppression Materials: مثل الرغاوي وثاني أكسيد الكربون والهالون والماء.

يجب وضع علامات علي الأنابيب بطريقة ما بحيث توضح محتويات الأنابيب كذلك تبين المخاطر الخاصة بهذه المواد.

(steam 100 PSIG) وعلي سبيل المثال اللوحة الخاصة بضغط البخار 100 رطل/ بوصة 2 توضح محتوي الأنبوب (البخار) كذلك درجة الضغط (100) كذلك يجب تثبيت سهم يوضح إتجاه المواد داخل الأنابيب.

وحسب تقسيم المخاطر الثلاث أعلاه لكل منها لون مميز.

* المواد عالية الخطورة: يتم استخدام حروف باللون الأسود على خلفية باللون الأصفر.

* المواد منخفضة الخطورة تنقسم الى قسمين:

- المواد السائلة: يتم استخدام حروف باللون الأبيض والخلفية باللون الأخضر
- 2- المواد الغازية: يتم استخدام حروف باللون الأبيض على خلفية باللون الأزرق

المواد المستخدمة في إطفاء الحرائق: يتم استخدام حروف باللون الأبيض والخلفية باللون الأحمر





كما يجب ألا تقل أطول الحروف علي هذه اللافتات عن نصف بوصة وتزيد حسب زيادة قطر الأنبوب حسب الجدول التالي: الجدول التالي:


إرتفاع الحروف	قطر الأنبوب
5, بوصة	75, - 1,25 بوصة
75, بوصة	2 بوصة —1.50




إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

1.25 بوصة	6 بوصة ــ 2.50
2.50 بوصة	10 بوصة ــ 8
3.50 بوصة	أكثر من 10 بوصة

- أماكن تثبيت اللافتات على خطوط الأنابيب:
 يجب تثبيت اللافتات على خطوط الأنابيب بحيث يمكن قراءتها بسهولة.
- ويُتُم وضَّع اللافتة في الجزء الأسفَّل مَنْ الأنبوب في حالَّة ضُروْرة النظر إلى أعلى لرؤية الأنبوب. وتكون مواجهة للشخص إذا كان خط الأنابيب في نفس مستوي النظر. وتثبت اللافتات أعلى الأنبوب في حالة ضرورة النظر إلى أسفل برؤيتها.



كذلك يجب تثبيت اللوحات بالقرب من المحابس والتفريعات كذلك عند المداخل والمخارج كما هو موضح في الشكل التالي:



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS الحماية من خطر السقوط Fall Protection

يعتبرالسقوط من أكثر المخاطر التي تسبب إصابات بليغة للعاملين في صناعة افنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية ويتعرض ما بين 150 - 200 عامل للوفاة كذلك حوالى 100000 يتعرضون للإصابة كل سنة بسبب حوادث السقوط في مواقع الإنشاءات المختلفة.

وفي مجال صناعة الإنشاءات إعتمدت الأوشا المواصفات الخاصة بالحماية من خطر السقوط 29 CFR 1926.500 - 29 CFR 1926.503 التي توفر السبل الكفيلة بحماية العاملين في صناعة الإنشاءات من مخاطر السقوط ومخاطر المواد المتساقطة ، وتنص المواصفات على إعتبار العمل على إرتفاع 6 قدم (1.8 m) أو أكثر هو الإرتفاع الواجب توفير وسائل الحماية " من خطر السقوط للعاملين عنده

المتطلبات العامة:

- 1. من مسئوليات صاحب العمل القيام بإجراء الفحوصات اللازمة لموقع العمل للتأكد من أن أسطح العمل والمنصات التي سوف يعمل العاملين عليها ذات متانة كافية لحمل العاملين والمعدات وقيامهم بالعمل عليها بأمان.
- 2. في حالة العمل على إرتفاع 6 قدم (1.8 m) أو أكثر على صاحب العمل توفير وسيلة مناسبة من وسائل الحماية من خطر السقوط والتي تشمل ما يأتي:

الدرابزين	نظام	•
-----------	------	---

- **Guardrail Systems Safety Net Systems**
- نظام شبكة السلامة نظام وسائل منع السقوط
- **Personal Fall Arrest Systems**

وسائل وأنظمة منع السقوط: 1. نظام الدرابزين

Guardrail Systems
Personal Fall Arrest Systems
Positioning Device Systems
Safety Monitoring Systems
Safety Net Systems
Warning Lines Systems

- 2. الوسائل الشخصية لمنع السقوط
 - 3. نظام الإيقاف المحدد
 - 4. نظام المتابعة المستمرة
 - 5. نظام شبكة السلامة
 - 6. نظام حبال التحذير


1- نظام الدر ابزين Guardrail Systems

- يجب أن يكون قطر أو سماكة المواسير أو المواد المكونة للدرابزين على الأقل 1/4 بوصة (6 ملم).
- الجزء العلوى للدرابزين يكون على إرتفاع 42 بوصة (1.1 m) من سطح العمل أو المنصة ، والجزء الأوسط من الدرابزين يكون على إرتفاع 21 بوصة (0.53 cm) .
- يجب أن يتحمل الجزء العلوى من الدرابزين قوة ضغط تعادل 200 رطل على الأقل من الجهتين والجزء الأوسط يتحمل قوة ضغط لا تقل عن 150 رطل.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- المسافة بين الأعمدة الرأسية المكونة للدرابزين لا تزيد عن 8 قدم (2.5 m).
- يجب ألا تكون هناك أية أجزاء حادة أو مدببة في المواد المكونة للدرابزين حتى لا تعرض العاملين لخطر الإصابة بالجروح.



Personal Fall Arrest Systems -2

• يتكون هذا النظام من نقطة ربط ، موصلات ، حبال سلامة ، حزام سلامة أو حزام باراشوت.




• يكون مصمما بحيث لا يسقط الشخص لمسافة تزيد عن 6 قدم (1.8 m) كذلك لا يصطدم بأية معدات أو منشآت بالأسفل.


OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

• يكون مصمما بحيث يوقف مستعمله إيقافا تاما لمسافة حركة لا تزيد عن 3.5 قدم (1.07 m) بعد مسافة السقوط الحر 6 قدم .



- إعتبارا من 1/998/1/1 قررت الأوشا إيقاف إستخدام حزام السلامة من ضمن الوسائل الشخصية لمنع السقوط.
- جميع مكونات النظام الشخصى لمنع السقوط يتم فحصها قبل كل مرة من إستعمالها ويجب تبديل الأجزاء التالفة فورا.
- المرابط والخطافات ونقاط الربط الربط المرابط والخطافات ونقاط الربط Anchoring Points يجب ألا تقل قوة تحملها عن 5000 رطل.






إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

: Positioning Device Systems

- عدم السماح بالسقوط لأكثر من 2 قدم (60 cm).
- يتم ربط الحبل في نقطة ربط تتحمل مرتان على الأقل قوة صدمة السقوط أو 3000 رطل أيهما أكبر.
 - يتم إختيار طول الحبل بحيث يمنع الوصول إلى حافة السطح.



: Safety Monitoring Systems نظام المتابعة المستمرة

- في حالة عدم إمكانية توفير وسيلة أخرى للحماية من خطر السقوط يتم إتباع نظام المراقبة والمتابعة المستمرة وذلك بواسطة شخص مدرب ذو خبرة كبيرة ويعتمد عليه لضمان سلامة العاملين على سطح العمل أو المنصة.
- في حالة إستخدام نظام المراقبة المستمرة كوسيلة لمنع السقوط ، يجب على صاحب العمل التأكد من ما يأتى:
- 1. أن الشخص الذي تم إختياره لأداء هذا العمل يتمتع بالخبرة الكافية ويمكنه تحديد مخاطر السقوط في موقع العمل.
- 2. أن يكون هذا الشخص قادرا على تحذير العاملين من مخاطر السقوط وتحديد الأعمال غير الآمنة بموقع العمل.
- 3. أن يكون متواجدا بصفة مستمرة في نفس مكان العمل مع بقية العاملين ويستطيع رؤيتهم جميعا.
- 4. أن يكون قريبا من العاملين بحيث يستطيع التحدث إليهم مباشرة ، مع عدم إسناد أية مهام لهذا الشخص بخلاف قيامه بالمراقبة.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأو شا



- يجب عدم تخزين أو إستعمال أية معدات ميكانيكية في المناطق التي يتم تحديدها
 كمناطق متابعة ومراقبة مستمرة.
- يجب عدم السماح بتواجد أية عاملين آخرين في المكان المحدد كمناطق مراقبة مستمرة بخلاف العمال المكلفين بأداء العمل في هذه المنطقة.

2- نظام شبكة السلامة Safety Net Systems

• يجب تركيب شبكة السلامة أسفل سطح العمل أو المنصة بحيث تكون قريبة منهما ولا تزيد المسافة بين الشبكة وسطح العمل أو المنصة عن 30 قدم (9.1 m).



- غير مسموح على الإطلاق إستخدام شبكة سلامة تكون معيبة أو غير صالحة للعمل.
- يتم فحص شبكة السلامة على الأقل مرة كل أسبوع للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أية تلفيات بها.
- أقصى فتحة مسموح بها في شبكة السلامة هي 36 بوصة مربعة (230 cm²) بحيث لا يزيد طولها عن 6 بوصة (15 cm).
 - يتم تقوية الفتحات حتى لا تتسع لأى سبب من الأسباب.
 - يجب أن تتحمل حبال ربط الشبكة قوة لا تقل عن 5000 رطل.
- يجب الأخذ بالإعتبار المسافة أسفل الشبكة بحيث لا يتعرض أى شخص يسقط على الشبكة للإصطدام بالأرض أو بأية معدات أو تركيبات أسفل منصة العمل.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا


• يجب أن تمتد الشبكة من كل جانب من جوتنب سطح العمل أو المنصة وذلك على النحو الأتى:

المسافة الممتدة خارج سطح العمل	المسافة بين سطح العمل والشبكة
8 قدم (2.4 m)	حتى 5 قدم (1.5 m)
10 قدم (3 m)	أكثر من 5 قدم حتى 10 قدم (3 m)
13 قدم (3.9 m)	أكثر من 10 قدم

- يجب أن تتحمل شبكة السلامة قوة صدمة ناتجة من إسقاط عبوة من الرمل وزنها 400 رطل (180 kg) وقطر العبوة 30 بوصة (76 cm) وذلك من سطح العمل أو المنصة ولكن ليس بأقل من إرتفاع 42 بوصة (1.1 m).
- يجب رفع وإزالة جميع المواد المتساقطة من سطح العمل على الشبكة بأسرع وقت ممكن وقبل بداية العمل بالوردية التالية.

6- نظام حبال التحذير <u>Warning Lines Systems</u>: يتكون النظام من حبال ، أسلاك ، سلاسل وأعمدة تثبيت وذلك على النحو الأتى:

- يتم تثبيت أعلام تحذير كل 6 قدم (1.8 m) بحيث تكون هذه الأعلام واضحة تماما.
- يتم التثبيت بحيث لايقل إرتفاع الجزء الأسفل منها عن المنصة أو سطح العمل عن 34 بوصة (0.9 m) ولا يقل إرتفاع الجزء العلوى منها عن 39 بوصة (1 m).
- يجب أن تتكمل أعمدة التثبيت قوة أفقية مقدارها لا يقل عن 16 رطلُ بدونَ أن تسقط
 - تبلغ قوة تحمل الحبال والأسلاك أو السلاسل 500 رطل على الأقل.
- يتم تركيب حبال التحذير من جميع جوانب السطح أو السقف الذي يجرى عليه العمل.
- يتم تثبيت حبال التحذير على مسافة لا تقل عن 6 قدم (1.8 m) من حافة السطح أو السقف.



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

الحماية من مخاطر المواد والمعدات المتساقطة:

: Protection From Falling Objects

- عند إستخدام الدرابزين للحماية من مخاطر المواد المتساقطة من مستوى لمستوى آخر أسفله ، يجب الأخذ بالإعتبار أن تكون مساحة الفتحات بالدرابزين صغيرة جدا وبدرجة كافية لمنع سقوط هذه المواد.
- خلال العمل على الأسطح والأسقف، غير مسموح بتخزين المواد على مسافة تقل عن 6 قدم (1.8 m) من حافة السطح أو السقف.
- عندما يتم إستخدام المظلات للحماية من مخاطر المواد المتساقطة يجب أن تكون هذه المظلات ذات متانة كافية لمنع إنهيارها من جراء المواد المتساقطة كذلك لمنع إختراق هذه المواد لها.
- عندما يتم إستخدام نظام الحواف Toeboards للحماية من خطر المواد المتساقطة يجب أن يتم تركيب هذه الحواف من جميع الجوانب ويجب أن تكون قادرة على تحمل قوة مقدارها 50 رطل عليها من جميع الإتجاهات، كما يجب ألا يقل إرتفاعها عن 4 بوصة (10 cm) مع عدم وجود فتحات بها يزيد مساحتها عن 1 بوصة.
- في حالة زيادة إرتفاع المواد فوق سطح العمل عن إرتفاع الحواف يتم تركيب شبك أعلى هذه الحواف حتى المواسير الوسطى للدرابزين.

لتدريب:

من مسئولية صاحب العمل توفير التدريب اللازم لجميع العاملين في مواقع الإنشاءات المختلفة وذلك للتعرف على جميع المخاطر المختلفة والمتعلقة بالسقوط من أسطح العمل ووسائل الحماية منها.

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأو شا

Subpart D: Walking and Working Surfaces 29 CFR 1910.21 - 29 CFR 1910.30

أسطح العمل والسير

المقدمة

تشكل حوادث التعثر والإنزلاق والسقوط نسبة كبيرة من الحوادث التي تقع في الصناعات العامة ، حيث تشكل حوالي 15% من جميع حالات الوفاة وتأتى في المرتبة الثانية بعد حوادث السير التي تسبب حوادث جسيمة ووفيات.

تنطبق مواصفات الأوشا الخاصة بأسطح العمل والسير 1910.30 - 29 CFR بأسطح العمل والسير على جميع مواقع العمل الدائمة.

المتطلبات العامة·

ا النظافة العامة:

- = يجب الإحتفاظ بجميع مواقع العمل والممرات والمخازن وغرف الخدمات بحالة نظيفة ومرتبة بصفة دائمة.
- يجب المحافظة على نظافة الأرضيات في مواقع العمل كذلك المحافظة عليها جافة وفي ما كانت ظروف العمل تؤدى إلى أن تكون هذه الأرضيات مبتلة ، يجب توفير وسائل لمنع الإنزلاق مثل رفع مستوى الأرضيات التي يقف عليها العاملين أو إستخدام مواد مانعة للإنزلاق.
- جميع أسطح العمل والأرضيات يجب أن تكون خالية من الحفر والمواد غير المثبتة جيدا ، كذلك يجب أن تكون خالية من أية مواد حادو أو مدببة قد تتسبب في إصابة العاملين.

 ب- الممرات:
 ■ يجب الإحتفاظ بالممرات نظيفة وخالية من أية مواد قد تعيق الحركة وعلى وجه الخصوص في حالات الطواريء.

ج- الأغطية وحواجز الوقاية:

 يجب توفير الأغطية وحواجز الوقاية المناسبة لمنع سقوط العاملين بالحفر المكشوفة أو المانهولات.

د- حمولة الطوابق والأرضيات:
- يجب تثبيت الفته تشير بقيمة الحمولة الكلية المسموح بها في كل طابق مع الإلتزام بعدم وضع مواد يزيد وزنها عن هذه الحمولة.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا



- Ⅲ حماية الفتحات في الأرضيات والحوائط:
 الحفر في الأرضيات: هي الفتحات التي تقل أبعادها عن 12 بوصة (30 سم) وتزيد عن 1 بوصة (5و2 سم).
 - الفتحات في الأرضيات: هي الفتحات التي تزيد أبعادها عن 12 بوصة (30 سم).
- الحفر في الحوائط: هي الفتحات التي يقل إرتفاعها عن 30 بوصة (75 سم) ويزيد عن بوصة وآحدة بدون حد أقصى لعرضها.
- الفتحات بالحوائط: هي الفتحات التي يكون إرتفاعها 30 بوصة على الأقل وعرضها 18 بوصة (45 سم) والتي من الممكن أن يسقط أي شخص منها.










إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

ويتم توفير الحماية لهذه الفتحات بتغطيتها أو وضع حواجز الوقاية عليها



وتكون أبعاد حواجز الوقاية: إرتفاع الحاجز الأعلى لا يقل عن 42 بوصة (105 سم) والحاجز الأوسط على إرتفاع 21 بوصة (53 سم) كذلك تكون هناك حواف لا يقل إرتفاعها عن 4 بوصة (10 سم).

السلالم الصناعية الثابتة: Fixed Industrial Stairs:

- في حالة زيادة درجات السلم عن 3 درجات ، يتم توفير وسائل حماية من خطر السقوط (درابزين).
 - يُجب أن يتحمل هذا الدرابزين قوة صدمة لا تقل عن 200 رطل في كلا الإتجاهين.
 - یجب أن تصمم هذه السلالم لتتحمل حمولة لا تقل عن 1000 رطل.
 - لا يقل عرض هذه السلالم عن 22 بوصة (55 سم)
 - يتم تركيب هذه السلالم بزاوية ميل لا تقل عن 30 درجة ولا تزيد عن 50 درجة.
 - إرتفاع السقف أعلى درجات هذه السلالم يجب ألا يقل عن 7 قدم (215 سم).
- إذا زاد الإرتفاع عن 12 قدم (360 سم) يتم توفير بسطة للسلم لا يقل عرضها عن 22 بوصة ولا يقل عمقها عن 30 بوصة (75 سم).

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا




السلالم النقالي Portable Ladders:

استخدام السلالم:


- 1- يجب تثبيت السلم جيدا بواسطة القائمين علي الحائط المستند عليه مع استخدام السلم ذو الطول المناسب للإرتفاع المطلوب الوصول إليه بحيث لا يكون السلم طويل جدا أو قصير جدا.
- 2- السلالم النقالي مصممة لاستعمال شخص واحد فقط لا يزيد وزنه عن حوالي 100 كجم ، وغير مسموح على الإطلاق استعمال السلم بواسطة شخصين في نفس الوقت.
- 3- غير مسموح علي الإطلاق الوقوف علي الدرجة الأخيرة للسلم، ويجب عدم تجاوز الدرجة الثالثة للسلم من أعلى.
- 4- تأكد من خلو حذاءك من الطين والشحوم قبل الصعود علي السلم حتي لا تتعرض للزلق والسقوط من علي السلم.
- 5- يجب عدم استخدام السلالم المعدنية على الإطلاق أثناء العمل على المعدات الكهربائية أو بالقرب منها ، وفي حالة ضرورة استخدام هذه النوعية من السلالم يجب فصل التيار الكهربائي أولا.
 - 6- غير مسموح باستخدام السلم في وضع أفقي كسقالة أو ممشي.
- 7- غير مسموح علي الإطلاق تثبيت السلم علي العبوات أو البراميل أو الصناديق وذلك لزيادة الإرتفاع ، يجب استخدام السلم المناسب لإرتفاع الشئ المراد العمل به.
- 8- لا يجوز أبدا دهان درجات السلالم وإذا كانت مدهونة فيجب إزالة هذا الدهان حيث يتسبب الدهان في إخفاء أية تشققات أو تلفيات في درجات السلم.
 - 9- لا تحاول استخدام السلم أثناء وجود عاصفة شديدة.
 - 10- لا تحاول التحرك بالسلم للإنتقال به من مكان إلى مكان آخر.
- 11- يجب تثبيت السلم جيدا علي الأرض قبل الصعود عليه وأنسب زاوية لتثبيت السلم هي 75 درجة ، ويجب أن تكون المسافة بين قاعدة السلم والحائط المستند عليه هي ربع طول الحائط (مثال ذلك إذا كان طول الحائط أربعة أمتار ، فيجب أن تكون المسافة بين قاعدته والحائط المستند عليه متر واحد) كما موضح بالشكل



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



12- عند الصعود علي السلم أو الهبوط منه يجب أن يكون وجه العامل قبالته مع ترك كلتا يديه حرتين لمسك السلم ، فلابد من المحافظة علي استمرار تواجد ثلاث نقاط اتصال بين العامل والسلم في كل لحظة ، إما اليدين وقدم واحدة أو القدمين ويد واحدة وأن يجعل منتصف جسده ملاصقا للقائمين كما هو موضح بالشكل



- 13- يجب عدم حمل أية معدات أو أدوات أو عدد أو أي شئ آخر أثناء الصعود علي السلم حتى لا يتعرض الشخص للسقوط أو سقوط هذه الأشياء علي الأشخاص الواقفين أسفل السلم. ويمكن حمل العدد والأدوات في حزام العامل أو يمكن استخدام حبل يدوي وشنطة لرفع المعدات إذا كانت ثقيلة الوزن.
- 14- لا تحاول تثبيت السلم علي أرض زلقة حتى لا يتسبب ذلك في سقوطه ويفضل استخدام السلالم المزودة بأرجل غير قابلة للإنزلاق Safety Feet.


OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- 15- يجب ربط العامل بحزام أمان في السلم إذا كان العمل الذي سوف يقوم به أثناء تواجده على السلم يستدعى استعمال كلتا يديه.
- 16- يجب وضع حواجز حماية حول السلم أثناء الاستعمال ، إذا كان مكان العمل في منطقة عمل بها آليات حتى لا تصطدم بالسلم وتتسبب في سقوط العامل وإصابته.
- 17- أثناء الصعود علي السلم أمسك بدرجات السلم وليس بالقوائم الجانبية فإن إنزلقت قدمك يمكنك التشبث بسهولة بالدرجات وليس القائمين.
- 18- لا تقم بإسناد السلم علي باب أو شباك أو أمامهما إلا بعد تأمين الباب أو الشباك بغلقهما أو تركهما مفتوحان مع ضرورة وضع علامات تحذيرية تبين وجود سلم أمام الباب أو الشباك حتى لا تتعرض للإصابة كما هو موضح بالشكل



- 19- عند حمل السلم يجب حمله من منتصفه تقريبا في وضع أفقي علي الكتف مع ضرورة رفع مقدمته إلي أعلي بحيث تكون أعلي من مستوي رأس أي شخص وتكون مؤخرته قريبة من الأرض وذلك لتفادي الإصطدام بأي شخص قادم في إتجاه معاكس ولا تستطيع رؤيته Blind Corners
- 20- في حالة الصعود علي أسطح يجب ألا يقل ارتفاع السلم عن السطح عن 3 أقدام (حوالى متر واحد).




22- أقصى طول للسلم المفرد لا يزيد عن 30 قدم (9 متر) وفى حالة السلالم الممتدة فإن أقصى طول لها 60 قدم (18 متر).



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

: Extension Ladders السلالم الممتدة:

- طول الجزء المشترك بين السلم العلوى والسلم الأسفل يكون كالتالى:
- في حالة السلالم التي لا يزيد طولها عن 36 قدم يكون 3 قدم
 - في حالة السلالم من 36 حتى 48 قدم يكون 4 قدم
- وفي حالة السلالم حتى 60 قدم يكون طول هذا الجزء 5 قدم




: Fixed Ladders الشلالم الثابتة

- تكون مثبتة بصفة دائمة على المبنى
- يجب توفير وسيلة حماية ضد خطر السقوط في حالة زيادة طول السلم عن 20 قدم (قفص حديدي)
- يُجب أن يمتد القفص الحديدى لمسافة 42 بوصة (105 سم) أعلى السطح المراد الصعود عليه.
 - يبدأ تركيب القفص من إرتفاع لا يقل عن 7 قدم ولا يزيد عن 8 قدة من سطح الأرض.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

العدد اليدوية Hand and Power ools

المقدمة:

تعتبر العدد اليدوية جزء أساسى من حياتنا العملية ، حيث من الصعب أن يخلو أى مكان عمل من هذه المعدات التي تساعدنا في تسهيل كثير من العمليات.

ويتعرض العاملون الذين يستخدمون المعدات والعدد اليدوية لكثير من المخاطر مثل الجروح أو الصعقة الكهربائية.

لذلك تشدد مواصفات الأوشا الخاصة بإستعمال العدد اليدوية على ضرورة تدريب العاملين الذين تتطلب مهامهم اليومية إستعمال العدد اليدوية على الطرق السليمة والأمنة لإستخدام هذه العدد.

تعليمات وإرشادات السلامة:

يجب اتباع تعليمات السلامة التالية عند استعمال العدد اليدوية:

1- لا تستعمل أبدا عدة غير ملائمة للعمل ، يجب الحصول على العدة الملائمة.




- 2- لا تستعمل أبدا عدة بديلة مؤقتة كأن تكون مصممة لغرض آخر.
- 3- تأكد أن المعدة ذات الحجم المناسب الصحيح لأداء العمل بأمان.
- 4- يجب إبعاد أية عدد أو معدات تالفة أو غير سليمة وعدم استعمالها مطلقا ووضع لافتة عليها تفيد بذلك حتى لا يستعملها شخص آخر عن طريق الخطأ وتتسبب في إصابته.
 - 5- يجب فحص العدد اليدوية قبل استخدامها والتأكد من أنها سليمة.
 - -6 لا تستعمل مفاتيح الربط التي تكون فكوكها مشوهة أو بالية.
 - 7- لا تستعمل أدوات القطع ذات الشفرات أو النقاط الضعيفة.
 - 8- لا تستعمل أدوات الصدم (الشواكيش) ذات الرؤوس المفلطحة أو الهشة.
 - 9- لا تستعمل الأدوات ذات المقابض الخشبية المتشققة أو المتشظية.
 - 10- احفظ سطوح ومقابض العدد نظيفة من الزيت لمنع انز لاقها عند الاستعمال.
 - 11- لا تستعمل المبارد (Files) التي ليس لها مقابض.
- 12- احفظ العدد في حالة نظيفة وحال الانتهاء من العمل بها يجب تنظيفها ووضعها في مكانها المعد لها (صندوق العدة) أو تثبيتها على الحائط.


OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- 13- ثبت القطعة المراد العمل عليها علي طاولة ذات سطح مستو و لا تمسكها في يدك و تعمل عليها.
- 14- للعمل في الأجهزة الكهربائية تستعمل العدد ذات المقابض المعزولة (Handles).
 - 15- تجنب استعمال وصلات لإطالة يد مفاتيح الربط حتى لا تتعرض للإصابة.
- 16- ثبت مفتاح الربط ذو الفكين الثابت والمتحرك (Movable Jaw Wrench) وامسك يده جيدا واسحب اليد في اتجاهك أفضل من الضغط على اليد في الإتجاه الآخر حتى يكون الضغط على الجزء الثابت من المفتاح وليس الجزء المتحرك الذي من الممكن أن ينكسر ويسبب إصابة.



17- لا تحفظ العدد في جبيك أثناء العمل ويفضل وضعها في حقيبة خاصة مع تغطية أطراف العدد ذات الأطراف الحادة حتى لا تتسبب في حدوث جروح.



- 18 يجب التأكد من أن جميع العدد الكهربائية اليدوية موصولة بالأرض Grounded وأن المادة العازلة على الأسلاك الكهربائية الخاصة بها سليمة.
- On /) يجب التأكد من أن جميع العدد الكهربائية اليدوية مزودة بمفتاح تشغيل وإيقاف (/ On /) قبل العمل بها.
- 20- يجب التأكد من أن خرطوم الهواء المضغوط الموصل بالعدد اليدوية التي تعمل بالهواء مربوط جيدا وذلك قبل استخدام هذه العدد حتى لا تنفلت خرطوم الهواء ويتسبب في إصابة العامل الذي يستعمل المعدة.
- 21- لا تقم بلي (لوي) خرطوم الهواء الموصل بالعدد اليدوية من أجل إيقاف تزويد الهواء بل يجب إغلاق محبس الهواء.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- 22- لا تقذف العدد إلي أعلي أو إلي أسفل ويفضل استخدام حقيبة خاصة وحبل لرفع العدد أو إنزالها في حالة العمل بأماكن عالية.
- 23- لا تستعمل الأدوات الكهربائية اليدوية في الأماكن الخطرة (الأماكن الموجود بها أبخرة للمواد القابلة للاشتعال) ما لم تكن هذه المعدات مصممة للعمل في هذه الأماكن.
- 24- يجب فحص حجر الجلخ في ماكينات الجلخ والتأكد من عدم وجود شروخ به وأنه غير متآكل ، كذلك يجب التأكد من وجود أغطية الحماية في أماكنها علي ماكينات الجلخ قبل استعمالها مع ضرورة استخدام نظارات السلامة Safety Goggles للوقاية من الشظايا المتطابرة.
- 25- يجب التأكد من وجود أغطية الحماية علي جميع العدد التي بها أجزاء دوارة قبل استعمالها.
- 26- بلغ رئيسك المباشر فورا عن أية تلفيات أو تشوهات في العدد اليدوية حتى يتم إبعادها حتى لا تتسبب في حدوث إصابات.
- 27- يتم وضع ملصق خاص علي العدد والأدوات غير الصالحة ولا يتم استعمالها ، وإذا كان بالإمكان إصلاحها يتم هذا الإصلاح وبعدها يتم إزالة الملصق أما إذا لم يكن من الممكن إصلاحها يتم إبعادها نهائيا من العمل.

بعض الأخطاء في استعمال العدد اليدوية والتي تتسبب في وقوع إصابات:

أ- استعمال آلات أو عدد غير مناسبة للعمل مثل:

- 1- استعمال المبرد كر افعة.
- 2- استعمال مفتاح الصواميل كمطرقة.
 - 3- استعمال أجنة في فك الصواميل.
 - 4- استعمال سكين كمفك.

ب- استعمال عدد يدوية تالفة مثل:

- -1 استعمال أجنة برأس مفلطحة أو مشرشرة.
- -2 استعمال شاكوش بيد غير مثبتة جيدا في الرأس أو بها شروخ.
 - 3- استعمال منشار للقطع وسلاحه غير مسنون.

ج- استعمال غير صحيح للعدد والآلات اليدوية مثل:

- 1- تقطيع مسامير أو أسلاك معدنية بمنشار للخشب.
- 2- جذب السكين في اتجاه الشخص أثناء قطع بعض المواد.

د- عدم وضع العدد والآلات في أماكن مأمونة:

- 1 القاء العدد و الآلات اليدوية علي الأرض أو أسطح عالية معرضة للسقوط.
- 2- وضع العدد والأدوات ذات الأحرف الحادة كالسكين بجيوب الملابس بدون جراب واقي.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

3- وضع الأدوات والعدد ذات الأحرف الحادة أو المسننة في صندوق العدة وحافتها الحادة المتجهة إلى أعلى.

قواعد السلامة لاستخدام العدد اليدوية:

-1 يجب استعمال العدة المناسبة من حيث الحجم والنوع لأداء العمل. Use the Right Tool for the Job.

2- يجب أن تكون المعدة بحالة جيدة وV توجد بها أية تلفيات. Use Tools in Good Condition

3- استعمل المعدة بالطريقة السليمة. Use Tools Correctly.

4- يجب تخزين المعدة بعد الاستعمال بحالة نظيفة وجيدة. Store Tools Properly in a Safe Place.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS Excavations أعمال الحفر

المقدمة

أصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية الأوشا أول كود ومواصفات خاصة بأعمال الحفريات في سنة 1971 وذلك لحماية العاملين من المخاطر التي من الممكن التعرض لها في أعمال الحفريات ومن أهما الإنهيارات (Cave-ins).

المتطلبات العامة:

الأخذ بالإعتبار العوامل الأتية عند التخطيط لأية أعمال حفر:


- حالة المرور بالقرب من مكان الحفر.
- المبانى والمنشآت المجاورة لمكان الحفر.
 - نوع التربة.
 - مستوى المياه الجوفية في مكان الحفر.
- الخدمات العلوية والمدفونة تحت الأرض.
 - الأحوال الجوية.

قبل المباشرة بأعمال الحفريتم إتباع التعليمات الأتية

- 1- يجب الحصول علي معلومات كاملة عن جميع الخدمات الموجودة أسفل مكان الحفر ، مثال ذلك (التمديدات الكهربائية خطوط الأتابيب أسلاك التليفونات أنابيب المجاري) ويجب تحديد أماكن هذه الخدمات بمنتهي الدقة ، ويرجع في ذلك إلي الرسومات الهندسية الخاصة بالموقع أو بحفر حفر الاختبار.
- 2- تعيين شخص معتمد وموثوق به (Competent Person) يقوم بإجراء الفحص يوميا على منطقة الحفر للتأكد من عدم وجود إنهيارات للجوانب ، فشل لوسائل الحماية ، أو عدم وجود أية ظروف عمل غير آمنة بمكان الحفر.
- 3- يجب تسوير منطقة الحفر لمنع سقوط الأفراد أو المعدات أو المواد إلي الخطرة ، كما يجب وضع إشارات ضوئية للتحذير أثناء الليل.
 - 4- يجب ترك مسافات آمنة بين العاملين أثناء الحفر حتى لا يتعرضوا للإصابة
 - 5- في حالة الحفر لعمق 125 سم (4 قدم) أو أكثر يجب ااتباع التعليمات التالية:
- يجب تجهيز الحفرة بممرات آمنة وسلالم بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها العامل للوصول إلى السلم عن 25 قدم (6و7 مترا) لاستخدامها بواسطة العاملين أثناء قيامهم برفع الأتربة خارج الحفرة.
- يجب منع تراكم الأتربة المرفوعة من الحفرة علي جانبيها بل يجب أن يبعد ناتج الحفر إلي مسافة 60 سم من حافة الحفرة علي الأقل حتي لا يسقط إلي داخل الحفرة ويتسبب في إصابة العاملين داخلها.
- يجب ألا يزيد ارتفاع ناتج الحفر علي جانبي الحفرة عن مرة ونصف المسافة بين ناتج الحفر والحفرة (ألا يزيد عن 90 سم).

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



• يتم فحص نسبة الغازات السامة والقابلة للإشتعال يوميا قبل مباشرة الحفر للتأكد من عدم تراكم هذه المواد داخل الحفرة.

أنواع التربة المختلفة:

- 1- التربة الصخرية
 - 2- التربة نوع A
 - 3- التربة نوع B
 - 4- التربة نوع C

التربة الصخرية:

أنواع التربة الصلبة التي يمكن ترك جوانبها على شكل زاوية قائمة والتي تحتفظ بقوتها طوال عمليات الحفر. (صخور الجرانيت)

التربة نوع A :

هي أنواع التربة التي تتحمل قوة ضغط مقدارها 1.5 طن لكل قدم مربع. (التربة الطفلية Clay)

التربة نوع B :

هى أنواع التربة التى تتحمل قوة ضغط أكثر من 0.5 طن على القدم المربع وأقل من 1.5 طن على القدم المربع (التربة الطينية)

التربة نوع C:


هي أنواع التربة التي تتحمل قوة ضغط أقل من 0.5 طن على القدم المربع (التربة الرملية).


وسائل منع إنهيار جوانب الحفر:


- يجب منع انهيار جوانب الحفرة علي العاملين داخلها وذلك باتباع إحدي الطرق الأتبة
- 1- تمييل جوانب الحفرة إلي الخارج بما يتناسب مع عمقها ونوع التربة.
 - 2- تدعيم وتقوية جوانب الحفرة بألواح خشبية طولية وعرضية وتثبيتها بمسامير لمقاومة الضغط المحيط بالتربة.
 - 3- إستخدام الحواجز سابقة التصنيع Shields




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا










1- تمييل جوانب الحفرة:




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

تعتمد زاوية ميل جوانب الحفرة على نوع الحفرة (في حالة الحفر التي لا يزيد عمقها عن 20 قدم (6متر) وذلك على النحو الأتي:

زاوية الميل	الإرتفاع / العمق	نوع التربة
90 درجة	عمودي مستقيم	التربة الصخرية
53 درجة	1:3/4	التربة نوع A
45 درجة	1:1	التوبة نوع B
34 درجة	1:1½	التربة نوع C



2- <u>نظام تدعيم جوانب الحفرة:</u> في هذا النظام يتم تثبيت ألواح من الخشب أو من الألومنيوم على جوانب الحفر لمنع إنهياره ويستخدم هذا النظام عندما يكون من غير العملي إستخدام نظام تمييل الجوانب.



3- نظام الحواجز سابقة التصنيع:
 من أفضل وسائل الحماية من إنهيار الجوانب في أعمال الحفر حيث يتم إستخدام حواجز تناسب حجم الحفرة ويتم إنزالها داخل الحفرة فتوفر الحماية اللازمة للعاملين.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

OSHA General Industry Standards

Welding, Cutting and Brazing أعمال اللحام والقطع from 29 CFR 1910.252 to 29 CFR 1910.255

المقدمة:

يستخدم اللحام في وصل المعادن ببعضها ، حيث يتم تسخينها وتسييلها وربطها ببعضها ، وبعد ذلك تصبح القطعتان الموصولتين في قوة المعدن الأصلي أو أقوي منه. والمخاطر المصاحبة لعمليات اللحام تشمل: الدخان ، الأبخرة السامة ، المواد الصلبة المتطايرة ، الحرارة العالية ، الإشعاع الضوئي.

<u>أنواع اللحام / القطع:</u>

 Gas Welding
 اللحام بالغاز
 1

 Arc Welding
 مالكهربائي
 2

 Oxygen & Gas Cutting
 مالأوكسجين
 3

General Requirements 1910.252

المتطلبات العامة:

منع ومكافحة الحرائق:

- في حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه من مكان العمل ، يتم إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال لمسافة لا تقل عن 35 قدم (11 مترا) من مكان اللحام.
- في حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه ، وفي نفس الوقت عدم إمكانية إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال من مكان اللحام ، يتم استخدام أغطية مناسبة لحجز الحرارة ، والشرر ونواتج اللحام. كذلك يتم تغطية جميع المواد القابلة للإشتعال بواسطة مواد غير قابلة للإشتعال ورش الأرضية أسفل مكان اللحام بالماء لإطفاء الشرر المتطاير.
- توفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة قرب مكان اللحام للإستخدام الفورى في حالة حدوث حرائق (طفايات الحريق ، مكرات الحريق ،).
- تعيين مراقب للحريق (Fire Watch) تكون مهامه الأساسية مراقبة الشرر المتطاير والناتج من عمليات اللحام في حدود مسافة 35 قدم (11 مترا) مع ضرورة عدم ترك مكان اللحام إلا بعد مرور نصف ساعة على الأقل من إنتهائه.
- ضرورة التأكد من خلو مكان اللحام من المواد الملتهبة أو المواد السائلة القابلة للإشتعال وذلك بإجراء القياسات اللازمة بواسطة أجهزة قياس نسبة المواد المشتعلة بالجو.
- عدم السماح بإجراء أية أعمال لحام أو قطع في البراميل المستعملة إلا بعد إجراء عمليات التنظيف المناسبة والتأكد من خلوها من المواد القابلة للإشتعال.

الوقاية الشخصية للعاملين: Protection of Personnel

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

ضرورة استخدام واقيات العين والوجه المناسبة (نظارات اللحام ، حامي الوجه الخاص باللحام) مع استعمال الفلتر المناسب (درجة العتامة) لنوع اللحام وحجم الإلكترود.

استعمال القفازات المقاومة للحرارة ، الأوفرهولات القطنية ذات الأكمام الطويلة وتكون بدون جيوب. كذلك ضرورة عدم وجود تنية في البنطلون ويغطي الحذاء.

استعمال حذاء سلامة مناسب وأيضا يمكن استعمال مريلة من الجلد.



Figure 3. Select clothing to provide maximum protection from sparks and hot metals

الحماية الصحية والتهوية المناسبة

من الممكن أن تكون تهوية مكان اللحام من التهوية الطبيعية أو التهوية الميكانيكية. تكون التهوية الطبيعية كافية إذا كان المكان المخصص لعمليات اللحام لا تقل مساحته عن 10000 قدم مربع وإرتفاع سقف هذا المكان لا يقل عن 16 قدم.

في حالة عدم توفر الشروط أعلاه وبالتالي عدم كفاية التهوية الطبيعية لمكان اللحام يتم استخدام التهوية الميكانيكية والتي يجب ألا يقل معدل التهوية في هذه الحالة عن 2000 قدم مكعب بالدقيقة لكل ماكينة لحام ،كذلك يمكن إستخدام التهوية الموضعية بجوار عملية اللحام حيث تقوم بسحب الأبخرة المتولدة من عمليات اللحام بسرعة كبيرة إلي فاتر خاص (HEPA Filter). كذلك يمكن استخدام شفاطات لتغيير هواء مكان العمل بحيث يكون في حدود 20 مرة بالساعة.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

Hot Work Permit تصريح العمل الساخن

ضرورة صرف تصريح عمل ساخن (بعد التأكد من توفر جميع شروط السلامة) وذلك قبل المباشرة في أية أعمال لحام.

Gas Welding 1910.253

اللحام بالغاز

يتم لحام المعادن بواسطة الحرارة الناتجة من المشعل (Torch) الخاص بالأوكس أسيتلين حيث يقوم المشعل بمزج الأوكسجين مع الأسيتلين وإشعالهما ، واللهب الناتج يستخدم في عمليات لحام المعادن.

في عمليات اللحام بالأوكسي أسيتاين ، يكون الأوكسجين في إسطوانة والأسيتاين في إسطوانة أخري ، ونظرا لوجود هذه الغازات تحت ضغوط عالية يتم استخدام منظمات للضغط علي كل إسطوانة ، ويتم توصيل الأوكسجين والأسيتاين من الإسطوانات إلي المشعل بواسطة خراطيم بحيث يكون لون خرطوم الأكسجين (أخضر) ولون خرطوم الأسيتاين (أحمر) ويتم بعد ذلك خلط الغازين وإشعالهما بواسطة المشعل كذلك بواسطة مقدمة المشعل خلط الغازين وإشعالهما والوصلات الخاصة بالأوكسيجين جهة اليمين (Torch Tip) والوصلات الخاصة بالأوكسيجين جهة اليمين الأسبتيلين تربط جهة البسار Left-Hand Thread




Figure T13-2

The parts of an oxyacetylene welding torch.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا




Figure T13-1
Oxyacetylene welding equipment.

لا يزيد ضغط التشغيل لغاز الأسيتاين عن 15 رطل علي البوصة المربعة تحت أي ظرف من الظروف ، حيث يكون غاز الأسيتاين غير مستقر في الضغوط أعلي من 15 رطل علي البوصة المربعة وقد يحدث له تحلل يؤدي لحدوث إنفجار كبير.


ولتلافي حدوث هذا التحلل وبالتالي حدوث الإنفجارات ، يتم تخزين الأسيتلين في حالة سائلة في إسطوانات خاصة يوجد بها حشو من مادة سيليكات الكالسيوم به فراغات كذلك مادة مذيبة مثل الأسيتون الذي بإستطاعته إمتصاص 400 ضعف حجمه من الأسيتلين عند درجة حرارة 76 درجة فهرنهايت.


يتم تخزين إسطوانات الوكسجين علي بعد لا يقل عن 20 قدم من إسطوانات الغازات القابلة للإشتعال أأ, استخدام حاجز ارتفاعه لا يقل عن 5 قدم ويتحمل الحريق لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

غير مسموح بإدخال إسطوانات الأوكسيجين والأسيتيلين إلى الأماكن المغلقة. يتم إستخدام صمامات لعدم رجوع اللهب إلى الإسطوانات ، كذلك بالقرب من المشعل.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا






ARC Welding and Cutting 1910.254 اللحام الكهربائي

يستخدم اللحام الكهربائي الحرارة الناتجة من التيار الكهربائي لإذابة وتجميع أجزاء المعدن ببعضها.

يجب توصيل الجسم الخارجي لماكينة اللحام بالأرض ، ويتم ذلك بتوصيل ملقط الأرضي بطاولة اللحام أو بالمعدن المراد لحامه.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة وعلي وجه الخصوص واقيات العين ذات الفلاتر الخاصة وحسب قطر الإلكترود.

عند توصيل ماكينة اللحام ، يجب أخذ هذه العناصر بالإعتبار:

توصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرض.

توصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ.

وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker).




Figure 1. The power disconnect switch should be located close to the operator

• يجب أن تكون الكابلات المستخدمة في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي سليمة وخالية من العقد والوصلات وذلك على الأقل في 10 قدم الأخيرة قبل الوصول إلى الإلكترود.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

• في حالة إستخدام اللحام بالقوس الكهربائي مع الغازات الخاملة (الأرجون) تكون الإشعاعات الضوئية الناتجة أكثر بحوالي ما بين 5 – 30 % من اللحام بالقوس الكهربائي العادي ، لذلك يجب إبعاد أية مذيبات تكون محتوية على الكلور بمسافة لا تقل عن 200 قدم من مكان اللحام أو إستخدام ساتر خاص وذلك حتى لا تتحول هذه المذيبات إلى غاز الفوسيجين بفعل تأثير الإشعاعات الصادرة من اللحام.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

السقالات SCAFFOLDINGS

المقدمة:

نظرا لإمكانية حدوث إصابات ناشئة عن سقوط الأشياء والأشخاص من علي إرتفاعات والتي قد ينتج عنها عجز كلي أو جزئي أو ينشأ عنها وفاة. لذا يجدر بنا أن نتحدث عن إشتراطات السلامة عند تصميم سقالة أو العمل عليها.

والسقالة هي منصة مرفوعة علي أعمدة خشبية أو معدنية مركبة بطريقة خاصة لحمل هذه السقالة وتثبيتها. وتستخدم هذه السقالة لحمل العمال المشتغلين في عمل بمكان مرتفع وحمل المعدات المستخدمة والخامات اللازمة للعمل.

وحوادث السقالات تقع عادة بسبب:

1- عيوب في التصميم:

- أ- نقص في القوائم والدعامات أو سائل الربط والتثبيت كالكلابات والحبال.
 - ب- استعمال المسامير بعدد غير كاف أو بطول غير مناسب.
- ج- نقص أو غياب الوردمانات أو مواسير الحماية الجانبية Handrails أو حواجز القدم Toe boards
 - د- نقص في عرض الألواح Blanks or Boards وعدم تثبيتها أو إتزانها جيدا.
 - هــ نقص وسائل الوصول إلّي السقالات (الصعود والهبوط)

.Means of Access

-2 عيوب في مواد تصنيع السقالة:

- استعمال أنواع معيبة من الأخشاب (بها كسور - شقوق - عقد - مبللة أو شديدة الجفاف).

3- سوء الاستعمال:

- أ- التحميل الزائد
- ب- سقوط الأشياء أو القفز علي السقالات.
- ج- استعمال أحمال متحركة على السقالة.
- د- إزالة أو إتلاف الحواجز الواقية أو حواجز القدم أو جزء من الأجزاء الإنشائية للسقالة.
 - هــ استعمال السقالات في أغراض غير مخصصة لها.

أنواع السقالات:

Frame Scaffolds (ذات الإطار) -1

تتكون من الصلب وهي بسيطة في تركيبها ويتم تركيبها بسرعة شريطة أن يكون السطح الذي يتم تركيبها عليه مستو ، كذلك في حالة عدم وجود عوائق في مكان العمل.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا




Fig. 1.1 Frame Scaffolding

-2 السقالات الأنبوبية Tube and Clamp Scaffolds

تستخدم للأعمال الصعبة التي لا يمكن استخدام السقالات الهيكلية بها نظر الوجود عوائق أو صعوبة الوصول إليها.

كما تحتاج لوقت أطول لتركيبها ، ويتم استخدامها بكثرة في الأعمال الصناعية.




Fig. 1.2 Tube and Clamp Scaffold

3- السقالات النموذجية Modular System Scaffolds. يمتاز هذا النوع من السقالات بسهولة التركيب وعدم الحاجة لأشخاص متخصصين لتركيبها حيث أماكن التركيب ثابتة.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا





Fig. 1.3 Modular System Scaffold most popular in commercial applications such as access to buildings and industrial applications such as power utility boilers and chemical refineries.

-4 السقالات المتحركة Rolling Scaffolds.

يستخدم هذا النوع من السقالات في عمليات الطلاء والتركيبات الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف والتدفئة ، وللسقالات المتحركة عجلات في قاعدتها ولها وسائل تأمين لتثبيتها ومنع حركتها أثناء العمل.



متطلبات وإشتراطات عامة:

- 1- كل ثقالة يجب أن تصمم بحيث تتحمل علي الأقل أربعة أمثال الحمل (Working Load).
 - 2- يتم تركيب وتعديل السقالات بواسطة رجال متخصصين ومؤهلين لهذا العمل.
- 3- يحظر بناء وتركيب السقالات على البراميل والرصات حيث تكون عرضة للإنهيار.
- 4- الحواجز الواقية (الوردمانات) القياسية تصنع من الخشب أو المواسير أو الزوايا الحديدية ، وتتكون من حاجز علوي Top Rail وإرتفاعه لا يقل عن 42 بوصة وحاجز متوسط أفقي ويقع في منتصف المسافة بين الحاجز العلوي وأرضية المنصة Plat Form
- 5- تركب الحواجز الواقية على أعمدة رأسية Vertical Posts أو قوائم وتتباعد هذه القوائم عن بعضها مسافات متساوية طول المسافة الواحدة 8 قدم.
- 6- يجب أن تكون هذه الحواجز بمتانة كافية بحيث يمكن أن تتحمل حملا واقعا علي أي نقطة فيها وفي أي إتجاه مقداره لا يقل عن 200 رطل.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- 7- حاجز أو عارضة القدم Toe-board ، تزود منصات السقالات بعوارض أو حواجز للقدم تثبت علي جوانب وحواف أرضية المنصة لمنع سقوط العدد والمواد منها. ويكون أقل إرتفاع لهذه الحواجز 4 بوصة.
- 8- وسائل الإقتراب والوصول إلي السقالة Ways of Access. السلالم النقالي لا يسمح باستخدامها إذا زاد ارتفاع المنصة عن 12 قدم ، كما يجب في حالة استخدام السلالم النقالي أن يتم ترك مسافة من السلم فوق المنصة لا تقل عن 3 قدم.
- السلالم الثابتة ، يفضل استخدامها في السقالات التي يزيد إرتفاعها عن 12 قدم ، كما يجب الأخذ بالإعتبار أن يتم عمل بسطة كل 30 قدم.
- 9- يجب ربط السقالة إلي المبني أو إلي أي هيكل صلب في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها.
- -10 تعتمد قوة ومتانة أية سقالة علي القاعدة وترجع معظم حوادث إنهيار السقالات إلي ضعف القاعدة ، لذا يجب الإهتمام بقوة ومتانة القاعدة.
 - 11- يجب تثبيت الواح معدنية أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها.
 - 12- يتم ربط السقالات بالمبنى بمسافات لا تزيد عن 30 قدم أفقيا و 26 قدم رأسيا.
- 13- يجب توفير وسائل الحماية من السقوط Fall Protection من السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 10 قدم.
- 14- يجب عدم السماح بدهان السقالات بأي طلاء يمكن أن يخفي أو يغطي أية عيوب بالألواح.
- 15- يجب عدم السماح بتخزين المواد والخامات والعدد علي السقالات كما يجب إخلاء السقالات من هذه المواد عند نهاية كل وردية عمل.
 - 16- يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 قدم بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء.
- 17- في حالة السقالات المعلقة يجب أن تتحمل حبال الربط 6 مرات الحمولة الكلية للسقالة + وزنها.

<u>قواعد السقالات:</u>

تعتمد قوة ومتانة السقالات على قواعد تثبيتها والأرضية المثبتة عليها. كما يجب توفير ألواح مناسبة أسفل أرجل السقالات ويتم تثبيتهم جيدا بحيث تمتد مسافة لا تقل عن 9 بوصة من كل جانب.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا






Fig. 4.2




 $\textbf{Fig. 4.1} \quad \textbf{A. Two views of compacted ground or similar soil conditions. Leg located central of mud sill.} \\$ B. On concrete a base plate is necessary but the mud sill may be omitted.



حواجز التقوية: عند التقوية Bracing في منع حركة السقالة كذلك تؤثر في متانتها وقوة تركيبها.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا




Types of Bracing (For Tube & Clamp and Wedgelok)

ريط السقالات: Ties :

فى حالة زيادة إرتفاع السقالة عن أربعة أمثال عرضها يجب ربطها بالحائط المثبتة عليه ويكون الربط كل 30 قدم أفقيا وكل 26 قدم رأسيا.

MAXIMUM VERTICAL TIE SPACING WIDER THAN 3"-0" BASES



وتنص تعليمات الأوشا على ضرورة ان تكون 50 % من جميع أنواع الربط من النوع الإيجابي.


وتوجد أربعة أنواع للربط هى:

- 1. الربط من خلال النوافذ أو الفتحات (+ve) النوافذ أو النوافذ أو الفتحات
 - 2. الربط من خلال وتد (not positive).
 - 3. الربط بالأعمدة (box Ties (+ve) .3
 - 4. الربط بواسطة نقطة تثبيت (+ve) .4

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

<u>1 – الربط من خلال النوافذ والفتحات:</u>

- يتم إدخال أنبوب خلال أية فتحة في المبنى (نافذة) ويتم ربط أنبوب آخر في وضع أفقى من الداخل.
 - يتم بعد ذلك ربط الأنبوب الأول في مواقع مختلفة بالسقالة.
 - يعتبر هذا النوع من أنواع الربط الإيجابي.



- الربط من خلال وتد: يتم تثبيت أنبوب بين حواف النافذة داخل فتحة في الحائط على قاعدة (وتد).
- يتم تثبيت أنبوب آخر رأسى في الجهة المعاكسة للوتد وربطه كذلك في السقالة.
 - يعتبر هذا النوع من الربط من أنواع الربط غير الإيجابي.




Fig. 6.3 Reveal tie. (Note: The tube in the reveal can be in the vertical or horizontal position.)

- الربط بأحد الأعمدة: في حالة وجود عمود قريب من السقالة يتم الربط به.
- يتم الربط من جهتى العمود مع ربط أنبوبتين واحدة من الأمام وأخرى من الخلف.
 - يتم بعد ذلك ربط الماسورة بالسقالة.
 - يعتبر هذا الربط من أنواع الربط الإيجابي.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا




Fig. 6.4 Box tie. A. Vertical or horizontal section through wall. B. Horizontal or vertical section through structural member.

- الربط بنقطة تثبيت: يتم تثبيت مسمار صلب بالحائط وتثبيت قاعدة صلب به.
 - يتم لحام ماسورة رأسية بالقاعدة الصلب.
 - يتم ربط هذه الماسورة بالسقالة.
 - يعتبر هذا النوع من الربط من أنواع الربط الإيجابي.




Fig. 6.5 Anchor bolt tie. Vertical or horizontal section through wall where no openings or members are available for tying to.

- تكون الأخشاب المكونة للمنصة سمك 2 بوصة (5 سم) وعرض 10 بوصة (25
 - بجب ألا تزيد المسافة بين الأخشاب المكونة للمنصة عن يوصة واحدة.
 - أقل عرض للمنصة يجب ألا يقل عن 18 بوصة.
 - يجب ألا تزيد المسافة بين مقدمة السقالة وبين الحائط المسندة عليه عن 14 بوصة
 - يجب تركيب حواف للمنصة بحيث لا يقل إرتفاعها عن 4 بوصة.
 - يجب تركيب در ابزين حول المنصة لمنع السقوط.
- في حالة عدم تثبيت الأخشاب المكونة لمنصة السقالة ، يجب ان تكون بارزة من كل طرف بمسافة لا تقل عن 6 بوصة (15 سم) و لا تزيد عن 12 بوصة (30 سم).



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

• عند توصيل أخشاب المنصة فوق بعضها ، يجب ألا تقل مسافة وضع كل لوح على الآخر Overlap Distance عن 12 بوصة (30 سم).




Fig. 7.1 A. Boards must overlap by 12" or be secured from movement. **B.** The overhang of board on bearer is a minimum of 6" to a maximum of 12".

حمولة السقالات:

- 1- السقالات الخفيفة تتحمل 25 رطل على القدم المربع من مساحة منصتها.
- -2 السقالات المتوسطة تتحمل 50 رطل على كُل قدم مربع من مساحة منصتها.
- -3 السقالات ذات الخدمة الشاقة تتحمل 75 رطل على كل قدم مربع من مساحة منصتها.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS (العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة (المحددة) Working Safely in Confined Spaces



© SafetySmart.com

لمقدمة:

يتعرض آلاف من العاملين للوفاة أو الإصابات البليغة أثناء العمل داخل الأماكن المغلقة (المحددة) Confined Spaces وتقدر إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) بأن حوالى 22400 مؤسسة توظف حوالى 7.2 مليون عامل وموظف لديها ما يعرف بالأماكن المغلقة في مواقع العمل، وأن أكثر من 5000 إصابة تحدث سنويا في الأماكن المغلقة.

وتعرف الأوشا الأماكن المغلقة بأنها الأماكن التى تكون مغلقة بإستمرار وهى كبيرة الحجم ولها وسائل دخول محددة وغير مصممة للعمل أو التواجد بها بصفة مستمرة.

الأماكن المغلقة التي تحتاج إلى تصريح عمل لدخولها هي:

انابيب المجاري	-	المانهولات	-
صوامع الغلال	-	خزانات البترول	-
حاويات السفن	-	الأنفاق	-
الغلايات	-	الخزانات الأرضية	-
الحفر	-	خطوط الأنابيب	_
		الأيار	_

المخاطر المحتملة داخل الأماكن المغلقة

	<u> </u>
Atmospheric Hazards	1. المخاطر في جو العمل
Mechanical & Electrical	 المخاطر الميكانيكية والكهربائية
	Hazards
Physical Hazards	3. المخاطر الطبيعية
Engulfment Hazards	4. مخاطر الإجتياح

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

1- المخاطر في جو العمل:

- نقص أو زيادة نسبة الأوكسيجين
 - مخاطر الإشتعال
 - الغازات السامة
 - نقص أو زيادة نسبة الأكسيجين:
- نسبة الاوكسيجين بالجو التي تسمح الأوشا بها للعمل داخل الأماكن المغلقة يجب ألا تقل عن % 19.5 .
 - مخاطر الإشتعال:
- المواد القابلة للإشتعال المحتمل وجودها في الأماكن المغلقة هة: المواد البترولية الميثان كبريتيد الهيدروجين غاز أول أوكسيد الكربون
- أدنى مدى للإشتعال وهو أقل نسبة خلط بين بخار المادة المشتعلة والهواء ، أعلى مدى للإشتعال هو اعلى نسبة خلط بين بخار المادة والهواء.
- تنص تعليمات الأوشا على ضرورة ألا تزيد نسبة أدنى مدى للإشتعال في الأماكن المغلقة عن 10%.
 - الغازات السامة:
- أخطر الغازات السامة المحتمل وجودها بالأماكن المغلقة هى: غاز كبريتيد الهيدروجين، غاز اول أوكسيد الكربون.
- التركيز المسموح بالتعرض له من غاز كبريتيد الهيدروجين هو: 10 جزء بالمليون (10 ppm).
- التركيز المسموح بالتعرض له من غاز أول أوكسيد الكربون هو: 35 جزء بالمليون (35 ppm) .

2- المخاطر الميكانيكية والكهربائية:

- الحركة غير المتوقعة للمعدات الميكانيكية داخل الأماكن المغلقة قد تتسبب في وقوع إصابات للعاملين بهذه الأماكن، ومثال لهذه المعدات: الخلاطات ،
 - تفريغ الشحنات الكهربائية من المحركات الكهربائية داخل الأماكن المغلقة.

3- المخاطر الطبيعية:

- تفاوت وإختلاف درجات الحرارة (برودة ، سخونة)
 - وجود مواد كيميائية حارقة
 - وجود حشرات وزواحف بالأماكن المغلقة
 - الضوضاء العالية
 - مخاطر الإنزلاق والتعثر والسقوط
 - الإضاءة غير الكافية
- عدم إستخدام معدات وآلات العمل السليمة قد تسبب الإصابة للعاملين


OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

• محدودية المداخل والمخارج للمكان المغلق.

4- الإجتياح:

- حركة المواد داخل المكان المغلق تسبب أنواع كثيرة من الإصابات.
- دخول المواد البترولية أو المواد السائلة إلى الخزانات أثناء العمل بداخلها.
 - حركة الغلال داخل صوامع الغلال وإجتياحها للعاملين بداخلها.




إجراءات الدخول والعمل داخل الأماكن المغلقة:

- 1. قبل الدخول والعمل داخل أى مكان مغلق يجب صرف تصريح دخول لهذه الأماكن ويحتوى على المعلومات الأتية على أقل تقدير:
 - إسم وموقع المكان المغلق
 - الغرض من الدخول للمكان المغلق
 - التاريخ ومدة صلاحية التصريح
 - أسماء الأشخاص الذين سوف يدخلون للعمل داخل المكان المغلق
 - 19.5 أسماء الأشخاص الذين سوف يتواجدوا خارج المكان المغلق
 - إسم المشرف المسئول عن العمل
 - كشف بالمخاطر المحتملة
 - طريقة عزل والتحكم في هذه المخاطر
- الشروط المقبولة للدخول: نسبة الأوكسيجين ، نسبة وتركيز المواد القابلة للإشتعال ، تركيز المواد السامة
 - نتائج القياسات والفحص الذى تم إجراؤه للمكان المغلق قبل الدخول وأثناء الدخول
 - الوسائل المتاحة والمتوفرة لعمليات الإنقاذ
 - وسائل الإتصالات مع الأشخاص الذين سوف يدخلون للعمل بالمكان المغلق
 - المعدات المطلوبة ومهمات الوقاية الشخصية المطلوبة
 - جميع الشروط الخاصة الأخرى المطلوبة لتأمين العمل داخل المكان المغلق
 - 2. فحص المخاطر داخل المكان المغلق:
- من أهم الأعمال الواجب القيام بها قبل الدخول للمكان المغلق هو فحص الجو المحيط داخل مكان العمل وذلك على النحو الأتى بالترتيب:
- فحص نسبة الأوكسيجين والتأكد من أنها لا تقل عن %19.5 ولا تزيد عن 33.5%

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- فحص تركيز المواد القابلة للإشتعال والتأكد من أنها أقل من 10%
- فحص تركيز الغازات السامة والتأكد من أنها أقل من النسبة المسموح التعرض له.



3. تهوية المكان المغلق:

• يتم إجراء التهوية الميكانيكية بواسطة شفاطات الهواء المناسبة ويفضل أن تدار هذه الشفاطات بواسطة الهواء المضغوط.

4. مسئولية الأشخاص الذين سوف يدخلون للمكان المغلق:

- قبل الدخول التأكد من أن نسبة الأوكسيجين لا تقل عن %19.5
 - نسبة الأبخرة القابلة للإشتعال لا تزيد عن 10%
- تركيز المواد السامة أقل من الجرعات المقررة والمسموح بها.
- التأكد من أن جميع المحابس مغلقة ومؤمنة كذلك جميع التوصيلات الكهربائية معزولة ومؤمنة.
 - توفر جميع مهمات الوقاية الشخصية المطلوبة لأداء العمل بأمان
 - توفر طريقة إتصالات مناسبة مع الأشخاص خارج المكان المغلق
 - مغادرة المكان فورا في حالة وقوع حالات طارئة.

5. مسئولية الشخص المكلف بالمراقبة خارج المكان المغلق:

- التواجد عند فتحة الدخول مستعدا للتصرف في حالات الطوارىء ولا يتم تكليفه بأداء أية أعمال سوى المراقبة.
- أن تكون لديه المعرفة والدراية بإستخدام أجهزة الاتنفس المزودة للهواء كذلك إستخدام معدات إطفاء الحرائق.
- أن يقوم بمراقبة حبال الإنقاذ المربوط بها العاملين داخل المكان المغلق والتنبه للإشارات الواردة منهم سواء بواسطة هذه الحبال أو بأية وسيلة إتصال أخرى.
 - مراقبة المحابس والمفاتيح المغلقة بصفة مستمرة
 - المحافظة على المكان المجاور للمكان المغلق خاليا من جميع العوائق



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- الطلب من العاملين داخل المكان الامغلق مغادرته فورا في حالة وقوع أية حالات خطرة
- طلب المساعدة من فرق الطوارىء والإنقاذ في حالة ضرورة إنقاذ وإخراج أي شخص من داخل المكان المغلق.

Supplied-Air Cylinder

Standby Worker

Alarm Hom

Emergency SCBA
(Self-Contained Breathing Apparatus)

Worker equipped with Supplied-Air
Breathing Apparatus

Lifeline to Safety Harness

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

برنامج الأوشا للصناعات العامة **OSHA General Industry Standards** Subpart E: Means of Egress From 29 CFR 1910.35 – 29 CFR 191038

يختص هذا الجزء من المواصفات بوسائل ومسالك الهروب من أى مبنى في حالة حدوث حالات طارئة ، وضرورة توفير وسائل ومسالك للهروب والتي تضمن سرعة إخلاء المبنى من شاغليه في أسرع وقت ممكن وبدون حدوث أية خسائر.

هذا الجزء من المواصفات يعتمد إعتمادا كليا على مواصفات الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق رقم NFPA 101 وهي المواصفات الخاصة بإنقاذ الأرواح NFPA 101 Code.

: 29 CFR 1910.35 تعريفات

: Means of Egress مسالك الهروب


هي الطريق الآمن الذي يسلكه الشخص للهروب من المبنى لمكان يجد فيه الأمان والسلامة ، وهي مسارات الإنتقال التي يسلكها شاغلو المبنى للإنتقال من أية نقطة فيه حتى الوصول إلى الهواء الطُّلق خُارِج المبنى أو إلى أي مكان آمن وقد تتضمن مسالك الهروب مسارات أفقيةً ورأسية ومائلة وتتكون من ثلاثة أجزاء هي:

1. مسار الوصول إلى المخرج

2. المخرج Exit

3. منفذ صرف المخرج **Exit Discharge**

مسار الوصول إلى المخرج Exit Access: هو ذلك الجزء من مسلك الهروب الذي يؤدي إلى مدخل المخرج




Exit Access On Upper Office Floor ----

Figure 5-1. Variations of Exit Access.




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

المخرج Exit: هو ذلك الجزء من مسلك الهروب الذي يؤدي من الطابق الذي يخدمه هذا المخرج إلى طريق عام أو إلى مساحة أمنة توافق عليها السلطة المختصة. ويكون مفصولا عن باقى مساحة المبنى بحوائط فاصلة للحريق تتوافر فيها متطلبات مقاومة الحريق من أجل توفير مسار إنتقال آمن إلى الخارج أو إلى منفذ صرف المخرج.



Simple Exit Stair Enclosed In Fire Rated Construction And With Self-Closing Fire Door

منفذ صرف المخرج Exit Discharge: هو ذلك الجزء من مسلك الهروب الذي يبدأ من نهاية المخرج وحتى الطريق العام أو المساحة الآمنة التي توافق عليها السلطة المختصة.



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

المتطلبات العامة الأساسية 29 CFR 1910.36

- 1. يجب توفر مخارج كافية ومناسبة لإخلاء وهروب جميع شاغلى المبنى منه في حالات الطواريء.
- 2. يجب أن تكون المواد المستخدمة في إنشاء المبنى لا تشكل خطورة على شاغلى المبنى في حالة هروبهم..
- 3 غير مسموح بوجود أقفال أو أية أجهزة تمنع الهروب في حالات الطوارىء فيما عدا
 بعض الحالات الخاصة (السجون) مستشفيات الأمراض النفسية)
 - 4 يجب أن تكون مسالك الهروب واضحة ومعروفة لدى شاغلى المبنى.
 - 5. يجب ألا يقل عرض مسار الهروب عن 28 بوصة (70 سم).
- 6. يجب ألا يقل الإرتفاع الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن 7 قدم ، 6 بوصة (215 سم).
- 7. يُجب ألا يُقل الإرتفاع الخالص من الأرضية إلى أية بروزات أو معلقات أسفل السقف (كشافات الإضاءة) عن 6 قدم ، 8 بوصة (2 متر).
- اية أبواب أو طريق لا يكون من ضمن مسالك الهروب يجب أن يتم تثبيت لافتة عليه يكتب عليها (هذا الباب لا يستخدم في الهروب) (Not an Exit).
- 9 يجب توفير إضاءة كافية بالقرب من مخارج الهروب وتكون مزودة بمصدر آخر للطاقة بالإضافة للكهرباء أو تكون موصلة بالمولد الكهربائى الإحتياطى بحيث لا تقل شدة الإضاءة في الأرضية بالقرب من المخرج عن 5 قدم/شمعة.
- 10 يجب تثبيت لافتات واضحة على مخارج الهروب EXIT بحيث لا يقل إرتفاع الحرف الواحد عن 6 بوصة (15 سم).
- 11. في حالة ما يكون الوصول للمخرج عبر طرق غير مستقيمة أو أن يكون المخرج غير واضح يتم تثبيت الفتات إرشادية (أسهم) للإرشاد للوصول إلى المخرج.
 - 12. غير مسموح بتثبيت مرايات بالقرب من مخارج الطوارىء.

مكونات مسالك الهروب 29 CFR 1910.37 مكونات

حماية مخارج الطوارىء:

تكون مخارج الطوارىء منفصلة عن بقية المبنى وذلك بتوفير حماية ضد خطر الحريق للمخرج على النحو الأتى:

- المبانى المكونة من ثلاثة طوابف أو أقل تكون مواد الإنشاء بها مقاومة للحريق لمدة ساعة واحدة على الأقل.
- المبانى المكونة من أربعة طوابق أو أكثر تكون المواد مقاومة للحريق لمدة ساعتان على الأقل.
 - تكون جميع الأبواب من المواد المقاومة للحريق (Fire Doors) وتغلق أوتوماتيكيا.
- سلالم الهروب تكون ذات ضغط موجب بالنسبة لبقية المبنة لمنع دخول الدخان في حالات وجود حريق.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا






Figure 5-8. With Three Stories or Less, Exit Stairs Must Be Enclosed in 1-Hour Construction (Shaded Areas).






إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



 (۱) معدات التضفيط خارج المبنى ومتصلة مباشرة ببثر السلم بواسطة مجرى موضوعة داخل انشاء غير قابل للاحتراق



 (ب) معدات التضغيط داخل غلاف بثر السلم بحيث يكون مأخذ العواء ومخرجه على الخارج مباشرة من خلال مجرى موضوعة داخل انشاء له مقاومة للحريق لاتقل عن ساعتين

عرض مسالك الهروب:

- تحسب مسالك الهروب بالوحدات ويبلغ عرض كل وحدة 22 بوصة (56سم).
- عدد الأشخاص المسموح بخروجهم من كل وحدة مخرج يكون 100 شخص/وحدة للطرق المستقيمة ويكون 60 شخص/وحدة للطرق المنحدرة.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- الطرق المنحدرة تكون نوعان ، النوع ا Class A Ramps بحيث لا يزيد الميلان بها عن 1.1875 بوصة لكل 12 بوصة طول ، وعرضها لا يقل عن 44 بوصة (112 سم).
- النوع ب Class B Ramps يكون الميلان بها ما بين 2 1.1875 بوصة لكل
 12 بوصة طول وعرضها يكون ما بين 30 44 بوصة.

CLASS A	Less than 1.1875"	12"	Greater than 44 inches
CLASS B	Between 1.1875" & 2.0000	12"	Greater than 30 inches & less than 44 inches

: Egress Capacity and Occupant Load الإشغال

عمل الإشعال:

حمل الإشغال الكلى لمبنى أو لطابق ما في المبنى أو لمساحة معينة في الطابق هو أقصى عدد من الأشخاص متوقع في هذا المبنى أو هذا الطابق أو في هذه المساحة.

وتقدير حمل الإشغال الكلى هام وضرورى لإجراء الحسابات التصميمية اللازمة لتحقيق متطلبات مسالك الهروب.

ويقدر حمل الإشغال الكلى للمبنى أو الطابق على أساس توقعى بقسمة المساحة الكلية للمبنى أو الطابق على المساحة المتوقعة للشخص الواحد (الجدول الأتى يبين بعض معامل الإشغال)

1.9 متر مربع	20 قدم مربع	• الفصول الدراسية
4.6 متر مربع	50 قدم مربع	• معامل الأبحاث
9.3 متر مربع	100 قدم مربع	• المكاتب
		عدد مخارج الطوارىء:

- الحد الأدنى لعدد المخارج هو مخرجان (من 50 أقل من 500 شخص)
 - من 501 إلى أقل من 1000 شخص: 3 مخارج
 - أكثر من 1000 شخص: 4 مخارج



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا





Figure 5-46 Illustrates Minimum Number of Exits Based on Capacity of Each Floor. The third, fifth, and eighth floors do not require access to the third exit, whereas the second floor requires four exits.

أماكن مخارج الطوارىء: يجب أن تكون المسافة بين مخرجين من مخارج الطوارىء بأى مبنى أو طابق لا تقل عن ½ القطر الأكبر للمبنى أو الطابق.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



المسافة المقطوعة للوصول للمخرج Travel Distance:

- هي طول مسار الوصول من أي نقطة في المبنى إلى مدخل المخرج.
- في حالة المبانى غير المحمية بواسطة مرشات المياه Sprinkler System يجب ألا تزيد هذه المسافة عن 200 قدم (60 مترا).
- في حالة المبانى المحمية بواسطة مرشات المياه Sprinkler System يجب ألا تزيد هذه المسافة عن 250 قدم (76 مترا).

خطط الطواريء وخطط مكافحة الحرائق 29 CFR 1910.38 :

- يجب توفر خطة للطوارىء تكون مكتوبة ، ويجب أن تحتوى هذه الخطة على العناصر الأتية كحد أدنى:
 - 1. طريقة للهروب من المبنى وطرق الهروب
 - 2. طريقة إغلاق وإيقاف العمليات الخطرة
- 3. طريقة لحساب أعداد الأشخاص الذين يخلون المبنى للتأكد من عدم وجود أشخاص داخل المبنى في حالات الطوارىء
 - 4. طرق الإنقاذ وتقديم الخدمات الطبية
 - طرق الإبلاغ عن الحرائق والحالات الطارئة
 - 6. تحديد الأشخاص المسئولين عن الإخلاء
 - ضرورة توفر نظام للإنذار ضد الحريق
 - خطة للإخلاء في حالات الطوارىء مع التدريب عليها بصفة دورية
 - التدريب المستمر
 - توفير مهمات الوقاية الشخصية المستخدمة في حالات الطوارىء
 - صيانة دورية لمعدات مكافحة الحرائق


OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

تعليمات السلامة الخاصة بالرافعات الشوكية Safety Regulations for Forklifts

المقدمـــة:

تعتمد المنشآت الصناعية كثيرا على الرافعات الشوكية لرفع وتحميل ونقل المعدات والمواد، وكغيرها من المعدات لها مخاطر على سلامة العاملين يجب العمل على تجنبها، وتحتاج الرافعات الشوكية إلى سائقين مؤهلين ومدربين لقيادتها وإستعمالها.



إرشادات السلامة الخاصة بالرافعات الشوكية:

- 1- غير مصرح بقيادة واستعمال الرافعات الشوكية إلا بواسطة العاملين الذين تلقوا تدريبا على ذلك ومعتمدين من قبل المدير المسئول.
 - 2- قبل إستعمال وقيادة الرافعات الشوكية يتم إجراء الفحوصات الأتية:
- التأكد من أن خزان الوقود مملوء وعدم وجود تسرب للسولار من المعدة (إذا كانت تدار بالسولار).
 - فحص مستوي سائل التبريد بالمعدة.
 - فحص مستوى زيت المحرك.
 - فحص عدادات المعدة ومفاتيح التشغيل.
 - فحص أجهزة التنبيه بالمعدة والتأكد من صلاحيتها.
 - فحص عجلات المعدة والتأكد من صلاحيتها.
 - فحص الفرامل والتأكد من صلاحيتها (فرامل القدم وفرامل اليد)
 - رفع وخفض شوكتي المعدة للتأكد من أنهما تعملان بصورة جيدة. (نهاية المشوار)
 - التأكد من صلاحية مرآة الرؤية الخلفية.
 - فحص الإضاءة الخاصة بالمعدة والتأكد من صلاحيتها.
 - التأكد من صلاحية طفاية الحريق.
 - حزام الأمان موجود وبحالة جيدة.
 - شوكتى المعدة بحالة سليمة و لا يوجد بهما تلفيات.




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- عدم وجود تسرب للزيت من النظام الهيدروليكي للمعدة ، كذلك سلامة مسامير الأمان
 الخاصة بسلاسل الرفع.
 - البطارية سليمة وأقطابها سليمة.
 - التوصيلات الكهربائية سليمة وعدم وجود تلف بالعازل الخاص بها.

3- يمنع منعا باتا رفع أي من العاملين بواسطة شوكتي المعدة لتناول أية مواد من الأرفف العلوية.



- 4- في حالة وجود أي عطل بالمعدة غير مسموح باستخدامها ويجب التبليغ عنه فورا.
- 5- المطلوب من سائق الرافعة عدم تركها وهي تعمل والذهاب إلي أي مكان وإذا اضطر إلي ذلك يجب إيقافها عن العمل وإرجاع الشوكتين حتى تلامسان الأرض ورفع فرامل اليد وسحب مفاتيح التشغيل قبل المغادرة. (تعتبر الرافعة الشوكية متروكة بدون سائقها إذا كانت المسافة بين السائق والرافعة الشوكية تزيد عن 25 قدم)



- 6- قبل استعمال المعدة يجب ارتداء معدات السلامة للوقاية الشخصية التالية:
 - خوذة سلامة Helmet
 - حذاء السلامة Safety Shoes
- 7- يجب إستخدام آلة التبيه والفلاشر الضوئى عند الإقتراب من التقاطعات أو زوايا الرؤيا العمياء.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

8- في حالة ما كانت المواد المرفوعة بواسطة شوكتي المعدة تحجبان الرؤيا ، يتم قيادة الرافعة للخلف ببطء.




9- يجب تحاشى الإنحناءات الحادة حتى لا يتسبب ذلك في إنقلاب الرافعة الشوكية.

10- يجب عدم تجاوز السرعة القررة للقيادة داخل المصنع (20 كيلومتر في الساعة في الساحات الخارجية ولا تتجاوز 8 كيلومتر بالساعة داخل صالات التخزين) كذلك غير مسموح بإيقاف الرافعة الشوكية أمام حنفيات الحريق أو أبواب الطوارىء.

11- يجب تحديد وزن المواد المراد رفعها بالرافعة الشوكية والتأكد أن هذا الوزن لا يزيد عن قدرة الرافعة الشوكية (مكتوب على لوحة البيانات الخاصة بالمعدة مع الأخذ بالإعتبار ألا تزيد المسافة بين مركز ثقل الوزن المراد رفعه والجزء الرأسي من الشوكتين عن ما هو مذكور في لوحة بيانات الرافعة الشوكية ، وفي حالة الإضطرار لرفع أي حمل تزيد المسافة بين مركز ثقله وبين الجزء الرأسي للشوكتين عما هو مذكور باللوحة ، يتم تعديل و تخفيض الوزن).


12- يجب وضع شوكتي الرافعة أسفل الحمل المراد رفعه بطريقة سليمة حتى لا يسقط الحمل عند حركة الرافعة كذلك يجب مراعاة مركز ثقل الرافعة حتى لا تتقلب.



13 عند رفع المواد بواسطة شوكتى المعدة يجب ألا تزيد المسافة بين الشوكتين والأرض عن 8 بوصة (20 سم) و لا تقل عن 4 بوصة (10 سم).



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأو شا



- 14- في حالة انتهاء العمل بالمعدة يجب إرجاع الشوكتين إلى الوضع المأمون وأخذ مفتاح التشغيل منها وتسليمه إلى المسئول بالمخازن.
- 15- يتم إعادة شحن بطاريات الرافعات الشوكية التي تدار بالكهرباء في مكان جيد التهوية.
- 16 أثناء قيادة الرافعة الشوكية ، غير مسموح بإخراج أى جزء من الجسم خارج الكابينة.



17-يجب مراعاة إرتفاع الأبواب ومدى ملائمته لإرتفاع الرافعة الشوكية قبل المرور من هذه الأبواب










إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS Fall Protection الحماية من خطر السقوط

لمقدمة

يعتبر السقوط من أكثر المخاطر التى تسبب إصابات بليغة للعاملين فى صناعة افنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية ويتعرض ما بين 150 – 200 عامل للوفاة كذلك حوالى 100000 يتعرضون للإصابة كل سنة بسبب حوادث السقوط فى مواقع الإنشاءات المختلفة.

وفى مجال صناعة الإنشاءات إعتمدت الأوشا المواصفات الخاصة بالحماية من خطر السقوط وفى مجال صناعة الإنشاءات إعتمدت الأوشا 29 CFR 1926.503 صناعة السبل الكفيلة بحماية العاملين فى صناعة الإنشاءات من مخاطر السقوط ومخاطر المواد المتساقطة ، وتنص المواصفات على إعتبار العمل على إرتفاع 6 قدم (1.8 m) أو أكثر هو الإرتفاع الواجب توفير وسائل الحماية من خطر السقوط للعاملين عنده.

المتطلبات العامة:

- 3. من مسئوليات صاحب العمل القيام بإجراء الفحوصات اللازمة لموقع العمل للتأكد من أن أسطح العمل والمنصات التي سوف يعمل العاملين عليها ذات متانة كافية لحمل العاملين والمعدات وقيامهم بالعمل عليها بأمان.
- 4. في حالة العمل على إرتفاع 6 قدم (1.8 m) أو أكثر على صاحب العمل توفير وسيلة مناسبة من وسائل الحماية من خطر السقوط والتي تشمل ما يأتي:
 - نظام الدرابزين Safety Net Systems نظام شبكة السلامة •
 - نظام وسائل منع السقوط Personal Fall Arrest Systems

وسائل وأنظمة منع السقوط:

Guardrail Systems	7. نظام الدرابزين
Personal Fall Arrest Systems	 الوسائل الشخصية لمنع السقوط
Positioning Device Systems	9. نظام الإيقاف المحدد
Safety Monitoring Systems	10.نظام المتابعة المستمرة
Safety Net Systems	11.نظام شبكة السلامة
Warning Lines Systems	12.نظام حبال التحذير


: Guardrail Systems نظام الدرابزين

- يجب أن يكون قطر أو سماكة المواسير أو المواد المكونة للدرابزين على الأقل 1/4 بوصة (6 ملم).
- الجزء العلوى للدرابزين يكون على إرتفاع 42 بوصة (1.1 m) من سطح العمل أو المنصة ، والجزء الأوسط من الدرابزين يكون على إرتفاع 21 بوصة (0.53 cm).

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- يجب أن يتحمل الجزء العلوى من الدرابزين قوة ضغط تعادل 200 رطل على الأقل من الجهتين والجزء الأوسط يتحمل قوة ضغط لا تقل عن 150 رطل.
 - المسافة بين الأعمدة الرأسية المكونة للدرابزين لا تزيد عن 8 قدم (2.5 m).
- يجب ألا تكون هناك أية أجزاء حادة أو مدببة في المواد المكونة للدرابزين حتى لا تعرض العاملين لخطر الإصابة بالجروح.



2- الوسائل الشخصية لمنع السقوط Personal Fall Arrest Systems


• يتكون هذا النظام من نقطة ربط ، موصلات ، حبال سلامة ، حزام سلامة أو حزام باراشوت.





إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا


- يكون مصمما بحيث لا يسقط الشخص لمسافة تزيد عن 6 قدم (1.8 m) كذلك لا يصطدم بأية معدات أو منشآت بالأسفل.
- يكون مصمما بحيث يوقف مستعمله إيقافا تاما لمسافة حركة لا تزيد عن 3.5 قدم (1.07 m) بعد مسافة السقوط الحر 6 قدم .



- إعتبارا من 1998/1/1 قررت الأوشا إيقاف إستخدام حزام السلامة من ضمن الوسائل الشخصية لمنع السقوط.
- جميع مكونات النظام الشخصى لمنع السقوط يتم فحصها قبل كل مرة من إستعمالها ويجب تبديل الأجزاء التالفة فورا.
- المرابط والخطافات ونقاط الربط الربط الربط والخطافات ونقاط الربط Anchoring Points يجب ألا تقل قوة تحملها عن 5000 رطل.




إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا



: Positioning Device Systems عنظام الإيقاف المحدد -3

- عدم السماح بالسقوط لأكثر من 2 قدم (60 cm) .
- يتم ربط الحبل في نقطة ربط تتحمل مرتان على الأقل قوة صدمة السقوط أو 3000 رطل أيهما أكبر.
 - يتم إختيار طول الحبل بحيث يمنع الوصول إلى حافة السطح.



2- نظام المتابعة المستمرة Safety Monitoring Systems

- في حالة عدم إمكانية توفير وسيلة أخرى للحماية من خطر السقوط يتم إتباع نظام المراقبة والمتابعة المستمرة وذلك بواسطة شخص مدرب ذو خبرة كبيرة ويعتمد عليه لضمان سلامة العاملين على سطح العمل أو المنصة.
- في حالة إستخدام نظام المراقبة المستمرة كوسيلة لمنع السقوط ، يجب على صاحب العمل التأكد من ما يأتى:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- 1. أن الشخص الذى تم إختياره لأداء هذا العمل يتمتع بالخبرة الكافية ويمكنه تحديد مخاطر السقوط في موقع العمل.
- 2. أن يكون هذا الشخص قادرا على تحذير العاملين من مخاطر السقوط وتحديد الأعمال غير الآمنة بموقع العمل.
- 3. أن يكون متواجدا بصفة مستمرة في نفس مكان العمل مع بقية العاملين ويستطيع رؤيتهم جميعا.
- 4. أن يكون قريبا من العاملين بحيث يستطيع التحدث إليهم مباشرة ، مع عدم اسناد أية مهام لهذا الشخص بخلاف قيامه بالمراقبة.



- يجب عدم تخزين أو إستعمال أية معدات ميكانيكية في المناطق التي يتم تحديدها كمناطق متابعة ومراقبة مستمرة.
- يجب عدم السماح بتواجد أية عاملين آخرين في المكان المحدد كمناطق مراقبة مستمرة بخلاف العمال المكلفين بأداء العمل في هذه المنطقة.

- نظام شبكة السلامة Safety Net Systems

يجب تركيب شبكة السلامة أسفل سطح العمل أو المنصة بحيث تكون قريبة منهما ولا تزيد المسافة بين الشبكة وسطح العمل أو المنصة عن 30 قدم (9.1 m).



• غير مسموح على الإطلاق إستخدام شبكة سلامة تكون معيبة أو غير صالحة للعمل.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- يتم فحص شبكة السلامة على الأقل مرة كل أسبوع للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أية تلفيات بها.
- أقصى فتحة مسموح بها في شبكة السلامة هي 36 بوصة مربعة (230 cm²) بحيث لا يزيد طولها عن 6 بوصة (15 cm).
 - يتم تقوية الفتحات حتى لا تتسع لأى سبب من الأسباب.
 - يجب أن تتحمل حبال ربط الشبكة قوة لا تقل عن 5000 رطل.
- يجب الأخذ بالإعتبار المسافة أسفل الشبكة بحيث لا يتعرض أى شخص يسقط على الشبكة للإصطدام بالأرض أو بأية معدات أو تركيبات أسفل منصة العمل.
- يجب أن تمتد الشبكة من كل جانب من جوتنب سطح العمل أو المنصة وذلك على النحو الأتى:

المسافة الممتدة خارج سطح العمل	المسافة بين سطح العمل والشبكة
8 قدم (2.4 m)	حتى 5 قدم (1.5 m)
10 قدم (3 m)	أكثر من 5 قدم حتى 10 قدم (3 m)
13 قدم (3.9 m)	أكثر من 10 قدم


- يجب أن تتحمل شبكة السلامة قوة صدمة ناتجة من إسقاط عبوة من الرمل وزنها 400 رطل (180 kg) وقطر العبوة 30 بوصة (76 cm) وذلك من سطح العمل أو المنصة ولكن ليس بأقل من إرتفاع 42 بوصة (1.1 m).
- يجب رفع وإزالة جميع المواد المتساقطة من سطح العمل على الشبكة بأسرع وقت ممكن وقبل بداية العمل بالوردية التالية.

6- نظام حبال التحذير <u>Warning Lines Systems</u>: يتكون النظام من حبال ، أسلاك ، سلاسل وأعمدة تثبيت وذلك على النحو الأتى:

- يتم تثبيت أعلام تحذير كل 6 قدم (1.8 m) بحيث تكون هذه الأعلام واضحة تماما.
- يتم التثبيت بحيث لايقل إرتفاع الجزء الأسفل منها عن المنصة أو سطح العمل عن 34 بوصة (0.9 m) ولا يقل إرتفاع الجزء العلوى منها عن 39 بوصة (1 m).
- يجب أن تتحمل أعمدة التثبيت قوة أفقية مقدارها لا يقل عن 16 رطل بدون أن تسقط
 - تبلغ قوة تحمل الحبال والأسلاك أو السلاسل 500 رطل على الأقل.
- يتم تركيب حبال التحذير من جميع جوانب السطح أو السقف الذي يجرى عليه العمل.
- يتم تثبيت حبال التحذير على مسافة لا تقل عن 6 قدم (1.8 m) من حافة السطح أو السقف.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



الحماية من مخاطر المواد والمعدات المتساقطة:

: Protection From Falling Objects

- عند إستخدام الدرابزين للحماية من مخاطر المواد المتساقطة من مستوى لمستوى آخر أسفله ، يجب الأخذ بالإعتبار أن تكون مساحة الفتحات بالدرابزين صغيرة جدا وبدرجة كافية لمنع سقوط هذه المواد.
- خلال العمل على الأسطح والأسقف، غير مسموح بتخزين المواد على مسافة تقل عن 6 قدم (1.8 m) من حافة السطح أو السقف.
- عندماً يتم إستخدام المظلات للحماية من مخاطر المواد المتساقطة يجب أن تكون هذه المظلات ذات متانة كافية لمنع إنهيارها من جراء المواد المتساقطة كذلك لمنع إختراق هذه المواد لها.
- عندما يتم إستخدام نظام الحواف Toeboards للحماية من خطر المواد المتساقطة يجب أن يتم تركيب هذه الحواف من جميع الجوانب ويجب أن تكون قادرة على تحمل قوة مقدارها 50 رطل عليها من جميع الإتجاهات، كما يجب ألا يقل إرتفاعها عن 4 بوصة (10 cm) مع عدم وجود فتحات بها يزيد مساحتها عن 1 بوصة.
- في حالة زيادة إرتفاع المواد فوق سطح العمل عن إرتفاع الحواف يتم تركيب شبك أعلى هذه الحواف حتى المواسير الوسطى للدرابزين.

تدریب:

من مسئولية صاحب العمل توفير التدريب اللازم لجميع العاملين في مواقع الإنشاءات المختلفة وذلك للتعرف على جميع المخاطر المختلفة والمتعلقة بالسقوط من أسطح العمل ووسائل الحماية منها.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

اغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتات عليها Lock – Out / Tag-out

الغرض:

وضع نظام عمل آمن لعزل مصادر القوي أو الأجزاء المتحركة عن المعدات والآلات في حالات التركيب أو الصيانة وذلك لمنع أية حوادث قد تقع بسبب المعدة أثناء العمل بها.

تعریفات:

أ- الإغلاق Lock-Out - وضع اللافتات Tag-Out:

استعمال جهاز معين لعزل مصادر الطاقة عن المعدات المراد العمل بها ووضع لافتات علي أماكن فصل مصادر الطاقة لهذه المعدات تبين أنها خارج الخدمة لوجود أعمال صيانة بها وأنه قد تم فصل القوي المحركة عنها حتى لا يتم إعادة تشغيلها إلا بعد الإنتهاء من العمل بها وبمعرفة الأشخاص الذين قاموا بإغلاقها.

ب-أجهزة الإغلاق والعزل Energy Isolation Devices:

هي أجهزة تستخدم لعزل القوي المحركة عن الألات والمعدات وبعض الأمثلة لذلك:

- 1- جهاز فصل التيار الكهربائي الموجود في لوحات الكهرباء Manually Operated Electrical Circuit Breakers
- Blind Flanges الفلانجات ذات الوجوه العمياء لعزل المواسير -2
 - -3 السلاسل و الأقفال لتأمين إغلاق المحابس و الصمامات
 - 4- مفاتيح الإيقاف والفصل Disconnect Switches
- 5- الأقفال Padlocks (تستخدم لإغلاق بعض أنواع لوحات الكهرباء)


ج-مصادر الطاقة Energy Resources

جميع مصادر الطاقة قد تسبب في إصابة وأذي العاملين وهي علي النحو التالي:

Electrical Energy	- المصادر الكهربائية	1
Mechanical Energy	 المصادر الميكانيكية 	2
Hydraulic Energy	 المصادر الهيدروليكية 	3
Pneumatic Energy	·- المصادر الهوائية	4
Chemical Energy	:- المصادر الكيميائية	5
Thermal Energy)- المصادر الحرارية	6
Gases	'- الغاز ات	7



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



د- الأشخاص المعرضون للإصابة Affected Employees:

هم العاملون الذين تتطلب مهامهم الوظيفية العمل علي تشغيل واستعمال المعدات والآلات التي تدار بواسطة مصادر الطاقة المختلفة ويجب العمل علي صيانة هذه المعدات والآلات تحت نظام العزل وتثبيت اللافتات التحذيرية (Lockout / Tag out Procedure)

ه- الموظف المسئول Authorized Employee:

هو الموظف المسئول عن إغلاق مصادر الطاقة عن المعدات والآلات التي سوف يتم عمل الصيانة والإصلاح عليها كذلك وضع اللافتات التحذيرية (Tags) التي تفيد ذلك.

و - قفل السلامة Safety Padlock

هو نوع من الأقفال يكون له مفتاح واحد فقط ، يستخدم لتأمين عزل الطاقة المحركة عن الأجهزة والمعدات بحيث يكون هذا المفتاح مع الشخص المسئول الذي قام بعزل مصدر الطاقة حتى لا يتم إعادة الطاقة للأجهزة إلا بواسطة هذا الشخص فقط.

ز - العزل Disconnects :

عزل الطاقة عن المعدات بواسطة المحابس - المفاتيح الكهربائية - الأجهزة الميكانيكية التي عند عزلها تسبب تشغيل المعدة.

- الضغط المتبقى Residual Pressure :

هي الطاقة المتبقية في التوصيلات الخاصة بالمعدة أو الآلة بعد عزل الطاقة المحركة عنها (مثال ذلك الهواء المضغوط داخل المواسير بعد قفل المحبس).


الإجراءات:

في حالة ضرورة إجراء أعمال الإصلاح والصيانة علي أي معدة أو جهاز في أي موقع من مواقع المنشأة المختلفة ، يتم اتباع الخطوات التالية:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- 1 يقوم المسئول بالموقع الموجود به هذه المعدة بإبلاغ قسم الصيانة عن الخلل الموجود بالمعدة وأنها تحتاج للإصلاح والصيانة.
- 2- يقوم المسئول بالموقع الموجود به هذه المعدة بإيقافها عن العمل بالطريقة المعتادة وذلك بالضغط على مفاتيح الإيقاف بها Stop Buttons.



- 3- يقوم مسئول الموقع بفصل التيار الكهربائي إغلاق محابس الغاز إغلاق محابس الهواء المضغوط والبخار عن المعدة المراد إجراء أعمال الصيانة عليها.
- 4- يقوم مسئول الموقع بالتأكد أن عزل الطاقة المحركة عن المعدة قد تم بصورة سليمة وذلك بمحاولة تشغيلها بعد العزل للتأكد من عدم عملها مرة أخري ومن ثم يتم إعادة مفاتيح التشغيل على الوضع Off.
- 5- يقوم العاملون بقسم الصيانة بتفريغ الطاقة المتبقية والمتجمعة في المواسير مثل الهواء المضغوط البخار الغازات المضغوطة أو الشحنات الكهربائية المتبقية بالمكثفات






- 6- يقوم مسئول قسم الصيانة أو من ينوب عنه بالتنسيق مع مسئول الموقع الموجود به المعدة وحسب الإمكان بتأمين إغلاق مصادر الطاقة المحركة عن المعدة بواسطة سلاسل وأقفال كل قفل مختلف عن الآخر ويحتفظ كل منهما بالمفتاح الخاص به ، إذا توفرت الإمكانية لعمل ذلك وإذا لم يكن ذلك ممكنا يتم إجراء ما يلى:
- إغلاق المفتاح الكهربائي الخاص بتشغيل المعدة ووضعه علي الوضع Off من لوحة المفاتيح الكهربائية.
 - إغلاق المحابس الخاصة بالهواء والغازات المضغوطة والبخار.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



7- يقوم مسئول الصيانة بالتعاون مع مسئول الموقع بوضع لوحة (Tag) بجوار لوحة المفاتيح الكهربائية أو المحابس التي تم إغلاقها ووضعها على الوضع (Off) تفيد بأن هذه المفاتيح والمحابس قد تم إغلاقها بسبب وجود أعمال صيانة على المعدة وعدم إعادة الطاقة المحركة لهذه المعدة أو فتح المحابس إلا بواسطة الأشخاص المصرح لهم بذلك.





OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

- 8- بعد إجراء الخطوات 6 ، 7 أعلاه يتم تعبئة النموذج رقم 1 (تصريح عزل الطاقة المحركة عن المعدات والآلات) بواسطة مسئول الصيانة ومسئول الموقع والتوقيع عليه ويحتفظ مسئول الموقع بنسخة ، ونسخة تسلم لقسم الصيانة ونسخة لقسم السلامة والصحة المهنية.
- 9- بعد ذلك يبدأ العاملون في قسم الصيانة في الإصلاح وصيانة المعدة وقبل قيامهم بذلك يتم محاولة تشغيل المعدة للتأكد للمرة الأخيرة أن مصادر الطاقة المحركة معزولة عنها ومن ثم يتم إعادة مفاتيح التشغيل إلى الوضع (Off) والبدء بالعمل.
- 10- يتم إجراء الخطوات أعلاه أيضا وتحت إشراف قسم الصيانة في حالة قيام أحد المقاولين بالعمل بالمعدات.
- 11- في حالة عدم إكتمال العمل خلال وردية واحدة وسوف يستمر إلي الوردية التي تليها ، يتم إعلام العاملين بالوردية التالية بالخطوات المتبعة ويقوم مسئول الموقع ومسئول الصيانة في الوردية التالية بالتوقيع على النموذج (1) ويستمر العمل.
- 12- يقوم مسئول السلامة والصحة المهنية أثناء جولات السلامة واليومية بالتأكد من تنفيذ الخطوات أعلاه في حالة وجود أية أعمال صيانة وإصلاح بالمعدات.
- 13- بعد الإنتهاء من العمل يقوم مسئول الموقع بالتنسيق مع مسئول الصيانة وبعد التأكد من عدم وجود أي شخص بجوار المعدة بفتح الأقفال (إذا تم استخدام أقفال) وإعادة التيار الكهربائي بوضع المفتايح في اللوحات الكهربائية على الوضع (On) وفتح محابس الغاز / الهواء / البخار كذلك إزالة اللافتات (Tags).
- 14- يتم تشغيل المعدة من مفاتيح التشغيل الخاصة بها في وجود مسئول الموقع ومسئول الصيانة.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

السللمة والصحة المهنية

		-118-401, 3(- والتحد		
	لآلات	,	ج رقم (1 لمحركة ع		تصريح لعزل	
			ت:	الوق	- بخ:	التاري
					ع:	الموقر
			المعدة:	رقم	المعدة:	نو ع
				بالمعدة:	العمل المطلوب إجراؤه	نو ع
				<u>:</u>	در الطاقة الموصلة بالمعدة:	مصاد
		() () () ()			التيار الكهربائي خطوط الهواء المضغوط الغازات المضغوطة البخار أخري (تحدد)	(2) (3) (4)
: ti	1 6	e ti	t c		ءات المتبعة:	الإجرا
<u>الصيانة</u>)	<u>مسئول</u> (، الموقع)	<u>مسئول</u> (مادر الطاقة المذكورة أعلاه	
()	()		تم إغلاقها وتأمين عزلها يع المفاتيح الخاصة بتشغيل سير المسات الساسسة	– جم
()	()	سة	عدة وضعت علي الوضع (f يع المفاتيح الكهربائية الخاص معدة في لوحة الكهرباء وض	- جم
()	()		ي الوضع (Off) إغلاق جميع المحابس المود معدة هواء / بخار / غاز مد	– تم
()	()	بة	إغلاق باب اللوحة الكهربائيا وجود بها المفاتيح الكهربائيا	– تم



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

الخاصة بالمعدة		
تم تصريف الطاقة / الضغط المتجمع	() ()	
في المواسير الموصلة بالمعدة	, ,	
, s	مسئول الموقع مسئول الصيانة	ىيانة
تم وضع اللافتات Tags بجوار مفاتيح	مسئول الموقع مسئول الصيانة ()	
التشعيل / المحابس / اللوحة الكهربائية		
والتي تفيدُ أن المعدة ُخارَج الخدمةُ وأن		
العمل يجري حاليا في صيانتها		
تم إعلام جميع العاملين المعرضين	()	
م بريابة والذين سوف يعملون على	()	
صيانة المعدة بإجراءات العزل و		
واللافتات التي تم تثبيتها		
والعربية		
والمرادات المصروح المعربات		
ماء العاملون المصرح لهم بالعمل: لسل الاسم		
لسل الاسم	رقم التوظيف	
بعادية		
للحية التصريح:		
الساعة:	إلي الساعة:	
يع مسئول الموقع:	توقيع مسئول الصيانة:	
.		
ديد صلاحية التصريح لوردية أخري:		
.T 1 N	.3_1 H H	
الساعة:	إلي الساعة:	
يع مسئول الموقع:	توقيع مسئول الصيانة:	



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

السلامة من الإشعاعات RADIATION SAFETY

لمقدمة

توجد الإشعاعات في كل جزء من حياتنا. والإشعاعات قد تحدث بطريقة طبيعية في الأرض ويمكن أن تصل إلينا من الإشعاعات القادمة من الفضاء المحيط بنا. وكذلك يمكن أن تحدث الإشعاعات طبيعيا في الماء الذي نشربه أو في التربة وفي مواد البناء (عنصر الرادون من الأرض والعناصر المشعة الموجودة في الأرض).


، محطات توليد X-Raysوقد تحدث الإشعاعات نتيجة صناعتها بواسطة الإنسان مثل الأشعة السينية Ionization Smoke Detector.

) أو موجات Particles ويعرف الإشعاع بأنه العملية التي ينتج عنها انطلاق طاقة على شكل جسيمات () Waves (

وتقدر الجهات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الشخص العادي يتلقى جرعات من الإشعاع مقدارها . 360 مللي ريم في السنة وتعتبر نسبة التعرض للإشعاعات الطبيعية 80% و 20% الثانية من الإشعاعات الصناعية.

كيف تنشأ الإشعاعات:

) تحتوي علي بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات Nucleusتتكون ذرة العنصر من نواة مركزية (متعادلة ويدور حول هذه النواة عدد من الإلكترونات سالبة الشحنة.



) بينما يطلق علي Atomic Numberويطلق على عدد البروتونات في النواة اسم العدد الذري (Atomic Weight (مجموع عدد البروتونات + مجموع النيوترونات اسم الوزن الذري (

في معظم أنوية العناصر الكيميائية يكون عدد البروتونات داخل النواة مساويا لعدد النيوترونات وفي بعض أنوية بعض العناصر يكون عدد النيوترونات أكبر من عدد البروتونات وتسمي هذه العناصر إIsotope(



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

وهذه النظائر بعضها ثابت لا يتغير تركيبها الذرى بمرور الزمن والعادة تكون لها عدد ذرى منخفض.

وبعض هذه النظائر غير مستقر وغالبا ما تكون أعدادها الذرية عالية وتسمي بالنظائر المشعة وهذه النظائر سوف تلفظ أنويتها دقائق نووية (أي سوف يصدر عنها إشعاعات نووية) تسمي أشعة ألفا ، وأشعة بيتا ، وأشعة جاما وبمرور الوقت تتحول هذه العناصر إلي عناصر أخري أقل وزنا وتختلف في صفاتها الكيميائية والفيزيائية عن العنصر الأصلى.

أنواع الإشعاع


TYPES OF RADIATION

يوجد نوعان أساسيان للإشعاع هما:

- 1- إشعاع مؤين (Ionizing Radiation) مثل أشعة إكس وأشعة جاما والأشعة الكونية وجسيمات بيتا وألفا.
- 2- إشعاع غير مؤين (Non-Ionizing Radiation) مثل الإشعاعات الكهرومغناطيسية ومنها موجات الراديو والتليفزيون وموجات الرادار والموجات الحرارية ذات الأطوال الموجية القصيرة (ميكروويف) والموجات دون الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والضوء العادى.
- 1- الإشعاع المؤين الإشعاع المؤين توجد ثلاثة أنواع رئيسية من الإشعاع المؤين قد توجد في الإشعاعات التي يصنعها الإنسان كذلك في توجد ثلاثة أنواع رئيسية من الإشعاع المؤين قد توجد في الإشعاعات التي يصنعها الإنسان كذلك في (Beta Particles) ، دقائق بيتا (Beta Particles) وأشعة جاما (
- أ- <u>دقائق ألفا</u> <u>Alpha Particles</u> ايقاف مسار أشعة ألفا بواسطة قطعة من الورق أو بواسطة جسم الإنسان ولكن لو تم استنشاق أبخرة المادة التى تشع منها دقائق ألفا أو بلعها ودخولها الى الجسم نتيجة وجود جرح به فإنها تكون مؤذية جدا.
- ب- <u>دقائق بيتا</u> <u>Beta Particles</u> كا يمكن إيقاف مريان هذه الأشعة بواسطة قطعة من الخشب ، لا يمكن إيقاف دقائق بيتا بواسطة قطعة الورق ويمكن إيقاف سريان هذه الأشعة بواسطة قطعة من الخشب ، وقد تسبب أذي جسيم إذا اخترقت الجسم.
- ج- <u>أشعة جاما Gamma Rays</u> من أخطر أنواع الإشعاعات ولها قوة اختراق عالية جدا ، أكبر بكثير من أشعة ألفا وأشعة بيتا. ويمكن إيقاف سريانها بواسطة حاجز من الكونكريت. وتقع أشعة إكس من ضمن تقسيمات أشعة جاما ولكنها أقل قدرة علي الاختراق من أشعة جاما.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



الأضرار الصحية للإشعاع المؤين: الأضرار الصحية للإشعاع تعتمد على مستوى الإشعاع الذي يتعرض له الإنسان ، ويؤثر الإشعاع على خلايا الجسم ويزيد من احتمالات حدوث السرطان والتحولات الجينية الأخرى التي قد تنتقل إلي الأطفال ، وفي حالة ما يتعرض الإنسان إلي كمية كبيرة من الإشعاع قد تؤدي للوفاة.

أ- جسيمات ألفا Alpha Particles

قوة الاختراق لجسيمات ألفا ضعيفة جدا حيث أنها تفقد طاقتها بمجرد خروجها من العنصر المشع. ومن الممكن أن تسبب أذي وضرر صحي في الأنسجة خلال المسار البسيط ويتم امتصاص هذه الأشعة بالجزء الخارجي من جلد الإنسان ولذلك لا تعتبر جسيمات ألفا ذات ضرر خارج الجسم ولكن من الممكن أن تسبب ضرر كبير إذا تم استنشاقها أو بلعها (ابتلاع المادة المشعة التي تخرج منها أشعة ألفا).

ب- جسیمات بیتا Beta Particles

قوة الاختراق والنفاذ لدقائق بيتا أكبر من قوة النفاذ لأشعة ألفا. وبعض دقائق بيتا يمكنها اختراق الجلا وإحداث تلف به وهي شديدة الخطورة إذا تم استنشاق أبخرة أو بلع المادة التي تنبعث منها أشعة بيتا. ويمكن إيقاف انبعاثها برقائق بسيطة من الألومنيوم أو الخشب.

ق- أشعة جاما Gamma Ray

ذات قوة اختراق عالية جدا ويمكنها بسهولة اختراق جسم الإنسان أو امتصاصها بواسطة الأنسجة ولذلك تشكل خطرا إشعاعيا عاليا على الإنسان يمكن إيقاف انبعاثها بواسطة الكونكريت أو الرصاص

د أشعة إكس X - Rays

خواصها شبيهة بخواص أشعة جاما ولكن تختلف في المصدر حيث تنبعث أشعة إكس من عمليات خارج نواة الذرة. الذرة بينما تنبعث أشعة جاما من داخل نواة الذرة.

قوة الاختراق والنفاذية لأشعة إكس أقل من أشعة جاما وتعتبر أشعة إكس من أكثر مصادر تعرض الإنسان الصناعية الطبية. للإشعاع حيث يتم استخدامها في عديد من العمليات الصناعية

يمكن إيقاف قدرتها على الاختراق بواسطة شريحة من الرصاص سمكها مليمترات قليلة.

يمكن أي يؤدي الإشعاع المؤين (إدخال طاقة إلي خلايا الجسم) إلي إحداث تغييرات في التوازن) وبالتالي DNA الكيميائي لخلايا الجسم وبعض هذه التغيرات قد يؤدي إلي خلل في السائل الذري للإنسان (يؤدي إلى تحولات جينية خطيرة قد تنتقل أيضا إلى الأطفال بعد ولادتهم.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع قد يؤدي إلي حدوث أمراض خلال ساعات أو أيام وقد يؤدي القليوبية)، وفي حالات التعرض لكميات كبيرة جدا للوفاة خلال 60 يوما من التعرض (حادث قرية ميت حلفا من الممكن أن تحدث الوفاة خلال ساعات قليلة (تشرنوبل).

وأعراض الإصابة بالإشعاع المؤين قد تحدث خلال فترة طويلة ، علي سبيل المثال في سرطان الدم خلال سنتان. نتيجة لتراكم المواد المشعة بالجسم. Leukemia

معظم المعلومات عن تأثير الإشعاع على الإنسان يتم الحصول عليها من الدراسات التي أجريت على الناجين من القنابل الذرية التي ألقيت على ناجازاكي وهيروشيما (حوالي 100.000 شخص).

وسائل الوقاية من الإشعاعات: توجد ثلاث طرق للحماية من خطر الإشعاعات هي:

- 1- الزمن Time
- 2- المسافة Distance
 - Shields الحواجز

1- الزمن: Time



في حالة تقليل زمن التعرض (الزمن الذي يقضيه الشخص بجوار مصدر الإشعاع) بالتالي سوف تقل كميات الإشعاع التي يتعرض لها الشخص.

المسافة: Distance



كلما زادت المسافة بين الشخص وبين المصدر المشع قلت نسبة التعرض (حسب قانون التربيع العكسي)

3- الحواجز: Shields



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



بزيادة الحواجز حول المصدر المشع سوف تقلل التعرض. وكل نوع من أنواع الإشعاعات يتم وضع الحواجز المناسبة لعزله حسب قدرته على الاختراق.

وحدات قياس الإشعاع:

- 1- الراد (Rad): وحدة قياس كمية الطاقة الإشعاعية الممتصة (جرعة الامتصاص).
- 2- الرونتجن (Roentgen (R): وحدة قياس الأشعة الصادرة ويستخدم أساسا للأشعة السينية.
- 10 × 3,7 = الكيوري (CURIE (Ci) يعتبر قياس للأشعة الصادرة والكيوري الواحد \times 3,7 انحلال في الثانية.
 - 4- الريم (REM): وحدة قياس التأثير البيولوجي (الحيوي) للإشعاع الممتص.
- 5- السيفرت (SIEVERT (Sv.) من أحدث وحدات قياس التأثير الناتج عن امتصاص الأشعة السيفرت = 100 ريم

One Seivert = 100 REM

إجراءات السلامة في المعامل:

- 1- يجب أن يكون جميع العاملين في المعمل علي علم ودراية من مخاطر المؤاد المشعة التي يتم التعامل معها.
 - 2- يمنع الأكل والشرب والتدخين كذلك استعمال أدوات التجميل في المعمل.
 - 3- يمنع منعا باتا استخدام الماصة بالفم في حالة التعامل مع السوائل المحتوية على مواد مشعة.
 - 4- عدم تخزين أية مواد غذائية في الثلاجات أو المبردات الخاصة بالمواد المشعة.
 - 5- يجب عدم تناول المواد المشعة بالأيدى ويتم استخدام الملاقط المخصصة لذلك.
 - 6- يجب غسيل الأيدي بالماء والصابون بعد انتهاء العمل.
 - 7- يجب استخدام وسائل الكشف عن الإشعاع من قبل العاملين بالمعمل Films Badges
 - 8- يجب تثبيت لافتات التحذير المناسبة على مدخل المعمل

) CAUTION RADIO ACTIVE MATERIAL(

- 9- في المناطق التي يبلغ فيها مستوي الإشعاع الذي يتعرض له الشخص 5 مللي ريم في الساعة ، يجب أن يتم وضع اللافتات التحذيرية المناسبة عليها. (Radiation Area)
 - 10- جميع الحاويات التي تستخدم لتخزين المواد المشعة يجب وضع اللافتات التحذيرية المناسبة عليها.
- 11- ضرورة استخدام معدات الوقاية الشخصية اللازمة للحماية من مخاطر الإشعاع: القفازات النظارات البلاطي.
 - 12- عدم السماح لأي شخص بالمعمل داخل منطقة الإشعاع في حالة وجود أية جروح في جسمه.
 - 13 يتم نقل المواد المشعة بين المعامل المختلفة داخل الحاويات المخصصة لها.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا





may be present
beyond this point

TLD and supplemental dosimeter required for entry



Exposure Limitations الجرعات الآمنة:

أقصي جرعات مسموح بها من الإشعاع

Maximum Permissible Poses

ARW = **Atomic Radiation Workers**

1 Rem = 10 msv

Column I Organ / Tissue	Column II ARW	Column III	
	msv per quarter	msv per year	Any other person
Whole body, bone	30	50	5
Bone, Skin	150	300	30
Hands, feet	380	750	75
Lungs, single organ or tissues	80	150	15



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

لتعامل مع تسرب المواد المشعة:

، حدث به التسرب	لإخلاء المكان الذي	إعلام الجميع	-1
-----------------	--------------------	--------------	----

- Radiation Safety Officer البلاغ المسئول عن السلامة الخاصة بالإشعاعات -2
 - 3- أغلاق جميع الأجهزة التي تنتج المواد المشعة .
 - 4- إغلاق جميع شفاطات التهوية و Fume Hoods.
 - 5- إجراء الفحص اللازم إذا حدث التسرب علي ملابس العاملين.
 - 6- استخدام المعدات والأدوات الماصة Absorbent Materials لاحتواء التسرب.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

Non – Ionizing Radiation - الإشعاع غير المؤين

ومنها أشعة الميكروويف وسوف ندرس من هذه المخاطر مخاطر أفران الميكروويف.



المخاطر المصاحبة لأفران الميكروويف

Microwave Ovens and Their Hazards

المقدمة:

يتم استخدام أفران الميكروويف بصفة يومية في المطاعم والكافيتريات والمطابخ كذلك في المنازل. ودائما ما يتسائل مستخدمي أفران الميكروويف عن المخاطر المصاحبة لاستخدامها (تسرب الأشعة).

ولكن الأجهزة الحديثة من أفران الميكروويف تم تقليل أو منع أية فرصة لتسرب هذه الأشعة منها.

كيف تعمل أفران الميكروويف؟

في أفران الميكروويف يتم طبخ أو تسخين الطعام بواسطة توجيه أشعة الميكروويف إليه. ومعظم أفران (MHz or million cycles per الميكروويف المنزلية تعمل علي تردد يبلغ 2450 ميجاهيرتز (CW.) من الموجات المستمرة

) حيث يتم تحويل Magnetron Tube مصدر أشعة الميكروويف في الأفران هو أنبوب ميجانترون (Magnetron Tube من التيار الكهربي إلي أشعة كهرومغناطيسية يبلغ ترددها 60 Hz و 60 Hz ا 50 التردد


4000 فولت ويتم إنتاج هذا الجهد بواسطة محول وتعمل أنبوبة الميجانترون بواسطة جهد عال يبلغ 3000 وفلتر بحيث يتم تحويل الجهد الكهربائي 120 فولت و Step-up transformer rectifierكهربائي) ثم يتم بعد ذلك تحويل هذه الطاقة من أنبوبة Dc) إلى 4000 فولت من التيار المباشر (Ac)التيار المتردد (



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

) من خلال ممر خاص بها (Wave Oven Cavity) من خلال ممر خاص بها (Wave Guide)

ويوجد داخل الغرف خلاط يوزع أشعة الميكروويف بطريقة منتظمة خلال الفرن.



وتقوم أشعة الميكروويف بإنتاج حرارة عالية داخل الطعام في الفرن نتيجة لاهتزاز جزيئات الماء داخل الطعام عندما يمتص الغذاء أشعة الميكروويف (2450.000,000 مرة في الثانية) ونتيجة لحركة جزيئات المياه ينتج عندما يمتص الغذاء أشعة الميكروويف إلى الحرارة. وهذه الحرارة هي التي تقوم بطهي أو تسخين الطعام.

هل يمكن أن تتسرب أشعة الميكروويف من الأفران؟

في الأجهزة القديمة كان السبب الأساسي للتسرب هو عدم إغلاق الأبواب بطريقة سليمة ويمكن أن يحدث ذلك نتيجة لتراكم الأوساخ. كذلك نظريا هناك نسبة بسيطة من أشعة الميكروويف قد تتسرب من زجاج الفرن. وهي أقل كثيرا من الجرعة المقررة ولا يشعر بها الجسم 0.2 mw/cm^2 وهي أقل كثيرا من الجرعة المقررة ولا يشعر بها كذلك كلما زادت المسافة من الفرن قلت نسبة الإشعاع.

الأضرار الصحية لأشعة الميكروويف:

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- التعرض لمستويات عالية جدا من أشعة الميكروويف قد يؤدي إلى امتصاص كمية من الطاقة إلى الجسم ويمكن أن تتحول هذه الطاقة إلى حرارة كما يحدث مع الأطعمة. والتي بدورها قد تؤدي إلى أذي للعين أو المخ.
- . كذلك يشعر الأشخّاص الذين يعملون في مجال الميكروويف بصداع وآلام في العين وعدم المقدرة علي النوم ويحدث ذلك نتيجة لتداخل أشعة الميكروويف مع الجهاز العصبي للجسم وتسمي الأضرار غير الحرارية.

الاحتياطات الواجب اتباعها:

- 1- عدم تشغيل أفران الميكروويف وهي فارغة.
- 2- تأكد من أن باب فرن الميكروويف يغلق تماما بحيث لا يحدث أي تسرب والتأكد من عدم تركم الأوساخ بحيث لا تجعل الباب يغلق جيدا
 - 3- عدم السماح للأطفال بتشغيل أفران الميكروويف.
 - 4- عدم الاقتراب والنظر من قرب إلى نافذة الفرن.
 - 5- قبل إجراء أية أعمال صيانة يجب فصل فرن الميكروويف عن التيار الكهربائي.
 - 6- عدم العمل على أفران الميكروويف للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة لتنظيم ضربات القلب

<u>التعرض المسموح به:</u>

- أ۔ في كندا:
- العاملون الذين يعملون بصفة عامة في مجال أشعة الراديو والتي منها أشعة الميكروويف MW/CM^2 over 0-1 Hour (6 min)
 - الأشخاص العاديون (6 min) الأشخاص العاديون 1 MW/CM²

ب- <u>في أمريكا:</u>

1.6 MW/CM² for 2450 MHz

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

السلامة وأشعة الليزر

LASER SAFETY BASICS

اشتق اسم أشعة الليزر من الأحرف الأولى لـ

Light Amplification by Simulated Emissions of Radiation

وعرفت أشعة الليزر لأول مرة سنة 1960 بواسطة العالم الدكتور/ شارلس ميامان وتطورت بعد ذلك وصارت تستخدم في عديد من الأنشطة: الصناعة ، الاتصالات ، الأبحاث ، الطب ، النواحي العسكرية.

من أشعة الليزر المرئية يعادل حوالي مليون MW 1وتعتبر الليزر مصدر شديد اللمعان للضوء حيث أن من أشعة الليزر المرئية يعادل حوالي مليون 100 وات.

هو الاهتمام الأول بالنسبة لأي شخص يعمل في مجال أشعة الليزر أو Eye Safetyتعتبر سلامة العين بالقرب منها. حيث من الممكن أن تتسبب أشعة الليزر في إحداث أذي كبير بالعين.

Classification of Lasersتقسيم أشعة الليزر

يتم تقسيم أشعة الليزر حسب الضرر الذي تحدثه وذلك على النحو التالى:

(1) الدرجة Class I

- تكون في المجال المرئي Visible Region
 - لا تعتبر خطرة
- يتم إعفاء مستخدمي الدرجة (1) من أشعة الليزر من إتخاذ أية احتياطات للتحكم فيها.

(2) الدرجة Class II

- ليزر مرئي ينبعث بمستوى أقوي من الدرجة الأولي
 - القوة الناتجة عنه أقل من 1 MW
- لا تسبب أذي للعين إذا كان زمن التعرض لا يزيد عن 0.25 ثانية
 - لا تسبب حرق للجلد.

(A) الدرجة (3) (أ) Class III

- من الممكن أن تكون ذات أذي مزمن للرؤية.
 - مستوي القوة أقل من MW 5
 - من الممكن أن تكون مرئية أو غير مرئية.

(ب) (اب) الدرجة (Class III (B)

- ذات أذى فورى للجلد والعين من الأشعة المباشرة
 - مرئية أو غير مرئية
 - مستوي القوة أقل من MW 500

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

• الأشعة المنعكسة من الممكن أن تكون مؤذية في حالة التشغيل بالقوة الكاملة والرؤية قريبة من مصدر الانعكاس.

<u>(4) الدرجة Class IV</u>

- ذات أذى فوري للجسم والعين من الأشعة المباشرة ومن الممكن أن تحدث أذي كبير للعين في زمن أقل من زمن استجابة العين للضوء المبهر 0.25 seconds
 - مستوي القوة يفوق الدرجة (3)
 - تشكل خطر الحريق.

الوقاية من مخاطر أشعة الليزر

Engineering Controls أ- التحكم الهندسي

• حواجز الحماية Protective Housing

Enclosed Laser beam paths عزل مسار الأشعة

الخطوات أعلاه توفر الحماية الكافية للعاملين من خطر أشعة الليزر فيما عدا حالات الصيانة أو الحاجة لتعديل المسار أو الضبط حيث لا تتوفر الحماية للعاملين أثنائها.

Eye Safety سلامة العين بـ

- من الممكن أن يؤدي التعرض لأشعة الليزر إلي فقد البصر لذلك يجب تجنب النظر مباشرة إلي مصدر أشعة الليزر أو إنعكاساته ، حيث أن أشعة الليزر المنعكسة قد تصل قوتها إلي نفس قوة الإشعاع المنبعث لذلك يجب عدم وجود أية أسطح عاكسة أو مواد عاكسة في المنطقة الموجد بها أشعة الليزر.
- يتم استخدام نظارات سلامة بها عدسات فلتر/مادة ماصة لتقليل مستوي الضوء بحيث تقوم العدسات بفلترة أو امتصاص طول موجة معين وتسمح بدخول أطوال الموجة للضوء العادي بحيث تقوم بتقليل قوة شعاع الليزر. وتسمى قدرة العدسة على الامتصاص بالكثافة الضوئية.

ج- المخاطر الأخرى (غير المتعلقة بشعاع الليزر)

- من الممكن حدوث انفجار نتيجة لتراكم الضغوط العالية للغازات في لمبة الضوء (Flash lamp) عند تشغيلها.
- يتم في بعض الأحيان استخدام غازات (النيتروجين السائل ، هليوم السائل) لتبريد الكريستال
 (Ruby) وممكن أن يحدث احتراق للجلد في حالة الاحتكاك بهذه الغازات.
- في حالة تسرب هذه الغازات إلى داخل الغرفة المغلقة سوف يحل محل الأوكسجين ويقلل نسبته ووجود مكان قليل الأوكسجين (Oxygen Deficiency Area).
- يتم في كثير من الأحيان استخدام أشعة الليزر في قطع البلاستيك أو المعادن أو المنتجات الخشبية وعند تسخين هذه المواد بواسطة إشعاع الليزر من الممكن تولد أبخرة سامة في المنطقة.
- من الممكن حدوث صعقة كهربائية في حالة الاتصال بالأجزاء المكشوفة من المولدات ، ومن الممكن أن يحدث ذلك أثناء أعمال الصيانة أو التركيب والضبط.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- من الممكن حدوث حريق في حالة استخدام درجة (4) Class IV من أنظمة الليزر ، لذلك يجب تشجيع استخدام المواد المؤخرة للحريق Flame Retardant Materials.
 - يتم استخدام مؤشرات الليزر من النوع Class II (أقل من 1 MW)
- يجب إجراء كشف طبي ابتدائي للعين Baseline eye exam لجميع العاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم في مجال أشعة الليزر.
- يجب استخدام أشعة الليزر في مكان جيد الإضاءة لتقليل حجم إنسان العين وبالتالي تقليل فرص الإصابة للعين.
- يجب عدم استخدام المجوهرات أثناء العمل في منطقة الليزر حيث من الممكن أن تتسبب في انعكاس
 هذه الأشعة وبالتالى تسبب أذي للعين.
 - يجب تثبيت العلامات التحذيرية المناسبة في المنطقة التي بها أشعة الليزر
- استخدام الأغطية المناسبة Protective Housing لمسار الأشعة الليزر للحماية من خطر
 التعرض لأشعة الليزر وتكون هذه الأغطية من النوع الذي يوقف شعاع الليزر في حالة فتح الغطاء.
 - العلامات التحذيرية يجب تثبيتها على أغطية الحماية لمسار أشعة الليزر.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

المواد المستخدمة في إطفاء الحرائق FIRE EXTINGUISHING AGENTS

أنواع المواد المخمدة للحرائق:

.1	الماء	WATER
.2	المواد الرغوية	FOAM
.3	الكيماويات الجافة	DRY CHEMICAL
.4	المساحيق الجافة	DRY POWDER
.5	غاز ثانى أوكسيد الكربون	CARBON DIOXIDE
.6	أبخرة السوائل الهالوجينية	HALONS

وفيما يلى سوف نتطرق بالشرح لكل نوع من هذه الأنواع وخصائصة ، وطرق إستخدامه لإطفاء الحرائق:

<u>-1 الماء WATER</u>

لا زال الماء هو الوسيلة الأكثر فاعلية والأقل تكلفة ، كذلك من السهل الحصول عليه لمواجهة الحرائق بصفة عامة. وقبل التطرق لخواص الماء ، يجب التعرف على بعض التعريفات الهامة:

* السعرة CALORIE: السعرة الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة واحدة مئوية.

- * وحدة الحرارة البريطانية BRITISH THERMAL UNIT : هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة واحدة فهرنهيتية.
- * الحرارة الكامنة للتبخير LATENT HEAT OF VAPORIZATION هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل جرام واحد من السوائل من الحالة السائلة إلى الحالة

البخارية بدون تغيير في درجة الحرارة.

مثال على ذلك:

عندما يتعرض الماء للحرارة والتسخين فإن درجة حرارته ترتفع حتى تصل إلى 100 درجة مئوية و عندها يغلى الماء ويبدأ في التبخر ، و عند الوصول إلى هذه الدرجة من الحرارة (أى 100 درجة مئوية) يبدأ الماء في إمتصاص الحرارة من المصدر الحراري بدون إرتفاع في درجة حرارته (تظل درجة حرارة الماء ثابتة عند 100 درجة مئوية).

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

ويمتص الجرام الواحد من الماء 85 سعرة حرارية في حالة الغليان و 540 سعرة حرارية في حالة تحوله إلى بخار (STEAM).

ومن هذه الأرقام أعلاه يتبين لنا قابلية الماء الكبيرة لإمتصاص الحرارة من المصدر الحرارى (المواد المشتعلة) عند غليان الماء وتحوله إلى بخار ويستمر الماء في إمتصاص الحرارة من الجسم المشتعل حتى يخفض حرارته إلى ما دون درجة الإشتعال ، وبالتالى تنطفىء النار المشتعلة في هذه المواد.

إستعمالات الماء:

- 1- يستعمل الماء في إطفاء حرائق المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والقماش والكرتون النوع A من الحرائق ، حيث يقوم الماء بتبريد هذه المواد إلى درجة حرارة أقل من درجة إشتعالها.
- 2- يستعمل الماء في مكافحة حرائق الخزانات البترولية ، حيث يستعمل لمكافحة الحريق في الخزان المشتعل بإتحاده مع الرغاوي وعمل غطاء من الرغاوي فوق سطح السائل المشتعل ، كذلك يستخدم الماء لتبريد جدران الخزان المشتعل والخزانات المجاورة له حتى لا تنتقل إليها النيران وتشتعل السوائل الموجودة بداخلها.
- 5- يستخدم الماء في منظومات مكافحة الحرائق الأوتوماتيكية للمخازن والمواقع المختلفة SPRINKLER SYSTEMS ، ويتكون هذا النظام عادة من مصدر للمياه ، مضخة مياه لضخ الماء بالضغط المطلوب ، كذلك شبكة من الأنابيب من مصدر المياه إلى مضخة المياه ومنها إلى المكان المراد حمايته ، وتتفرع شبكة الأنابيب في سقف المكان إلى أنابيب فرعية أصغر حجما وتوصل على هذه الأنابيب رؤؤس المرشات التي تقوم برش المياه في حالة حدوث حريق.

لا يستخدم الماء على الإطلاق في إطفاء الحرائق التي تنشأ في المعدات والتجهيزات الكهربائية ، حيث أن الماء موصل جيد للتيار الكهربائي وبالتالي قد يتسبب في صعق الشخص المستعمل له.

2- المواد الرغوية FOAM: الرغاوى عبارة عن فقاعات غازية متماسكة تتكون بطرق مختلفة من سوائل مائية مولدة

للرغوة

، والرغاوى نوعان هما:

ا- الرغاوى الكيميائية CHEMICAL FOAM:

ينتج هذا النوع من الرغاوى من تفاعل مادتين كيميائيتين مع بعضهما البعض وهما : بيكربونات الصوديوم و كبريتات الألمونيوم . وهذ النوع من الرغاوى قديم جدا وأصبح غير شائع الإستعمال

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

في هذه الأيام.

ب- الرغاوى الميكانيكية MECHANICAL FOAM : تتولد الرغاوى الميكانيكية نتيجة تقليب الرغاوى المركزة بعد تخفيفها بالماء بنسب محددة

في مصدر للهواء ، ولذلك يطلق عليها أحيانا الرغاوى الهوائية.

وتستعمل الرغاوى أساسا لإطفاء الحرائق التى تحدث فى السوائل القابلة للإشتعال وتقوم بإطفاء هذه الحرائق بعزل أسطح السوائل المشتعلة ومنع وصول الأوكسيجين اللازم لإستمرار الإشتعال ، كما تقوم بخفض درجة حرارة منطقة الإشتعال بواسطة المياه التى تحتويها هذه الرغاوى .



المعدات والمواد المطلوبة لصنع الرغاوى الميكانيكية:


يوجد السائل الرغوى بصورة مركزة ، وتوجد عدة تركيزات لهذه السوائل (1% ، % ، % ، % ، %) ، كذلك توجد ثلاثة أنواع للرغاوى من حيث درجة التمدد (الرغاوى منخفضة التمدد ، الرغاوى متوسطة التمدد ، الرغاوى عالية التمدد) ولكى يتم إنتاج الرغاوى الميكانيكية يلزم توفر المعدات والمواد الأتية:

- 1- مصدر للمياه ذو ضغط لايقل عن 100 رطل على البوصة المربعة.
- 2- خلاطة للرغاوى بحيث تقوم بخلط المياه مع الرغاوى المركزة بالنسب الصحيحة (في حالة الرغاوى ذات التركيز 3% من النوع منخفض التمدد على سبيل المثال، تقوم الخلاطة بسحب 3 لتر من الرغاوى المركزة Foam Concentrate وتخلطها مع 97 لتر المياه لتكوين 100 لتر من السائل الرغوى Foam Solution.
- 3- صانع للر غاوى Foam Making Branchpipe به فتحات مناسبة وذلك لإدخال الهواء على خليط الماء والسائل الرغوى (100 لتر) حيث يتمدد ويزيد حجمه حسب نسبة التمدد للرغاوى منخفضة التمدد وهي 1: 8 وبالتالي ينتج 800 لترا من الرغاوى الجاهزة (الفقاقيع).

كيف تعمل الرغاوي على إطفاء الحرائق:



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا



1- التأثير بالعزل <u>INSULATING EFFECT</u>: أى عزل أسطح السوائل المشتعلة عن نطاق اللهب والحرارة الخارجية لمقاومتها العالية للنيران

أى تكون طبقة عازلة فوق الحريق مانعة وصول الهواء له.

2- التأثير بالحجب BLANKETING EFFECT: نتيجة إنتشار المادة الرغوية على سطح السائل المشتعل فإنها تمنع تصاعد أبخرة السوائل لتغذية

الحريق بالوقود اللازم لإستمرار الإشتعال.

		: COO	LING EFFECT	التبريد	-3
ى الماء.	السوائل المشتعلة وذلك لإحتوائها عل	ففض الرغاوي درجة حرارة	ت		
<u>-4</u>	الإستحلاب	EMULSIFY	ING EFFECT:		
	ر غاوى	ختلطة بالطبقات الأولى من ال	مستحلب على سطح السائل المشتعل من جزيئاته م	يتكون ال	
	ينات سطح السائل المشتعل لتكوين ه غير قابل للإ	يكانيكي بين مادة الرغوة وجز	للاب إلى التقليل من حدة الإشتعال (يحدث جذب م	دمة في الإطفاء ، ويؤدى ذلك الإستح	المستذ
ى الجيدة	FOAM QU خواص الرغاوة	ALITY:			
-1	حرية الحركة والإنتشار	FLOWS FREELY:			
	وجدت وذلك لتغطية السائل المشتعل وإخماد الحريق قبل	ح السائل وحول أية عوائق إن	ين قادرة على الحركة والإنتشار بسهولة فوق سطع	م صفات الرغاوي الجيدة هي أن تكو	من أه




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



-2 FORMS TOUGH COHESIVE BLANKET: تكوين طبقة عازلة قوية

من الصفات المهمة كذلك للر غاوى الجيدة أن تقوم بتكوين طبقة عازلة قوية فوق سطح السائل المشتعل ، لا تتفكك بسهولة وذلك لعزل الأوكسيجين عن السائل المشتعل وبالتالي إطفاء الحريق.



3- يقاوم التكسر بالحرارة RESISTS HEAT: يجب أن تكون الرغاوى على قدرة لمقاومة الحرارة الناتجة من الحريق وبالتالى تقاوم التكسر

والتفكك نتيجة لهذه الحرارة.



4- تقاوم الإختلاط بالمواد السائلة RESISTS FUEL PICKUP : يجب أن تكون الرغاوى على قدرة لمقاومة الإختلاط بالمواد السائلة التى تقوم بإطفائها.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



-5 الاحتفاظ بالماء HOLDS WATER -

كلما كانت قدرة الرغاوى على الإحتفاظ بالماء داخلها كبيرة (تحتفظ بالماء لمدة طويلة) كلما كانت كفاءة الرغاوى عالية وهناك خاصية للرغاوى تعرف بالوقت اللازم لتصريف ربع كمية المياه منها (Drainage Time % 25) ، كلما كان هذا الزمن كبيرا كلما كانت الرغاوي من النوع الجيد



أنواع الرغاوي الميكانيكية:

1- الرغاوى البروتينية PROTEIN FOAM : تتكون أساسا من حوافر وقرون ودم الحيوانات بعد طحنها ، وتخلط معها بعض المواد

الكيميائية

(أملاح معدنية) وتستعمل بصورة أساسية لمكافحة حرائق السوائل النفطية ، ويتم تغطية سطح السائل المشتعل بطبقة من الرغاوى يبلغ سمكها حوالي 15 - 17 سم لكي يتم إطفاء الحريق ، لذلك يعتبر هذا النوع من الرغاوى متوسط الكفاءة لطول الوقت المستغرق في تغطية السائل

المشتعل بهذا السمك وللكمية الكبيرة المستخدمة.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION


إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

: FLUORO PROTEIN FOAM الرغاوي الفلور ويروتينية -2

هى عبارة عن رغاوى بروتينية مضافا إليها أحد مركبات الفلور لرفع وتحسين كفاءتها وزيادة تماسكها ، وتعتبر الرغاوى الفلوروبروتينية أفضل كثيرا من الرغاوى البروتينية العادية.

AQUEOUS FILM FORMING FOAM رغاوى الماء الخفيف 3-

هي رغاوي صناعية وتتكون أساسا من عنصرى الكربون والفلور بنسب معينة وتعتبر من أكفأ وأجود أنواع الرغاوى ، حيث أنها سريعة الإنتشار ويكفي سمك قليل منها على سطح السائل المشتعل لإطفائه ، ويعود السبب في ذلك إلى التماسك القوى بين ذرات الكربون والفلور . ويمكن لهذا النوع من الرغاوى أن يستخدم لتغطية السوائل القابلة للإلتهاب قبل أن تشتعل لمنعها من الإشتعال حيث تتكون طبقة من المياه (فيلم رقيق من الماء) بين الرغاوى والسائل تمنع إشتعاله.



4- الرغاوى المقاومة للكحوليات ALCOHOL TYPE FOAM: تتعرض الرغاوى العادية للهدم عند تعرضها للمذيبات مثل الكحوليات والكيتونات ، ولا تؤدى


في هذه الحالة الغرض لإطفاء الحريق.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

وقد تم إنتاج رغاوى خاصة تستعمل لإطفاء حرائق المذيبات والكحولات Alcohol Resistant وقد تم إنتاج رغاوى لحمايتها من Foam وتحتوى هذه المواد على مواد إضافية تشكل حاجز في جدران الرغاوى لحمايتها من التكسر بسبب هذه المواد (الكحولات).

Alcohol Resistant AFFF



5- الرغاوى عالية التمدد HIGH EXPANSION FOAM: توجد الرغاوى عالية التمدد عادة بتركيز بين 1%، 3%.


تتكون الرغاوى عالية التمدد من فقاعات كبيرة الحجم إذا ما قورنت بفقاعات الرغاوى العادية ، حيث تبلغ نسبة التمدد 1: 1000 ، وتكون ما يسمى بالرغاوى ثلاثية الأبعاد 3D ويوجد داخل هذه الفقاعات هواء كما تتكون من غلاف رقيق من محلول مائى ، وتقوم هذه الرغاوى بإنقاص نسبة الأوكسيجين في الهواء المحيط بالحريق إلى أقل من 9 % وأيضا إلى تبريد المواد المراد إطفائها.

ويستخدم هذا النوع من الرغاوى عادة لحماية المخازن الكبيرة ، حظائر الطائرات ، أحواض بناء

السفن



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا



: DRY CHEMICALS الكيماويات الجافة -3

تعتبر الكيماويات الجافة من أسرع المواد التي تستعمل في إطفاء الحرائق ، حيث أنها تتفاعل مع الأيونات والشقوق الطليقة FREE RADICALS التي تسبب إنتشار الحريق فتعمل على إيقاف هذا التفاعل المتسلسل CHAIN REACTION وبالتالي إطفاء الحريق.

وفيما يلى أهم أنواع الكيماويات الجافة التي تستعمل في إطفاء الحرائق:

- بیکربونات الصودیوم
- بیکربونات البوتاسیوم
- فوسفات الأمونيوم + كبريتات الأمونيوم (ABC)
- ◄ بودرة المونيكس (خليط من بيكربونات البوتاسيوم + اليوريا)

OSHA

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- كما تتم إضافة بعض المواد الكيميائية لهذه الكيماويات الجافة لتحسين خواصها كالخزن وسرعة الإنتشار، وعدم التأثر بالرطوبة.
 - تستعمل الكيماويات الجافة في إطفاء حرائق السوائل المشتعلة (النوع B) وبعضها يصلح لإطفاء حرائق المواد الصلبة (النوع A) ، كما تصلح الكيماويات الجافة كذلك لإطفاء الحرائق التي تنشأ في الأجهزة والمعداالكهربائية ، ولكن لا يفضل إستعمالها لأنها تتسبب في تلف هذه الأجهزة بما تتركه وتخلفه من جزيئات صلبة عليها.

-4 المساحيق الجافة DRY POWDER -4

المساحيق الجافة التي تستخدم لإطفاء حرائق المعادن (النوع D) ، بعضها يمكنه إطفاء حرائق أنواع عديدة من المعادن ، والبعض الآخر يختص بمعدن معين ، وتركيبات بعض هذه الأنواع معروفة مثل مسحوق الكلوريد الثلاثي Tertiary Eutectic Chloride هذه الأنواع معروفة مثل مسحوق الكلوريد الثلاثي T.E.C. ويتكون من : كلوريد الباريوم – كلوريد البوتاسيوم – كلوريد الصوديوم ، وهذا المسحوق يصلح لإطفاء حرائق الفلزات مثل : الماغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

كذلك أمكن الإستفادة من ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) في إنتاج مسحوق لإطفاء حرائق الماغنسيوم ، وذلك بأن يضاف إليه مسحوق فوسفات ثلاثي الكالسيوم . Phosphate

كذلك مسحوق البورون الذى يستخدم فى إطفاء حرائق الماغنسيوم والذى يتكون أساسا من ثالث أوكسيد البورون Boron Trioxide.



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

: CARBON DIOXIDE څانی أوکسید الکربون

ثانى أوكسيد الكربون غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الإشتعال ، ويمكن تسييل الغاز تحت ضغط يبلغ 750 رطل على البوصة المربعة وتعبئته في إسطوانات ، حيث يتواجد بها على هيئة سائل مضغوط ، وعند خروجه من الإسطوانة يتمدد قدر حجمه 450 مرة وتصل درجة حرارته إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن خصائصه أيضا أنه أثقل من الهواء مرة ونصف ، فيمكن إستخدامه ليحل محل الهواء المحيط بالحريق لفترة تكفى لعزل الأوكسيجين عن الحريق فيتم الإطفاء.

يستعمل غاز ثانى أوكسيد الكربون بكفاءة فى إطفاء حرائق المواد السائلة (النوع B)، كذلك نظرا لتميزه بعدم ترك أثر ضار بمكان الحريق، فيمكن إستخدامه فى إطفاء حرائق الأجهزة الإلكترونية الدقيقة كأجهزة الكمبيوتر وبالتالى لايعرضها للتلف كما يمكن أن تفعله الكيماويات الجافة. كما يصلح هذا الغاز لإطفاء حرائق التجهيزات الكهربائية لأنه غير موصل للتيار الكهربائي.

الخصائص الإطفائية لغاز ثاني أوكسيد الكربون:



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

له خاصية الإنتشار داخل الأجهزة المحترقة لإطفاء الأجزاء الداخلية بها كما يتميز ثانى أوكسيد الكربون بأثر إطفائى مزدوج كالآتى:

ا الرحايق:
عند قذف ثانى أوكسيد الكربون على سطح الحريق تتكون طبقة منه فى شكل سحابة ثقيلة تغطى هذا السطح المشتعل ، ويؤدى ذلك إلى منع أوكسيجين الهواء من الوصول للحريق فينطفىء بالخنق .

■ أثر تبريدى:
يخرج الغاز المسال باردا ثقيلا مكونا كرات ثلجية دقيقة تتحول إلى سحب
باردة قبل إتصالها بالأسطح المشتعلة ، ولكن إمتصاص الحرارة من الأجسام
المشتعلة يكون محدودا فلا يعتمد عليه بصفة أساسية في الإطفاء.

مخاطر الإستخدام:

لا يعتبر غاز ثانى أوكسيد الكربون غازا ساما ، إلا أنه يسبب الإختناق عند إستنشاق كميات كبيرة منه ، فيراعى عند الإطفاء فى الأماكن المغلقة أن يتم الخروج بسرعة منها عقب الإطفاء مباشرة للهواء الطلق. وإذا تطلب الأمر إستخدام الغاز بكميات كبيرة أو لوقت طويل فيجب عندئذ إستخدام أجهزة التنفس للوقاية من الإختناق.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

6- أبخرة السوائل الهالوجينية HALONS

السوائل الهالوجينية المتبخرة عبارة عن مواد هيدروكربونية أى يدخل عنصرى الكربون والهيدروجين أساسا فى تركيبها مع إستبدال أحد أو كل ذرات الهيدروجين بذرات من الكلور أو الفلور أو البروم أو اليود. ومن أشهر هذه المركبات:

 Halon 1211 BCF
 برومو كلورو داى فلورو ميثان
 -1

 Halon 1301 BTM
 برومو تراى فلورو ميثان
 -2

طريقة تسمية أبخرة السوائل الهالوجينية:

يتم إتباع الخطوات الآتية عند تسمية هذه المركبات الهالوجينية:

1. ترتيب العناصر الداخلة في تركيب الهالونات على الوجه الآتى:

- الكربون
 - الفلور
 - الكلور
 - البروم
 - اليو د
- 2. يتم تحديد عدد الذرات الموجودة في المركب من كل نوع وكتابة رقمها.
- 3. يعطى الرقم صفر للذرة الغير موجودة فى حالة وقوعها داخل ترتيب العناصر. أما إذا كانت الذرة الغير موجودة تقع فى نهاية الترتيب (ذرة اليود) فلا يكتب الرقم صفر. مثال:



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

برومو کلورو دای فلورو میثان <u>CBrCIF₂ : CBrCIF</u>

يود	بروم	کلور	فلور	كربون
0	1	1	2	1

- نضع عدد ذرات كل عنصر في المركب تحت العناصر المقابلة لها في الترتيب السابق.
 - في هذا المثال يكتب المركب معبرا عنه بالأرقام على النحو التالى:

هالون 1211

HALON 1211 (BCF)

- يتم الإطفاء بواسطة أبخرة السوائل الهالوجينية نتيجة التفاعل الكيميائى الذى يحدث عند إتصالها بالشقوق الطليقة FREE RADICALS ، فجزيئات المادة المحترقة التى تنشط وتتفاعل مع الجزيئات المعرضة للحريق تسمى بالشقوق الطليقة ، ويطلق على تلك الحركة النشطة سلسلة التفاعل تسمى بالشقوق الطليقة ، ويطلق على تلت التغذية المستمرة للحريق وتكفل إستمراره.
- وعند تسليط تلك السوائل على سطح الحريق تتفاعل مع الشقوق الطليقة متحولة إلى أبخرة ، وبالتالى يتم كسر سلسلة التفاعل وإطفاء الحريق.
- بالنسبة لمادة الهالون 1211 فإن التعرض لنسبة لاتزيد عن 5% من حجم الموقع لمدة دقيقة واحدة لا يعتبر خطرا ، وبالنسبة لمادة الهالون 1301 فإن هذه النسبة تصل إلى 7%.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- تستعمل السوائل الهالوجينية المتبخرة في إطفاء حرائق النوع A ، وحرائق النوع B النوع B ، كذلك يتم إستخدامها بكفاءة في إطفاء حرائق التجهيزات الكهربائية حيث أن هذه المواد غير موصلة للتيار الكهربائي ، أيضا في الطفاء الحرائق التي تنشأ في الأجهزة الإلكترونية الدقيقة مثل أجهزة الكمبيوتر حيث أنها لاتترك أي أثر ضار بعد الإطفاء.
- تستعمل السوائل الهالوجينية المتبخرة بكثرة في تجهيزات الإطفاء التلقائية.
- تبين في الأونة الأخيرة أن مركبات الهالون ضارة بطبقة الأوزون التي تحمى الأرض من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية لإحتوائها على مركبات الكلور والفلور والكربون CFC لذلك فقد تم إيقاف إنتاجها وحاليا يتم إستخدام مواد بديلة غير ضارة بطبقة الأوزون مثل: CEA 614 وكلها مواد بديلة لها نفس كفاءة الهالون ولكن لا تضر بطبقة الأوزون.



إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

برنامج حماية القوى السمعية OSHA Hearing Conservation Program 29 CFR 1910.95

لمقدمة.

يعتبر التعرض للضوضاء من أكثر مسببات المخاطر الصحية التى يتعرض لها العاملين فى المواقع الصناعية ، وتعرف الضوضاء بأنها الصوت غير المرغوب فيه والذى نتعرض له بصفة مستمرة فى المنزل ، فى الطريق وفى مواقع العمل المختلفة.


ومواصفات الأوشا المتعلقة بالضوضء وبرنامج حماية القوى السمعية رقمها: 29 CFR . 1910.95

الغر<u>ض:</u>

الغرض الأساسى لبرنامج الأوشا الخاص بالحفاظ على القوى السمعية من الخطوات الوقائية المهمة لتقليل تأثير الضوضاء على العاملين.

الأذن البشرية:

تتكون الأذن البشرية من ثلاثة أجزاء ، هي الأذن الخارجية ، الأذن الوسطى ، الأذن الداخلية



1- الأذن الخارجية:

تقوم بتجميع الموجات الصوتية (ذبذبات الصوت) ونقلها خلال القناة السمعية إلى طبلة الأذن.

2- الأذن الوسطى:

تتكون من ثلاث أجزاء هى: المطرقة والركاب والسندان. حيث تتصل المطرقة بطبلة الأذن ويتصل السندان بالأذن الداخلية.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

تقوم طبلة الأذن بنقل ذبذبات الصوت إلى المطرقة والركاب والسندان والتى بدورها تنقلها إلى الأذن الداخلية.

3- الأذن الداخلية:

تتكون من قنوات دائرية وإنسان الأذن الذي يتصل بدوره بالعصب السمعي (الذي يقوم بنقل نبضات الصوت إلى المخ)

يحتوى إنسان الأذن على عدد كبير جدا من الشعيرات الدقيقة جدا وهى التى تتصل بالمخ. وهذه الشعيرات هى التى تتعرض للتلف من جراء التعرض للضوضاء لفترات طويلة (ويحدث ذلك بدون أن يشعر الشخص به) حتى نصل إلى مرحلة يفقد الإنسان فيها سمعه تماما، الأمر الذى لا علاج له.

قياسات الصوت:

- يتم قياس ضغط الصوت بوحدة تسمى الديسيبل (dB) وهي وحدات لوغاريثمية لقياس مستويات ضغط الصوت.
- تنص مواصفات الأوشا على إعتبار 90 ديسيبل هو الحد المسموح التعرض له من الضوضاء لمدة 8 ساعات باليوم لمدة خمسة أيام بالأسبوع بدون ضرر، كما تعتبر أن 85 ديسيبل هو الحد الواجب البدء بإتخاذ خطوات لحماية القوى السمعية للعاملين عند بلوغه.

مستويات الضوضاء المسموح بها:

Duration Per	Sound Level dBA
Day,	مستوى الضوضاء
Hours	
الفترة الزمنية	
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
3/4	107
1/2	110
1/4	115

عندما يكونالتعرض للضوضاء خلال اليوم يتم على فترات (فترتين أو أكثر بحيث تكون قياسات الضوضاء بها مختلفة) يتم حساب التأثير التراكمي وليس التأثير الفردي لأي منها.

ويتم حساب ذلك على النحو التالى:

OSHA

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

معامل التعرض = الفترة الزمنية المقابلة لقياس الضوضاء حسب الجدول أعلاه مقسومة على المدة الفعلية للتعرض (للفترة الأولى) + الفترة الزمنية المقابلة لقياس الضوضاء حسب الجدول أعلاه مقسومة على المدة الفعلية للتعرض (الفترة الثانية) وهكذا إذا زاد معامل التعرض عن الواحد الصحيح يكون التعرض أكثر من الحد المسموح به ، وإذا قل عن الواحد الصحيح يكون الحد المسموح به (90 ديسيبل).

برنامج الأوشا لحماية القوى السمعية:

1- المتابعة والفحص:

- يقوم صاحب العمل بإجراء قياسات للضوضاء في جميع مواقع العمل المختلفة ، ويتم تسجيل أسماء العاملين الذين يعملون في المواقع التي تبلغ متوسط شدة الضوضاء بها خلال الثمان ساعات 85 ديسيبل أو أكثر.

2- فحص القوى السمعية:

- يتم إجراء فحص طبى خاص بالقدرة السمعية لهؤلاء العاملين في مستشفى طبى معتمد لإجراء مثل هذا النوع من الفحص.
- يتم إجراء هذا الفحص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تعيين العامل ، كذلك يتم إعطاء العامل راحة لمدة لا تقل عن 14 ساعة في اليوم الذي سوف يتم فيه الفحص.
- يتم الإحتفاظ بنتائج الفحص والذي يسمى الفحص الإبتدائي (الأساسي) Baseline . Audiograms

3- فحص القوى السمعية السنوى:

- يتم بعد سنة من الفحص الإبتدائى ، يتم إجراء فحص طبى آخر لمستوى القوى السمعية لنفس الأشخاص الذين تم فحصهم سابقا.
- على يتم مقارنة القراءات الأولى في الفحص الإبتدائي Baseline Audiograms مع القراءات الثانية في الفحص السنوي Annual Audiograms.
- فى حالة وجود تغيير أو إنحراف بين القرائتين يكون مساويا 10 ديسيبل أو أكثر عند الذبذبات: 2000 هيرتز ، 3000 هيرتز يعنى ذلك وجود خلل فى نظام برنامج حماية القوى السمعية.
- يتم في هذه الحالة تزويد العاملين الذين لديهم هذا الإنحراف بمهمات الوقاية الشخصية لحماية السمع لحين إجراء الفحص مرة أخرى خلال 30 يوما.
- فى حالة تأكد وجود هذا الإنحراف والتغيير بعد الفحص للمرة الثانية ، يتم إتخاذ خطوات للسيطرة ومنها التحكم والحلول الهندسية ، التحكم الإدارى وإستخدام مهمات الوقاية الشخصية.


مهمات الوقاية الشخصية لحماية القوى السمعية

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية – الأوشا

- لكل نوع من مهمات الوقاية الشخصية للأذن معدل لتقليل الضوضاء NRR يتم طرحه من قيمة الضوضاء التي تم قياسها للوصول إلى حد أقل من المستوى المسموح به.
- تتطلب مواصفات الأوشا أن يتم طرح الرقم 7 من معدل تقليل الضوضاء لكل نوع (كمعامل أمان) ثم بعد ذلك يتم ضرح الرقم المتبقى من قيمة الضوضاء في مكان العمل للوصول إلى أقل من المستوى المسموح به (90 ديسيبل)





لتدريب:

يتم تدريب جميع العاملين بالمواقع التي تبلغ الضوضاء بها 85 ديسيبل أو أكثر على مكونات برنامج حماية القوى السمعية وطريقة إستخدام مهمات الوقاية.

الإحتفاظ بالسجلات:

يتم الإحتفاظ بسجلات جميع القراءات الناتجة من الفصح الطبى وقياسات مستوى الضوضاء في مواقع العمل المختلفة ، أيضا أسماء العاملين الذين تم تدريبهم.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

<u>تقسيم وتصنيف المناطق الخطرة</u> HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS

المقدمة.

) المناطق الخطرة بأنها المناطق التي يكون خطر NFPAتعرف الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق (المناطق الخطرة بأنها المناطق التي يكون خطر NFPAتعرف الشتعال أو سوائل مشتعلة أو أتربة وغبار حدوث حريق أو انفجار بها كبير نظرا لوجود غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال أو ألياف وأنسجة صناعية قابلة للاشتعال. وقد تم تقسيم المناطق الخطرة كما يلي:

2- التصنيف الثانى CLASS II LOCATIONS موقع مشبع لغبار وأتربة قابلة للاشتعال مصانع – المصانع التي تستعمل بودرة الألومنيوم والماغنسيوم –ومثال ذلك (مطاحن الدقيق مصانع – المصانع التي تستعمل بودرة الألومنيوم والماغنسيوم – المصانع التي تستعمل بودرة الألومنيوم والماغنسيوم – ومثال ذلك (مطاحن الدقيق) . . . البلاستيك

-3 <u>التصنيف الثالث</u> موقع به مواد كالألياف والأنسجة الصناعية القابلة للاشتعال مواد كالألياف والأنسجة الصناعية القابلة للاشتعال)... حلج الأقطان _مثال ذلك (مصانع النسيج

) Divisions) فقد تم تقسيم الدرجات إلى أقسام (Classes) بخلاف تقسم المناطق الخطرة إلى درجات

1- قسم (1) <u>DIVISION I</u> وهي المناطق التي تفترض وجود غازات وأبخرة قابلة للاشتعال أو غبار قابل للاشتعال في الظروف وخلال العمليات اليومية العادية في هذا المكانNormal Conditionsالعادية وعلي سبيل المثال أثناء رش ودهان السيارات

2- قسم (2) DIVISION II
وهي المناطق التي تفترض تواجد الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال كذلك الغبار القابل للاشتعال في ظروف غير عادية (حوادث تسرب مثلا) وذلك نتيجة لأية أعطال بالمعدات تنشأ عنها تسرب للمواد القابلة للاشتعال

يتم تقسيم المواد الكيميائية القابلة Divisions والأقسام Classesكذلك بالإضافة للمناطق والدرجات للاشتعال إلي مجموعات وذلك على النحو الأتى:

وقسمت هذه المجموعات حسب درجات الاشتعال Class I المجموعات من (أ) إلي (د) تابعة للتصنيف الأول الخواص الاشتعالية لكل مادة

مجموعة (أ)	Group A	الأجواء التي تحتوى على غاز الاستيلين
مجموعة (ب)	Group B	الأجواء التي تحتوى على غاز الهيدروجين
مجموعة (ج)	Group C	الأجواء التي تحتوى على الإثيل إثير
مجموعة (د)	Group D	الأجواء التي تحتوى على المواد البترولية (الجازولين)




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا


وقسمت هذه المجموعات حسب درجة الاستعمال Class II المجموعات من (هـ) إلي (ز) تابعة للمنطقة الثانية Conductivity

الماغنسيوم) الأتربة المعدنية (الألومنيوم مثل Group E مجموعة (هـ)

)...أتربة الكربون (الفحم مثل Group F مجموعة (و)


الدقيقُ والنشا مثل Group E مجموعة (ز)







إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



نوعية الأجهزة الكهربائية التي يتم تركيبها في المناطق الخطرة

الطريقة التي تجعَّل الأجهزة الكهربائية مصدر للاشتعال كما يلي:


حدوث شرر: أثناء التشغيل

درجات الحرارة العالية: لبعض الأجهزة مثل مصابيح الإضاءة تصبح ساخنة وترتفع درجة حرارتها مما قد يسبب اشتعال المواد القابلة للاشتعال عدوث خلل في الأجهزة الكهربانية قد يؤدى لحدوث شرر يسبب الاشتعال

ولتجنب الأخطار الناتجة عن الأجهزة الكهربائية لمصدر الحرائق في المناطق المصنفة خطرة ، يجب اختيار المعدات والأجهزة المناسبة لكل منطقة من المناطق الخطرة وذلك علي النحو التالى:


Class الأجهزة الكهربائية الخاصة بالتصنيف الأول

وذلك Explosion proofيتم استخدام الأجهزة الكهربائية التي تحفظ داخل صناديق حديدية مقاومة للانفجار لاحتمال تسرب الأبخرة والغازات القابلة للاشتعال إلي داخل صندوق الأجهزة الكهربائية وفي حالة اشتعال أو العتمال تسرب الأبخرة أو الغازات فإن الصندوق الحديدي يمنع تسرب الانفجار أو الغازات الحارة إلي الجو المحيط انفجار هذه الأبخرة أو الغازات فإن الصندوق الحديدي يمنع تسرب الانفجار أو الغازات الحارة إلي الجهاز الكهربائي.






إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا




الأجهزة الكهربائية الخاصة بالتصنيف الثانى Class II يتم استخدام أجهزة كهربائية عازلة للأتربة حتى لا تدخل الأتربة إلى داخل الجهاز الكهربائي، كذلك لا يحدث زيادة في درجة الحرارة داخل هذه الأجهزة

الأجهزة الكهربائية الخاصة بالتصنيف الثالث Class III الأجهزة الكهربائية الخاصة بالتصنيف الثالث يتم استخدام أجهزة كهربائية مصممة لمنع وصول الألياف القابلة للاشتعال من الدخول إلي الصناديق الخاصة (Housing (





إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا





إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا

OSHA General Industry Standards Machine Hazards مخاطر المعدات والآلات

لمقدمة:


توضح هذه المحاضرة المخاطر المحتمل حدوثها أثناء أعمال الصيانة والإصلاح بالمعدات والآلات المختلفة. وتركز مواصفات الأوشا على ضرورة توفير وسائل الحماية اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر الآلات المختلفة.


أنواع المخاطر المحتملة بالآلات والمعدات:

- 1. مخاطر تتعلق بالمعدة نفسها مثل مخاطر القص والتسلخات وإنبعاث مواد خطرة.
- 2. مخاطر تتعلق بموقع المعدة ، على سبيل المثال مدى ثبات المعدة أو قربها من المعدات الأخرى.
- 3. مخاطر تتعلق بنظام العمل المصاحب للمعدة مثل أعمال التحميل اليدوى لتزويد المعدة بالمواد الخام.

مصادر الخطر بالمعدات والآلات:

- 1. نقاط التشغيل Point of Operation
- 2. نقاط الإلتقاء بين الأجزاء الدوارة بالمعدات والآلات In-Running Nip Points








إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا


أنواع الإصابات الشائعة عند التعامل مع المعدات:

1. <u>القطع Cutting</u>

مثال على المعدات التى من الممكن أن تسبب حوادث القطع هي المناشير بأنواعها وماكينات تشكيل المعادن ، الفريزة والصاروخ



2. <u>القص Shearing :</u> من الممكن أن تسبب ماكينة تشكيل المعادن قص أى جزء من أجزاء جسم الإنسان في حالة وقوعه بين طاولة المعدة والسلاح الخاص بها ، كذلك المكابس.




3. الإختراق والثقب Stabbing and Puncturing:


من الممكن حدوث إختراق لأى مكان بجسم الشخص بواسطة المواد المتطايرة مثل الشظايا المتطايرة من عجلة الجلخ في حالة إنكسارها أو الدبابيس المتطايرة من الدباسات الكبيرة المستخدمة بالمصانع كذلك يمكن للمثقاب أن يتسبب في حدوث ثقب للأيدي




إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



4. الصدمات Impact: تتسبب فيها المعدات المتحركة التي قد تصطدم بالعاملين وتسبب إصابات بليغة لهم، وعلى سبيل المثال الأيدى المتحركة لأجهزة الروبوت ، أو إنحشار جزء من جسم الإنسان بين أجزاء متحركة من المعدة وجزء ثابت.



5. الإنحشار Entaglement: يحدث ذلك عند إنحشار جزء من الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في أجزاء المعدة الدوارة مما يسبب إصابات عديدة.






إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



6. الإحتكاك والتسلخ Friction and Abrasion: عند ملامسة أى جزء من أجزاء الجسم لأى جزء دوار خشن مثل عجلة الجلخ أو الصنفرة يحث نتيجة لهذا الإحتكاك تسلخات بالجلد.




7. السحق Crushing:

يحدث ذلك عندما ينحشر جزء من أجزاء الجسم بين جزء ثابت وآخر متحرك بالمعدة مثل المكابس ، أو بين جزأين متحركين للمعدة مثل الرافعة المقص ، أو بين جزء متحرك بالمعدة وبين جدار أو الأرضية مثل التقل والأرضية



إدارة السلامة والصحة المهنية - الأوشا



8. المقذوفات وتطاير الشرز Projectiles and Energy Release: في حالة حدوث إنفجار داخل المعدة يتسبب في إنبعاث اجزاء من المعدة إلى الخارج على شكل مقذوفات مما قد يسبب مخاطر كبيرة ، وعلى سبيل المثال في حالة إنفجار عجلة الجلخ ، كذلك يمكن أن تنبعث بعض الطاقة الكامنة في السست واليايات.
